HTL-STC / HTL-TRX

IKUSI

Ref. 3860

Ref. 3861





Índice

1.	Introducción	4
	1.1 Instrucciones de seguridad general	4
	1.2 Recomendaciones sobre el entorno de instalacion	5
2.	Descripción general	5
3.	Instalación básica	6
	3.1 Conexión de la cabecera	6
	3.2 Definición del módulo master	6
4.	Asistente de instalación	9
	4.1 Paso 1: Configuración del acceso remoto	9
	4.2 Paso 2: Configuración general	10
	4.3 Paso 3: Configuración de los canales de salida	11
	4.4 Paso 4: Satélite	12
	4.5 Paso 5: Gestión de servicios	13
	4.5.1 Caso entrada satélite	13
	4.5.2 Caso entrada terrestre/cable	15
	4.6 Paso 6: Configuración de la parrilla de servicios	16
	4.7 Paso 7: Configurar LCN, SID, Nombre Salida	19
	4.8 Paso 8: Búsqueda de configuración compatible	20
	4.9 Paso 9: Confirmación de la nueva parrilla	20
5.	Configuración manual	21
	5.1 Cabecera	22
	5.1.1 Parámetros generales	22
	5.1.2 Registro de módulos	
	5.1.3 Configuración de la cabecera	27
	5.1.4 Redes de cabecera	ا ک دد
	5.1.6 Detalles de estados	
	5.2 Servicios cabecera	35
	5.3 Logs del sistema	
	5.4 Actualización firmware	
	5.5 Selección de idioma	
	5.6 Salir	

1. Introducción

Para el uso e instalación adecuado de la estación de cabecera es requisito la lectura de los manuales de usuario y la información de detalle en los manuales de instalación de los módulos adjuntados en sus respectivos embalajes.

1.1 Introducción de seguridad general

Leer este manual de usuario completo y atentamente antes de conectar el equipo a una toma de corriente. Tener siempre a mano estas instrucciones durante la instalación.

Seguir todas las instrucciones y avisos de seguridad referentes a la manipulación del equipo.



Peligro de muerte o lesiones

Este aviso de seguridad indica posible peligro para la vida y la salud de las personas. La no observación de estas indicaciones puede tener graves consecuencias para la salud e incluso provocar heridas mortales.

No instalar el equipo durante una tormenta eléctrica. Puede haber riesgo de descarga eléctrica a causa de un rayo.

No abrir el equipo. Existe riesgo de descarga eléctrica.



Riesgo de daño en el equipo

Este aviso de seguridad indica una posible situación peligrosa. La no observación de estas indicaciones puede provocar daños materiales en el equipo.

El equipo necesita estar ventilado adecuadamente. Instalar el equipo en un lugar sin polvo. No colocar el equipo en un sitio en el cual se tapen u obstruyan las ranuras de ventilación. Instalar el equipo en un lugar con una distancia mínima de 20 cm sin obstáculos alrededor.

No exponer el equipo a lluvia o humedad. Instalar el equipo en un lugar seco sin filtraciones y condensaciones de agua. En caso de que un líquido se filtre en el interior del equipo, desconectar inmediatamente la alimentación de la red alterna.

Mantener el equipo lejos de objetos inflamables, velas y todo aquello que pueda provocar un incendio.

Conectar el equipo a una toma del cable de red que sea fácilmente accesible. De esta forma, en caso de emergencia, el equipo puede ser desconectado rápidamente de la toma.

No exponer el equipo a fuentes de calor (sol, calefacción, etc.)



Prohibido manipular el interior del equipo

Este aviso es una prohibición de realizar una tarea que pueda afectar al funcionamiento del equipo o a su garantía.



No desechar como residuo urbano

Este tipo de aviso indica que el equipo no debe eliminarse como residuo urbano no seleccionado.

NOTA: Este tipo de aviso es una nota con consejos de aplicación e informaciones útiles para el uso óptimo del equipo.

1.2 Recomendaciones sobre el entorno de instalación

- El equipo debe utilizarse únicamente en ambientes interiores.
- No enchufe el equipo en habitaciones húmedas.
- No haga funcionar el equipo inmediatamente después de desplazarlo de un lugar frío a un lugar con alta temperatura. Cuando se expone el equipo a un cambio brusco de temperatura, la humedad puede condensarse en las piezas internas fundamentales.
- El equipo debe tener suficiente ventilación y no debe estar cubierto.
- Proteja el equipo contra la luz directa del sol, el calor, los cambios bruscos de temperatura y la humedad.
- No coloque el dispositivo cerca de calentadores o de acondicionadores de aire.
- No deje que ningún líquido penetre en el equipo. Apague el equipo y desenchúfelo de la red eléctrica si entra algún líquido o sustancia extraña en el dispositivo.
- Si el equipo se recalienta demasiado o emite humo, apáguelo inmediatamente y desenchufe el cable de alimentación. Haga inspeccionar el dispositivo en un centro de asistencia técnica.
- En las siguientes condiciones puede aparecer una capa de humedad dentro del equipo que puede producir el mal funcionamiento del mismo:
 - si el equipo se traslada de un lugar frío a un lugar con elevada temperatura;
 - después de calentar una habitación fría;
 - cuando el equipo se coloca en una habitación húmeda.
- El equipo no debe utilizarse en un entorno muy polvoriento o salino. Las partículas de polvo o sal y otros objetos extraños pueden dañar el equipo.
- No exponga el equipo a vibraciones extremas. Pueden dañarse los componentes internos.

2. Descripción general



1	Lazo derivación entrada DVB-T/T2/S/S2/C
2	Hembrilla telealimentación
3	Puerto DB-9
4	LEDs de control (SYNC y STATUS)
5	Hembrillas cascada alimentación DC
6	Puertos RJ-45 para bus IKUNET y PC
7	Lazo acoplamiento salida DVB-T / DVB-C
8	Entrada 1, en modo dos entradas
9	Entrada 2, en modo dos entradas
10	Slot para CAM
11	LEDs de control IKUNET (10/100 y Link/Act)

Esta estación de cabecera está diseñada para la emisión de señales DVB-T o DVB-C a partir de la entrada de señales DVB-S/S2/T/T2/C libres o encriptadas y se compone de los siguientes elementos:

- HTL-STC (Ref. 3860): Transmodulador DVB-S/S2/T/T2/C a DVB-T/C
- HTL-TRX (Ref. 3861): Transmodulador DVB-S/S2/T/T2/C a DVB-T/C, transcoder MPEG4 a MPEG2

- Un módulo transmodulador HTL-STC sitúa en dos canales DVB-T o DVB-C de la banda 51-858MHz los servicios seleccionados de dos transpondedores DVB-S/S2 o de dos multiplex DVB-T/T2/C de la banda FI-Sat 950-2150MHz o 51-858MHz respectivamente. La conexión de entrada del módulo es configurable por software ("lazo" o "dos entradas") y está equipada con función DiSEqC. Cada transmodulador incorpora un servidor web.
- Un módulo transmodulador/transcoder HTL-TRX ofrece las mismas funcionalidades de transmodulación que un HTL-STC, permitiendo además transcodificar hasta 4 servicios MPEG4 (1080i o 576i) a MPEG2 576i, con un máximo de 4 canales de audio en total (AC3/AC3+ a MPEG1 Layer II).

3. Instalación básica

Este documento explica cómo realizar una instalación básica de una cabecera basada en módulos HTL-STC y HTL-TRX. El documento describe cómo se configura la cabecera. Para ello, inicialmente se explica cómo se realiza el montaje físico. Tras ello, se explica cómo se conecta el pc del usuario a la cabecera a través de la aplicación IKUSI HEADEND DISCOVERY y cómo convertir uno de los equipos en módulo master. Finalmente, se describen los pasos que se deben seguir para definir una parrilla de canales, enfocándose principalmente en el asistente de instalación.



Configuración remota a través de la interfaz web de una cabecera compuesta por 4 módulos HTL-STC.

3.1 Conexión de la cabecera

Las instrucciones para el correcto conexionado de la cabecera están descritas en detalle en el manual que se suministra con el módulo HTL-STC o HTL-TRX. También puede descargar dicho manual desde nuestra página web www.ikusi.tv.

Resumidamente, los pasos a seguir son:

- Conectar los diferentes cables procedentes del multiswitch a las entradas de los módulos.
- Interconectar los módulos a través de los latiguillos Ethernet suministrados.
- Interconectar los puentes de la línea de salida.
- Conectar la línea de alimentación.
- Conectar el pc a un módulo del extremo de la cabecera, a través de su conexión ethernet con un cable RJ-45.

3.2 Definición del módulo máster

La comunicación con la cabecera se realiza en base a la definición de un módulo como "master" y el resto como "esclavos". Por defecto, todos los módulos son esclavos. El primer paso consiste en convertir uno

de los módulos en master. El control y acceso a la cabecera se realiza a través del módulo máster, el cual nos permite configurar el resto de los módulos.

Utilice la aplicación IKUSI HEADEND DISCOVERY para comunicarse con los equipos sin necesidad de modificar manualmente la configuración de red de su pc. Puede descargarse la aplicación IKUSI HEADEND DISCOVERY de la página www.ikusi.tv.

NOTA: Debe usar la versión de IKUSI HEADEND DISCOVERY 1.8.4 o superior.

Abra la aplicación IKUSI HEADEND DISCOVERY (el protocolo IPV6 de la tarjeta de red se activará automáticamente o solicitará permiso para hacerlo).



En la ventana aparecerán los nombres de los módulos que están conectados junto con los seis últimos números de la dirección MAC y el número de serie de fabricación. Seleccione el módulo que desea convertir en master y pulse el botón Acceder

Se abrirá automáticamente el navegador web del PC, mostrando la página de acceso de la cabecera.

NOTA: La interfaz web del HTL utiliza protocolo https. Es probable que su navegador no reconozca el certificado de seguridad generado por el HTL. Para continuar configurando el equipo sin problemas, añada la excepción de seguridad solicitada por su navegador de manera permanente.

NOTA: Para una correcta visualización de los gráficos proporcionados en el programa de configuración del equipo, se recomienda instalar, en el PC de control, el navegador web Mozilla Firefox 1.5 o superior (www. mozilla.com).



Мо	dule HTL-TRX	
	Class A	
User	Admin	
password		
	Accept	

Por defecto, el idioma del intefaz web es el mismo del usado en el navegador del PC. Si desea cambiarlo elija en el icono 📟 🏭 🚺 la bandera correspondiente al idioma deseado.

Introduzca los datos de Usuario: Admin y Contraseña: admin. Pulse el botón Aceptar. Se abrirá una pantalla como la siguiente:

IKUSI		and the state of the
Velana		() Salir () Acerca
		二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
Modelo:	HTL-TRX	
Número de Serie: Dirección MAC:	386158035355 00:09:E3:03:F2:EE	
Version Bootstrap: Version HW:	1.06	
Estado Firmware: Versión Firmware:	✓ 6.0.0+syn10828 (Actualizado el dia: 15-03-2017)	
Fichero de actualización:	Añadir fichero firmware	
	Convertir en Modulo I	laster Reset Factory Default

Pulse el botón Convertir en Módulo Master. El equipo lanzará un proceso de reajuste y tras varios segundos volverá a mostrar la pantalla de acceso.



Vuelva a entrar con Usuario: Admin y Contraseña: admin. Al ser la primera conexión, lanzará directamente el asistente de instalación.

4. Asistente de instalación

El asistente de instalación permite realizar la configuración de manera guiada de forma rápida y sencilla. El asistente se lanza automáticamente la primera vez que se configura la cabecera. Para acceder al asistente con posterioridad, puede hacerlo desde el Menú de ajuste avanzado de la cabecera, seleccionando la opción Asistente instalación.

El asistente de instalación se abrirá indicando paso a paso las acciones a realizar.

4.1 Paso 1: Configuración del acceso remoto

El primer paso consiste en configurar el acceso remoto.

USI Velatia - Wizard de instalación						
1/9 Configuración del acce	so remoto					
		Activar acceso externo	OFF V			
Nombre: HTL-TRX-03F2EE	Nombre: HTL-TRX-03F2EC					
Dirección MAC: 00:09:E3:03:F2:EE	Dirección MAC: 00:09:E3:03:F2:EC					
Nº de Serie: 386158035355	Nº de Serie: 386158035353					
Versión HW: 1.06	Versión HW: 1.06					
Versión FW: 6.0.0+svn10828	Versión FW: 6.0.0+svn10828					

Se abrirá una ventana con la información de los equipos de la cabecera. Por defecto, la opción de acceso externo está desactivada. Para activarla, acceda al desplegable Activar acceso externo y seleccione ON.

			×
1/9 Configuración del acceso	o remoto		
HTL-TRX - MASTER	HTL-TRX	Activar acceso externo	ON v
Nombre: HTL-TRX-03F2EE Direction MAC: 00:09:E3:03:F2:EE	Nombre: HTL-TRX-03F2EC Dirección MAC: 00:09:E3:03:F2:EC	Usar DHCP	OFF 💌
N° de Serie: 386158035355 Versión HW: 1.06	N° de Serie: 386158035353 Versión HW: 1.06	Dirección IP	192.168.235.83
Versión FW: 6.0.0+svn10828	Versión FW: 6.0.0+svn10828	Máscara de red	255.255.255.0
		Puerta de enlace principal	192.168.235.1
		Servidor DNS primario	8.8.8
		Servidor DNS secundario	8.8.4.4

Seleccione DHCP ON si la configuración de red va a ser proporcionada automáticamente por un servidor DHCP. En caso contrario, seleccione OFF e introduzca manualmente la configuración (Dirección IP, Máscara de red, Puerta de enlace principal, Servidor DNS primario, Servidor DNS secundario). Consulte con el gestor de la red para obtener dichos parámetros.

Pulse el botón Siguiente

4.2 Paso 2: Configuración general

Se abrirá una ventana como la siguiente:

IKUSI Velatia - Wizard de instalación		(
2/9 Configuración general		
Configuración de TV	Zona Horaria	
España Francia Australia Italia Suecia Portugal Reino Unido Grecia	País Spain Zona Horaria Europe/Madrid 💌	•
Otro ?	Transcodificación	
Modo Entrada RF	Tipo de televisores	SD 🔻
Entrada RF DVB-5/52 🔻	Modo Salida RF Salida RF	DVB-T

Anterior Siguiente

En esta ventana podrá configurar los siguientes parámetros:

- Configuración de TV: al elegir un país concreto, el equipo se configura respetando las particularidades de la normativa de televisión de dicho país (canalización RF, esquema de modulación, descriptores LCN, etc). Los parámetros seleccionados automáticamente por la cabecera pueden modificarse posteriormente desde el menú avanzado.
- Zona horaria: seleccione la zona horaria en la que se encuentra la cabecera.
- Tipo de televisores: seleccione el tipo de televisores existentes en la instalación (HD o SD). Este parámetro será utilizado por la cabecera para activar la transcodificación cuando los contenidos sean HD y los televisores SD. En caso de que existan ambos tipos de televisores en la instalación, seleccione SD.
- Modo Entrada RF: elija el tipo de señal que va a ser recibida (DVB-S/S2, DVB-T/T2 o DVB-C).
- Modo Salida RF: seleccione el tipo de modulación usada en la distribución RF (DVB-T o DVB-C).

NOTA: El parámetro "Tipo de televisores" sólo aparecerá en caso de que exista algún HTL-TRX en la cabecera.

NOTA: Si el país seleccionado es "Otro", además de seleccionar el tipo de modulación, deberá indicar la frecuencia del primer y último canal del espectro reservado para televisión y el ancho de banda de los canales.

Una vez configurados los parámetros deseados, pulse el botón Siguiente

4.3 Paso 3: Configuración de los canales de salida

Esta pantalla permite seleccionar los canales RF de salida donde se transmitirán los contenidos.

IKUSI Velatia - Wizard de instalaci							×
3/9 Configuración de	e los canales de s	alida	Recorte rectangu	lar	_	_	
Arrastra y suelta	para cambiar de cana	ıl					
C21 - 474Mhz HTL-TRX-03F2EE	C22 - 482Mhz HTL-TRX-03F2EE	C23 - 490Mhz HTL-TRX-03F2EC	C24 - 498Mhz HTL-TRX-03F2EC	C25 - 506Mhz	C26 - 514Mhz	C27 - 522Mhz	
C28 - 530Mhz	C29 - 538Mhz	C30 - 546Mhz	C31 - 554Mhz	C32 - 562Mhz	C33 - 570Mhz	C34 - 578Mhz	
C35 - 586Mhz	C36 - 594Mhz	C37 - 602Mhz	C38 - 610Mhz	C39 - 618Mhz	C40 - 626Mhz	C41 - 634Mhz	
C42 - 642Mhz	C43 - 650Mhz	C44 - 658Mhz	C45 - 666Mhz	C46 - 674Mhz	C47 - 682Mhz	C48 - 690Mhz	
C49 - 698Mhz	C50 - 706Mhz	C51 - 714Mhz	C52 - 722Mhz	C53 - 730Mhz	C54 - 738Mhz	C55 - 746Mhz	
C56 - 754Mhz	C57 - 762Mhz	C58 - 770Mhz	C59 - 778Mhz	C60 - 786Mhz	C61 - 794Mhz	C62 - 802Mhz	
C63 - 810Mhz	C64 - 818Mhz	C65 - 826Mhz	C66 - 834Mhz	C67 - 842Mhz	C68 - 850Mhz	C69 - 858Mhz	
						Ante	rior Siguiente

El asistente muestra una plan de frecuencias con todos los canales disponibles. Por defecto, el asistente propone utilizar los canales más bajos. Para cambiar esta selección, mueva los canales manualmente arrastrándolos y soltándolos en un canal vacío.

NOTA: A modo de ayuda, se puede marcar los canales no deseados (por ejemplo, porque ya estén ocupados con otros servicios ajenos a esta cabecera), haciendo click en las casillas correspondientes (el color de fondo cambia).

IKUSI Velatia - Wizard de instalación	n						×
3/9 Configuración de	los canales de s	alida					
Arrastra y suelta pa	ara cambiar de cana	I					
C21 - 474Mhz HTL-TRX-03F2EE	C22 - 482Mhz	C23 - 490Mhz HTL-TRX-03F2EC	C24 - 498Mhz HTL-TRX-03F2EC	C25 - 506Mhz	C26 - 514Mhz	C27 - 522Mhz HTL-TRX-03F2EE	
C28 - 530Mhz	C29 - 538Mhz	C30 - 546Mhz	C31 - 554Mhz	C32 - 562Mhz	C33 - 570Mhz	C34 - 578Mhz	
C35 - 586Mhz	C36 - 594Mhz	C37 - 602Mhz	C38 - 610Mhz	C39 - 618Mhz	C40 - 626Mhz	C41 - 634Mhz	
C42 - 642Mhz	C43 - 650Mhz	C44 - 658Mhz	C45 - 666Mhz	C46 - 674Mhz	C47 - 682Mhz	C48 - 690Mhz	
C49 - 698Mhz	C50 - 706Mhz	C51 - 714Mhz	C52 - 722Mhz	C53 - 730Mhz	C54 - 738Mhz	C55 - 746Mhz	
C56 - 754Mhz	C57 - 762Mhz	C58 - 770Mhz	C59 - 778Mhz	C60 - 786Mhz	C61 - 794Mhz	C62 - 802Mhz	
C63 - 810Mhz	C64 - 818Mhz	C65 - 826Mhz	C66 - 834Mhz	C67 - 842Mhz	C68 - 850Mhz	C69 - 858Mhz	
						Ante	ior Siguiente

Pulse el botón Siguiente para aceptar la distribución de canales.

4.4 Paso 4: Satélite

1

Esta pantalla permite configurar los parámetros relacionados con la instalación de satélite utilizada. Sólo aparece si en el paso 2 se ha seleccionado Entrada RF: DVB-S/S2. En otro caso, el asistente salta este paso y va directamente al paso 5.

					_	_	_	-	_
		Configurac	ón multiswitch				Osciladores		
Activar Diseqc DisEqC ON 🔻				Oscilador bajo				Mhz	
Número de polaridades 4			4 🔻		Oscilador alto 1			10600	Mhz
DiSEqC	Α		Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19	.2E)		¥			
DiSEqC Posición	A Tensión	Tono	Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19 Satélite	.2E)	Polaridad	▼ Banda	Nombre Entrad	a Multis	switch
DiSEqC Posición 1	A Tensión 13V	Tono 0Khz	Astra 1KR,1L,1M,1N (19 Satélite Astra 1KR,1L,1M,1N (19.2E)	.2E)	Polaridad Vertical	▼ Banda Baja ▼	Nombre Entrad Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19.2E)VI	a Multis	switch
DiSEqC Posición 1 2	A Tensión 13V 18V	Tono OKhz OKhz	Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19 Satélite Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19, 2E) Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19, 2E)	•.2E)	Polaridad Vertical v Horizontal v	▼ Banda Baja ▼ Baja ▼	Nombre Entrad Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19.2E)VI Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19.2E)HI	a Multi≤ 8 8	switch
DiSEqC Posición 1 2 3	A Tensión 13V 18V 13V	Tono OKhz OKhz 22Khz	Astra 1KR, 1L, 1/4, 1N (19 Satélite Astra 1KR, 1L, 1/4, 1N (19, 2E) Astra 1KR, 1L, 1/4, 1N (19, 2E) Astra 1KR, 1L, 1/4, 1N (19, 2E)	9.2E)	Polaridad Vertical Horizontal Vertical	Banda Baja Baja Alta	Nombre Entrad Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19.2E)VI Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19.2E)HI Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19.2E)VI	<mark>a Multi</mark> ≰ B B	switch

4.5 Paso 5: Gestión de servicios

Esta pantalla permite seleccionar qué servicios se desean recibir, y es diferente en función del valor de Entrada RF configurada en el paso 2. A continuación se describe los dos tipos de pantallas mostradas.

4.5.1 Caso entrada satélite

En el caso de haber configurado DVB-S/S2 como Entrada RF en el paso 2, aparecerá una ventana como la siguiente:

IKUSI Velatia - Wizard de instalación			×
5/9 Gestión de Servicios			
	Entradas configuradas: 0	, Añadir transpondedor	
			Anterior Siguiente

Pulse el botón Añadir transpondedor. Se abrirá una ventana donde deberá indicar las frecuencias de los transpondedores que desee recibir y en qué posición del multiswitch están.

Añadir Entrada	×
Posición DISEqC	Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19.2E)VB
Frecuencia Transpondedor	10906 Mhz
	Guardar Cerrar

Tras introducir un transpondedor, pulse el botón Guardar. El sistema tratará de sintonizarlo. Cuando lo consiga, aparecerá un listado de los servicios incluídos en dicho transpondedor.

KUSI Velatia - Wizard de instalación

Anterior Siguiente

Repita el mismo proceso con todos los transpondedores satélite. En este ejemplo, la cabecera consta de 2 equipos HTL-TRX, con lo que podrá recibir hasta 4 transpondedores satélite.

5/9 Gestión de Servicios					
			_	_	
		Entradas configuradas: 4/	4 Añadir transpondedor		
 Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19.2E)VB - 	10906 💼	🔹 Astra 1KR,1L,1M,1N (19	.2E)VB - 11259 💼	🔹 Astra 1KR,1L,1M,1N (19.	2E)HB - 11362 🛛 💼
AMC HD	H.264 HD @	BEIN SPORTS	H.264 HD @	ZDF HD	H.264 HD 🐿
C ANTENA 3 HD	H.264 HD 🖨	COMEDYCENTRALHD	H.264 HD @	Zdf_neo HD	H.264 HD 🐿
CUATRO HD	H.264 HD @	COSMO HD	H.264 HD 🗎		
🔲 LA SEXTA HD	H.264 HD 🛍	FOX LIFE HD	H.264 HD 🛍		
M.FORMULA1HD	H.264 HD 🛍	M. GOLF HD	H.264 HD @		
M.MOTOGPHD	H.264 HD 🛍	M. SeriesXtraHD	H.264 HD 🛍		
TELECINCO HD	H.264 HD 🛍				
• Astra 1KR,1L,1M,1N (19.2E)HB -	11494 💼				
Das Erste HD	H.264 HD 🐿				
SWR BW HD	H.264 HD 🐿				
SWR RP HD	H.264 HD 🐿				
🔲 arte HD	H.264 HD 🐿				



Si desea eliminar alguno de los transpondedores, pulse en el botón 💼 .

ſ

A continuación, seleccione los servicios que van a incluirse en la parrilla de canales de salida. Para seleccionar un servicio concreto, pulse sobre el check box asociado a dicho servicio. Si desea seleccionar todos los servicios de un transpondedor, pulse sobre el botón 📩.

USI Velatia - Wizard de instalación					
5/9 Gestión de Servicios			_	_	_
		Entradas configuradas: 4/	4 Añadir transpondedor	I	
 Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19.28 	E)VB - 10906 🛛 👼	🔹 Astra 1KR,1L,1M,1N (19	.2E)VB - 11259 💼	🔹 Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19.2E)HB - 11362 🛛 💼
AMC HD	H.264 HD @	BEIN SPORTS	H.264 HD 🛍	ZDF HD	H.264 HD 🐿
ANTENA 3 HD	H.264 HD @	COMEDYCENTRALHD	H.264 HD 🛍	☑ zdf_neo HD	H.264 HD 🐿
CUATRO HD	H.264 HD @	COSMO HD	H.264 HD @		
LA SEXTA HD	H.264 HD @	FOX LIFE HD	H.264 HD 🛍		
M.FORMULA1HD	H.264 HD 🖨	M. GOLF HD	H.264 HD 📾		
M.MOTOGPHD	H.264 HD 角	M. SeriesXtraHD	H.264 HD @		
TELECINCO HD	H.264 HD @				
Astra 1KR,1L,1M,1N (19.28	E)HB - 11494 🛛 💼				
☑ Das Erste HD	H.264 HD 🐿				
SWR BW HD	H.264 HD 🐿				
SWR RP HD	H.264 HD 1≊				
▼arte HD	H.264 HD 🐿				

Anterior Siguiente

NOTA: Cada equipo HTL-TRX puede transocodificar hasta 4 servicios HD. Si selecciona más servicios HD de los que se puedan transcodificar y los televisores son SD, aparecerá un mensaje indicando que la capacidad de transcodificación ha sido superada.

Tras seleccionar los servicios deseados, pulse el botón Siguiente para ir al paso 6.

4.5.2 Caso entrada terrestre/cable

En el caso de haber configurado DVB-T/T2 o DVB-C como Entrada RF en el paso 2, la ventana que aparecerá en el paso 5 será como la siguiente:



Anterior Siguiente

La cabecera escaneará automáticamente la señal de entrada. Aparecerá una barra de progreso indicando el porcentaje de escaneo realizado. Al concluir el escaneo mostrará la información de los multiplex que haya detectado. Seleccione los servicios deseados pulsando sobre el check box asociado a cada servicio. Si desea añadir todos los servicios de un multiplex, pulse en el botón 📩 .

5/9 Gestión de Servicios Image: Channel					×
Image: Control of the control of th	5/9 Gestión de Servicios		-		
Image: C44 Image: C31 Image: C41 Image: Channel Image: C41 Image: C41 Image: Channel Image: C41 Image: C41 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: C40 Image: Im					- 1
V Dinney Channel antena3 HD H264 Cuatro Cuatro Divinity Elsexta HD H264 Cuatro Divinity 0 Divinity Elsexta HD H264 Colutro Divinity 0 Col Elsexta Divinity Telecinco HD H264 Castro HD H264 Castro HD H264 Col X C40 C32 Ito ecinco HD H264 Else Castro HD H264 Else Ito Else Castro HD H264 Else Else	× C44	C31		• C41	
Image: Second	🕅 Disney Channel	🔲 antena3 HD	H264	☑ Telecinco	
Y DAAX I laSexta HD H224 Y FJF Y GOL I laSexta Y Divinity In neox I relecinco HD H224 I nova I relecinco HD H224 I coatro HD H224 I coatro HD H224 I coatro HD H224 I	PARAMOUNT CHANNEL	🔲 antena3		Cuatro	
Image: Secta Image: Secta <td< th=""><th>DMAX</th><th>🔲 laSexta HD</th><th>H264</th><th>DF FDF</th><th></th></td<>	DMAX	🔲 laSexta HD	H264	DF FDF	
Image: new im	GOL	🔲 laSexta		Divinity	
In nova In cuarto HD H264 Image		neox 📃		Telecinco HD H26	4
X C40 X C32 X C50 Y mega Y atreseries HD H264 Y 13 Tv Definitivo Y BeMad tv HD H264 Y Energy Y Realmadeld TV HD H264 Y Boing ETB1 ETB3 Y Boing ETB1 HD H264 Y Energy Y Realmadeld TV HD H264 Y Boing ETB1 HD H264 Y Boing ETB1 HD H264 Y Boing Y C54 Y C54 Y Energy Y L C54 Y C54 Y Boing Y C54 Y C54 Y Energy Y L C54 Y C54 Y L C48 Y L C54 Y L C54 Y L L 2 Y L UP HD H264 Y L L 2 Y L UP HD H264 Y L L 2 Y L UP HD H264		nova		Cuatro HD H26	4 ≡
Image Image <td< th=""><th>X C40</th><th>× C32</th><th></th><th>C50</th><th></th></td<>	X C40	× C32		C50	
I To Definitivo I BeAdd tv HD H264 I Energy I Realmadelid TV HD H264 I Boing I ETB1 I Boing I ETB1 I Enb H264 I EtB1 H264 I EtB1 H264 I EtB1 H264 I La 1 I tdp I La 2 I tdp HD I HD H264 I CloseL17 I CloseL17	🕅 mega	☑ atreseries HD	H264	ETB1	
V Energy V Realmadeld TV HD H264 ETB3 V Boing E EB4 E EB4 E EB4 E EB2 HD H264 E EB2 HD H264 L La E tdp E TELEDONOSTI E TELEDONOSTI L La 2 E tdp HD H264 E C0000STI M COMPANY E TELEDONOSTI E GLOBAL7 E MARKANTA	☑ 13 Tv Definitivo	🖉 BeMad tv HD		ETB2	
Image: Control of the control of th	C Energy	Realmadrid TV HD		ETB3	
C48 C54 C23 La 1 I tdp I TELEDONOSTI La 2 I tdp HD H264	☑ Boing			ETB4	
ETB2 HD H264 C48 C54 C23 La 1 Itdp ItELEDONOSTI La 2 Itdp HD H264				ETB1 HD H26-	4
C48 C54 C23 La 1 tdp TELEDONOSTI La 2 tdp HD H264				ETB2 HD H26	4
La 1 tdp TELEDONOSTI La 2 tdp HD H264 GL08AL7	• C48	+ C54		• C23	1.1
La 2 tdp HD H264 GLOBAL7	🗖 La 1	🔲 tdp		TELEDONOSTI	
	🔲 La 2	🔲 tdp HD	H264	GLOBAL7	
	_	-		-	*

NOTA: Cada equipo HTL-TRX puede transocodificar hasta 4 servicios HD. Si selecciona más servicios HD de los que se puedan transcodificar y los televisores son SD, aparecerá un mensaje indicando que la capacidad de transcodificación ha sido superada.

Tras seleccionar los servicios deseados, pulse el botón Siguiente para ir al paso 6.

4.6 Paso 6: Configuración de la parrilla de servicios

En este paso, se abrirá una ventana con el listado de los servicios seleccionados.

×

6/9 Configuración	ı de la parri	illa de serv	icios
-------------------	---------------	--------------	-------

	SID Entrada	Nombre	Calidad del Servicio	Descifrar	Transcodificar	Idioma
+	30002	M.MOTOGPHD	H.264 HD	SÍ	ON	
+	30001	M.FORMULA1HD	H.264 HD	sí	ON	
+	30900		H.264 HD	SÍ	ON	
+	30901	FOX LIFE HD	H.264 HD	SÍ	ON	
+	11110	ZDF HD	H.264 HD	NO	ON	
+	11130	zdf_neo HD	H.264 HD	NO	ON	
+	10301	Das Erste HD	H.264 HD	NO	ON	
+	10302	arte HD	H.264 HD	NO	ON	

Anterior Siguiente

Usted podrá configurar el modo de distribución de los servicios en función de los audios. Para ello pulse sobre el botón 🛨 o sobre el icono 👔 . Se abrirá la configuración de audios.

IKUSI Velatia - Wizard de instalación											
6/9 Configuración de la parrilla de servicios											
	SID Entrada	Nombre		Calidad del Servicio	Descifrar	Transcodificar	Idioma				
+	30001	M.FORMULA1HD		H.264 HD	sí	ON					
+	30002	M.MOTOGPHD		H.264 HD	SÍ	ON	1				
+	30900	BEIN SPORTS		H.264 HD	sí	ON					
+	30901	FOX LIFE HD		H.264 HD	SÍ	ON	1				
+	11110	ZDF HD		H.264 HD	NO	ON					
+	11130	zdf_neo HD		H.264 HD	NO	ON	1 77				
+	10301	Das Erste HD		H.264 HD	NO	ON	1 77				
-	10302	arte HD		H.264 HD	NO	ON	17				
		Modo de audio		Modo de audio							
			💻 Audio M	PEG-1	1						
			🚺 Audio M	PEG-1	7						
		Agregar	? Dolby D	igital							
			? Audio M	PEG-1	7						

La cabecera tiene dos modos de trabajo, idiomas disgregados e idiomas agregados.

Anterior Siguiente

Si se elige idiomas disgregados, en el caso de un servicio multi-idioma, se generará un servicio por cada uno de los idiomas. Esta disgregración se realiza de manera lógica, es decir, el ancho de banda utilizado es el mismo que si se mantuviera un único servicio con varios idiomas, pero al televisor se le señalizan varios servicios independientes. De esta manera, el usuario final puede elegir qué idioma quiere oir simplementente cambiando de canal. Si se elige idiomas agregados, se generará un único servicio con todos los idiomas.

Seleccione Agregar como modo de audio para trabajar con idiomas agregados.

En cambio, si desea trabajar con idiomas disgregados, seleccione **Disgregar**. En este caso, además podrá seleccionar qué canales de audio se incluyen y cuáles no. Además, al seleccionar disgregar, el cambio se reflejará en el icono Idioma, que pasará a ser **Disgregar**.

IKUSI Velatia - Wiza	rd de instalación						×				
6/9 Configuración de la parrilla de servicios											
	SID Entrada	Nombre		Calidad del Servicio	Descifrar	Transcodificar	Idioma				
+	30001	M.FORMULA1HD		H.264 HD	sí	ON	1				
+	30002	M.MOTOGPHD		H.264 HD	SÍ	ON					
+	30900	BEIN SPORTS		H.264 HD	SÍ	ON					
+	30901	FOX LIFE HD		H.264 HD	SÍ	ON					
+	11110	ZDF HD		H.264 HD	NO	ON					
+	11130	zdf_neo HD		H.264 HD	NO	ON					
+	10301	Das Erste HD		H.264 HD	NO	ON					
-	10302	arte HD		H.264 HD	NO	ON					
		Modo de audio		Modo de audio							
			💻 Audio M	IPEG-1							
		Dicgregar	📔 Audio M	NPEG-1							
		bisticitat	? Dolby D	igital							
			? Audio M	NPEG-1							

Anterior Siguiente

Tras realizar los ajustes deseados, pulse el botón Siguiente

4.7 Paso 7: Configurar LCN, SID, Nombre Salida

En este paso aparecerá una pantalla con un listado de todos los servicios que se enviarán a las salidas, con el valor de LCN, SID y nombre.

IKUSI Velatia - Wizard de instalación								
7/9 Configurar	LCN, SID, Nombre	Salida		I Î				
LCN	SID	Nombre	Idiomas servicio	ı.				
60	30001	M.FORMULA 1HD	Audio MPEG-1					
61	30002	M.MOTOGPHD	Audio MPEG-1					
62	30900	BEIN SPORTS	Dolby Digital VO. Dolby Digital Image: Audio MPEG-1 Image: Audio MPEG-1					
63	30901	FOX LIFE HD	Dolby Digital	=				
64	11110	ZDF HD	Audio MPEG-1 Doby Digital 2 Audio MPEG-1 2 Audio MPEG-1					
65	11130	zdf_neo HD	Audio MPEC-1 Dobby Digital 2 Audio MPEC-1 2 Audio MPEC-1 2 Audio MPEC-1 3 Audio MPEC-1 3 Audio MPEC-1					
66	10301	Das Erste HD	Audio MPEG-1					
67	10302	arte HD Deutsch	Audio MPEG-1					
68	10303	arte HD Français	Audio MPEG-1					

Si lo desea, podrá editar estos campos. Además podrá eliminar cualquiera de los servicios pulsando el botón 💌 .

Para enviar la configuración definida a través del asistente a la cabecera, pulse el botón **Enviar**. Se abrirá una ventana de confirmación, informando que la configuración será grabada en los módulos.

¿Desea continuar?	
Se procesarán los datos seleccionados para buscar una cabecera actual.	a configuración viable con su
ATENCIÓN: La configuración resultante se grabará en los m	nódulos. ¿Desea continuar?

Si está de acuerdo, pulse el botón Continuar

4.8 Paso 8: Búsqueda de configuración compatible

La cabecera calculará cómo aplicar la configuración propuesta sobre la cabecera. Durante el tiempo que dure este proceso de cálculo se mostrará una pantalla de espera.





Al finalizar el proceso, la configuración quedará almacenada en los equipos y el asistente pasará al paso 9.

4.9 Paso 9: Confirmación de la nueva parrilla

Al llegar al paso final se mostrará una pantalla a modo de resumen con el listado de canales que conforman la parrilla seleccionada, indicando en qué canal de RF será transmitido cada uno.

IKUSI Velatia - Wizard de instalación										
9/9 Confi	rmación de la nueva parrilla	_	_							
LCN	SERVICIO	MÓDULO	ENTRADA	SALIDA						
60	M.FORMULA1HD	HTL-TRX-03F2EE	10906 Mhz	C21 •						
61	M.MOTOGPHD	HTL-TRX-03F2EE	10906 Mhz	C21 -						
62	BEIN SPORTS	HTL-TRX-03F2EC	11259 Mhz	C23 -						
63	FOX LIFE HD	HTL-TRX-03F2EC	11259 Mhz	C23 -						
64	ZDF HD	HTL-TRX-03F2EC	11362 Mhz	C23 -						
65	zdf_neo HD	HTL-TRX-03F2EC	11362 Mhz	C23 -						
66	Das Erste HD	HTL-TRX-03F2EE	11494 Mhz	C21 -						
67	arte HD Deutsch	HTL-TRX-03F2EE	11494 Mhz	C21 -						
68	arte HD Français	HTL-TRX-03F2EE	11494 Mhz	C21 -						

Anterior Cerrar

Si lo desea, podrá sustituir dicho canal de RF por otro de los que sean generados por el módulo que esta procesando ese servicio.

9/9 Confirmación de la nueva parrilla

LCN	SERVICIO	MÓDULO	ENTRADA	SALIDA
60	M.FORMULA1HD	HTL-TRX-03F2EE	10906 Mhz	C21 -
61	M.MOTOGPHD	HTL-TRX-03F2EE	10906 Mhz	C21 C27
62	BEIN SPORTS	HTL-TRX-03F2EC	11259 Mhz	C23 -
63	FOX LIFE HD	HTL-TRX-03F2EC	11259 Mhz	C23 •
64	ZDF HD	HTL-TRX-03F2EC	11362 Mhz	C23 🔻
65	zdf_neo HD	HTL-TRX-03F2EC	11362 Mhz	C23 •
66	Das Erste HD	HTL-TRX-03F2EE	11494 Mhz	C21 💌
67	arte HD Deutsch	HTL-TRX-03F2EE	11494 Mhz	C21 💌
68	arte HD Français	HTL-TRX-03F2EE	11494 Mhz	C21 -

Anterior Cerrar

Para concluir con el asistente, pulse el botón Cerrar El navegador se dirigirá automáticamente al Menú de ajuste avanzado. Desde ahí podrá volver a lanzar el asistente cuando desee seleccionando la opción Asistente instalación.

	Configuración Parámetros Generales de la Cabecera									
velatia	Identificación	Contraseña	Acceso Internet	País	Lenguaje Audio	LNB y Multiswitch	Autoscan Entradas TDT	Firmware Cabecera	Backup de Configuración	Configuración por Defecto
Menú © Cabecera © Servicios cabecera © Logs del sistema III Reporte de actualización # Asistente instalación # Seleccionar idioma	Identificador: Localización: Ve ejenpic Paso Man Fecha de Instala Guardar	er mapa on 170, 20014 San Sebasi ación:	dd-mm-aaaa	2						
Comment 2015										

5. Configuración manual

La cabecera HTL permite una configuración rápida y ágil a través del Asistente de instalación. Sin embargo, hay situaciones en las que se debe personalizar dicha configuración. En esos casos, deben utilizarse las opciones disponibles en la interfaz avanzada. En esta interfaz también encontraremos información del estado de la cabecera.

En este apartado se explican las posibilidades ofrecidas por la interfaz avanzada.

NOTA: la interfaz avanzada se mostrará cada vez que se acceda a la cabecera, excepto en la primera conexión, en la que se visualizará el Asistente de instalación.

Menú			
Cabecera >)	-	Parámetros Generales
Servicios cabecera		4	Registro de Módulos
🛡 Logs del sistema		a.	Configuración de la
Reporte de actualización			cabecera
* Asistente instalación		a,	Redes de cabecera
Seleccionar idioma		4	Lista módulos cabecera
🛙 Salir		a,	Detalle de Estados

5.1. Cabecera

5.1.1 Parámetros generales

Identificación

IDENTIFICADOR : Permite introducir una denominación para identificar la cabecera.

LOCALIZACIÓN : Permite introducir el nombre de la ciudad en la que se instala en equipo.

FECHA DE INSTALACIÓN : Permite introducir la fecha de instalación del equipo de cabecera.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.

Contraseña

USUARIO : Introducir en nombre del usuario. Por defecto "admin"

CLAVE ANTIGUA : Introducir la contraseña actual de la página de inicio.

CLAVE NUEVA : Introducir la nueva contraseña que se desee.

CONFIRME CLAVE NUEVA : Volver a introducir la nueva contraseña.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.

Acceso Internet

ACCESO VÍA INTERNET : El acceso a Internet no sólo permite a la cabecera acceder a Internet (para por ejemplo, visualizar la localización de la misma), sino sobre todo que un técnico pueda acceder y configurar la cabecera desde el exterior. Hacer clic sobre la casilla para activar el acceso a internet.

DIRECCIÓN MAC : Muestra el número que identifica al equipo para la conexión en red.

USAR DHCP : Activar la casilla de verificación para que el servidor DHCP asigne automáticamente una dirección IP.

Desactivar la casilla de verificación para introducir manualmente la dirección IP, la máscara de red y la puerta de enlace predeterminada.

DIRECCIÓN IP : Introducir la dirección IP si no está habilitado el DHCP.

MÁSCARA DE RED : Introducir la máscara de red si no está habilitado el DHCP.

Configuración Pa	rámetros Gen	erales de la Cabec	era
Identificación	Contraseña	Acceso Internet	P
Identificador:			
Localización: Ve	r mapa		
ejemplo: Paseo Miramo	n 170, 20014 San Sebas	tian, Spain	
Fecha de instala	ción:		
		dd-mm-aaaa	
Guardar			





PUERTA DE ENLACE : Muestra la dirección IP del Gateway. Introducir la puerta de enlace predeterminada si no está habilitado el DHCP.

SERVIDOR DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO : Para utilizar un servidor DNS introducir la dirección IP del servidor DNS primario o secundario que facilita el proveedor del dominio.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.

Configura	ción Parámetros Gen	erales de la Cabeco	era		
Identifica	ación Contraseña	Acceso Internet	País	Lenguaje Audio	LNB y Multisw
Fecha y	Hora actual:	09:33 31-05-2017	(HH:MM (dd-mm-aaaa)	
				_	
País:		Spain		•	

FECHA Y HORA ACTUAL : Muestra fecha y horario actual.

PAIS : Permite introducir el pais en el que se instala el equipo.

ZONA HORARIA : Automáticamente nos presenta la zona horaria dependiendo del pais introducido.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.

Lenguaje Audio

La pestaña Lenguaje Audio permite informar a la cabecera de cuál es la lista de audios preferentes. Esta lista es usada por el transcoder para elegir automáticamente qué audio se transcodifica, en el que caso de que el servicio sea multiidioma.

Para crear la lista, seleccione los idiomas deseados, arrastrándolos desde la Lista de Audios NO Seleccionados y soltándolos en la Lista de Audios Preferentes. Del mismo modo, puede ordenar la lista para dar prioridad a unos audios frente a otros.

Configuración Pa	irámetros Gen	erales de la Cabec	era							
Identificación	Contrascña	Acceso Internet	País	Lenguaje Audio	LNB y Multiswitch	Autoscan Entradas 1	DT Firmware	Cabecera Backup	de Configuración	Configuración por Defecto
Lista de A	udios No Selec	cionados								
Descriptor de audio	Árabe ©	Bretón Catal	Lin	Chino Checo	Euskera	Fielandés Francés	Gallego	Italiano Malayo	Noruego	Polaco Portugués
Original audio ¥0.	Alemán	Ruso	ко	Sueco						
Lista de A	udios Preferer	ites								
Español	Inglés 18									
Guardar										

dentificaci	ón Co	ntrase	ña Acceso I	nternet	País	Lenguaje	Audio UNI	s y Multis	Autoscan Entradas TDT	Firmware Caber
INB:										
Frecuencia	Oscilado	r Loca	l Baja (MHz):	9750	9	۲				
Procuencia	Oscilado	r Loca	l Alte (MHz):	10600	9	۲				
Aultiswite	the state									
Número de	entrada	51		4 -						
			DISEQC	A						
	Ast	×188.0	1M1N (1926)		*					
Posición MultiSwitch	Tensión	Tono	Satélite				Polaridad	Banda	Nombre Entrada Multiswitch	
1	137	OKhz	Antra 188,11,1M	1N (19.2E)		-	Vertical •	Baja 🖛	Astra 18R, 1L, 1M, 1N (19.2E)//B	Π
2	187	OKhz	Astva 1KR,1L,1M	1N (19-2E)			Horizontal *	Baja 🕶	Astra 1KR, LL, LM, LN (19,2E)HB	
3	137	22Khz	Antra 180, 11, 1M	1N (19.2E)			Vertical •	Alta 🔻	Astra 1KR, 1L, 1M, 1N (19, 2E)/VA	
		and	Autor 192 11 114	11/10/201			Horizontal +	Alta v	Astro 1KR 11 1M 1N (19 2F)HA	

LNB. FRECUENCIA OSCILADOR (MHz) : Permite introducir el valor de la frecuencia del oscilador local para la banda baja o alta e informar al módulo máster de la presencia y características del multiswitch.

MULTISWITCH. NUMERO DE ENTRADAS : Hacer clic sobre el desplegable para seleccionar el número de entradas del multiswitch.

Para una conexión sin multiswitch seleccionar el valor "0" como número de entradas.

Para una conexión con multiswitch seleccionar el valor correspondiente al número de entradas del multiswitch. A continuación se despliega el menú LNB/multiswitch:

POSICIÓN MULTISWITCH, TENSIÓN Y TONO

SATÉLITE : Denominación de la señal de entrada al multiswitch para su identificación en posteriores configuraciones. IKUSI recomienda identificar el tipo de satélite, la polaridad y el tramo de banda de la señal.

POLARIDAD : Hacer clic sobre el desplegable para seleccionar la polaridad vertical u horizontal.

BANDA : Hacer clic sobre el desplegable para seleccionar la banda: Baja o Alta.

NOMBRE ENTRADA MULTISWITCH : Informa de la entrada del multiswitch que se está describiendo.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.

Autoscan Entradas TDT

La pestaña Autoscan Entradas TDT permite activar o desactivar el escaneo automático de las entradas TDT en el que caso de un cambio en el plan de frecuencias.

De esta manera, si el Autoscan está activado, al producirse un cambio de frecuencia en una señal TDT que previamente estuviera sintonizada, el HTL perderá sintonía y lanzará un escaneo de las entradas para buscar la nueva frecuencia de la señal (identificada con los mismos valores de TS_ID y SID).

Si el Autoscan está desactivado, ante un cambio en el plan de frecuencias, el HTL deberá ser reconfigurado manualmente.

Para activar el Autoscan de las entradas TDT, pulse el botón Activar Autoscan Para desactivarlo, pulse el botón Desactivar Autoscan Por defecto, el Autoscan está desactivado.



dentificación Contraseña Acceso Interr	net País Lenguaje Audio	LNB y Multiswitch Autoscan Entradas TDT	Firmware Cabecera Back	up de Configu
Nombre	Modelo	Versión	Info	
HTL-STC-03F30F	HTL-STC	6.0.0+svn10828	×)
HTL-TRX-03F2EE	HTL-TRX	6.0.0+svn10828	✓	7

Presenta el listado de los módulos de la cabecera con su nombre, tipo de módulo y versión de firmware instalado.

Si desea actualizar la cabecera con un nuevo firmware, use el botón "Añadir fichero firmware..." para seleccionar el fichero que correspondiente a ese nuevo firmware.

Backup de Configuración		
Configuración Parámetros Generales de la Cabecera		
Identificación Contraseña Acceso Internet País Lenguaje Audio LNB y Multiswitch Autoscan Entradas TDT	Firmware Cabecera Backup de Configuración Configuración por Defecto	
Generación de Backup de configuración Reporte de configuración		
Seleccione el fichero de Configuración Añadir un archivo de Badoup		

Permite crear un backup con la configuración actual de la estación o aplicar una actualización.

Reporte de Configuración : Permite guardar el backup como seguridad en la ubicación que elija el usuario o volcarlo en otra estación.

Añadir un archivo de backup : Permite elegir ficheros de Backups guardados en cualquiera de las unidades de almacenamiento disponibles.

Configuración por defecto

Firmware Cabecera

Configuración P	Configuración Parámetros Generales de la Cabecera											
Identificación	Contraseña	Acceso Internet	País	Lenguaje Audio	LNB y Multiswitch	Autoscan Entradas TDT	Firmware Cabecera	Backup	o de Configuración	Configuración por Defecto		
	Nombre			Modelo		Тіро						
	HTL-STC-03F3	OF		HTL-STC		Master						
	HTL-TRX-03F2	EE		HTL-TRX		Esclavo						
Aplicar configu	ación por defecto	l -										

APLICAR CONFIGURACIÓN POR DEFECTO : Permite hacer un reset de fábrica módulo a módulo o a toda la estación de cabecera a la vez.

NOTA : No desconectar el módulo hasta que finalice el proceso de reseteado.

La ventana nos presenta la siguiente información para cada módulo.

NOMBRE : Muestra la denominación identificativa del módulo.

MODELO : Muestra la denominación del modelo.

TIPO : Maestro o esclavo.

Al clicar cualquiera de las casillas, se activará el botón "aplicar configuración por defecto" dando paso a la ventana de confirmación del reset. Activando la casilla que aparece a la izquierda del títular, seleccionaremos todos los módulos de la estación.

Menú		
Cabecera >	-	Parámetros Generales
Servicios cabecera	-	Registro de Módulos
🕫 Logs del sistema	-	Configuración de la
Reporte de actualización		cabecera
🖈 Asistente instalación	а.	Redes de cabecera
IN Seleccionar idioma →	4	Lista módulos cabecera
🛛 Salir	-	Detalle de Estados

5.1. Cabecera

5.1.2 Registro de módulos

Registrar todos Desregistrar todos
NARIJOS sin resistrar
HTLSTC
Internet in LorCut2006
N* Serie: 346(50)(3)35
Version HW: 1.04
Verade FW: 6.0,4-sent004
0
Môdulos registrados
Paster: HTL-STC Esclavo: HTL-TRX
Nembre: HTL-STC-03720F Nombre: HTL-STC-03720F
I Breackin MAC 00:09:E3:03:F3:0F Dreackin MAC 00:09:E3:03:F2:EE
N ^e Serie: 184058033388 N ^e Serie: 184158035355
Version HW: 1.06 Version HW: 1.06
Versión FW: 6.0.0+svn10828 Versión FW: 6.0.0+svn10828

Todos los módulos que están conectados al bus IKUNET deben aparecer en pantalla. Éstos se presentan dentro de una celda encabezados por el tipo de módulo y la función que representa dentro de la cabecera (esclavo).

También nos informa del nombre identificativo, la dirección MAC, el número de serie y la versión de hardware, datos éstos que vienen configurados de fábrica.

El módulo maestro es el único que no puede ser desregistrado. Por ello, muestra un icono de candado en lugar del icono de papelera usado para desregistrar los equipos.

El resto de módulos se pueden registrar o desregistrar clicando sobre el símbolo • o el icono de la papelera ^m respectivamente y de una manera más sencilla, pinchando sobre cada uno de los módulos y arrastrarlos de una ventana a la otra.

Un mensaje emergente nos anuncia si la acción se ha realizado correctamente o por el contrario ha habido algún tipo de error.

REGISTRAR TODOS : Permite actuar sobre todos los módulos a la vez y registrarlos en la cabecera de forma conjunta.

DESREGISTRAR TODOS : Permite actuar sobre todos los módulos a la vez y suprimirlos del registro en la cabecera de forma conjunta.

	Menú			
	Cabecera	>)	-	Parámetros Generales
⊞	Servicios cabecera		ы	Registro de Módulos
ę	Logs del sistema		-	Configuración de la
	Reporte de actualización			cabecera
\star	Asistente instalación		4	Redes de cabecera
jes.	Seleccionar idioma	>	ч	Lista módulos cabecera
Θ	Salir		-	Detalle de Estados

5.1. Cabecera

5.1.3 Configuración de la cabecera

Entrad	as				
Configuración de la cabecer	a				
Entradas CAM Salidas					
Nombre	Modelo	Entrada RF	_	Tipo Entrada	Identificación
HTL-STC-03F30F	HTL-STC	 2 Entradas	-	DVB-S/S2 V	ON
Nombre	Modelo	Entrada RF		Tipo Entrada	Identificación
HTL-TRX-03F2EE	HTL-TRX	2 Entradas	•	DVB-S/S2 👻	ON

La pestaña Entradas muestra los siguientes parámetros:

NOMBRE: Nombre con el que se identifica cada módulo.

MODELO: Denominación del modelo del módulo.

ENTRADA RF: Lista desplegable que permite elegir el comportamiento de los conectores de entrada. Seleccione "2 Entradas" si desea que ambos conectores sean independientes. Seleccione "1 Entrada + Loop Through" si desea utilizar únicamente el primer conector de entrada, funcionando el segundo como lazo de señal para facilitar su distribución.

TIPO DE ENTRADA: Lista desplegable que permite definir el tipo de entrada que se puede recibir. Elija entre "DVB-S/S2", "DVB-T/T2" y "DVB-C".

IDENTIFICACIÓN: Permite identificar visualmente el módulo en la cabecera. Al pulsar el botón ON, el led rojo del módulo asociado parpadea. Para finalizar el parpadeo, pulse el botón OFF.

Además de estos parámetros, pulsando el icono 뗴 aparecerá el estado y configuración de las entradas 1 y 2.

Configurac	ión de la	cabecera					
Entradas	САМ	Salidas					
	Nombre		Modelo		Entrada RF	Tipo Entrada	Identificación
	HTL-STC	-03F30F	HTL-STC		2 Entradas	▼ DVB-S/S2 ▼	ON
		Entrada	Frecuencia	Sincronía	Calidad de la Señal	Receptor	
	Z	Entrada 1	1086 MHz	*	attl	0	J
		Entrada	Frecuencia	Sincronía	Calidad de la Señal	Receptor	
	Z	Entrada 2	1006 MHz			٥	
	Nombre		Modelo		Entrada RF	Tipo Entrada	Identificación
	HTL-TRX	-03F2EE	HTL-TRX		2 Entradas	▼ DVB-S/S2 ▼	ON

Pulsando el icono 🗹 podrá editar cada una de las entradas. Los parámetros que se pueden configurar dependen del tipo de entrada. Así, en el caso de que la entrada sea DVB-S/S2, los parámetros configurables serán los siguientes:

Multiswitch	Astra 1KR,1L,1M,1N	(19.2E)VA Astra 1KR,1L,1M,1N (19.2E)VA 👻	
Banda FI:	Alta	Alta 👻	
Estado:	Activado	Activado 💌	
Frecuencia Transpondedor (Mhz):	11686 MHz	11686 🤤 🤧	
Frecuencia Intermedia:	1086 MHz	1086 👄 😚	

MULTISWITCH: Permite seleccionar la señal del multiswitch (o de la LNB) que se desea recibir. BANDA FI: Baja o Alta.

ESTADO: Permite activar o desactivar cada una de las dos entradas del módulo.

FRECUENCIA TRANSPONDEDOR: Permite seleccionar el valor de la frecuencia del transpondedor que se desea recibir.

FRECUENCIA INTERMEDIA: Permite seleccionar el valor de la frecuencia intermedia que se desea recibir.

En el caso de entrada DVB-T/T2, los parámetros configurables serán los siguientes:



ESTADO: Permite activar o desactivar cada una de las dos entradas del módulo.

FRECUENCIA: Permite seleccionar el valor de la frecuencia del múltiplex que se desea recibir.

ANCHO DE BANDA: Permite seleccionar el ancho de banda del múltiplex que se desea recibir.

JERARQUÍA: En transmisión con diferentes jerarquías, permite seleccionar la jerarquía de la señal que se desea recibir.

AUTOSCAN: Permite activar o desactivar el escaneo automático de las entradas TDT en el que caso de un cambio en el plan de frecuencias.

Finalmente, si la señal de entrada es DVB-C, los parámetros que se muestran serán:

Estado:	Activado	Activado 👻
Frecuencia:	554 MHz	554 🥥 🤀
Ancho de Banda:	8 MHz	8 MHz 👻
Jerarquía:	Alta Prioridad	Alta Prioridad 👻
Autoscan:	Desactivado	Desactivado 👻

ESTADO: Permite activar o desactivar cada una de las dos entradas del módulo.

FRECUENCIA: Permite seleccionar el valor de la frecuencia del múltiplex que se desea recibir. TASA DE SÍMBOLOS: Permite seleccionar la tasa de símbolos del múltiplex que se desea recibir. CONSTELACIÓN: Indica que la constelación de la señal recibida se detecta automáticamente. Pulse el botón Guardar para almacenar los cambios.

	CAM				
Configuraci	ión de la cabecera				
Entradas	CAM Salidas				
	Nombre	Modelo	MAX Servicios / PIDs	Estado CAM	Identíficación
•	HTL-STC-03F30F	HTL-STC	10 / 32	🗸 ОК	ON
	Nombre	Modelo	MAX Servicios / PIDs	Estado CAM	Identificación
	HTL-TRX-03F2EE	HTL-TRX	10 / 32	✓ ОК	ON

Esta pestaña permite acceder a la información de la CAM. En cada línea se muestra la siguiente información de cada CAM:

NOMBRE: Identificación del módulo en el que está insertada la CAM.

MODELO: Modelo del módulo en el que está insertada la CAM.

MAX Servicios/PIDs: Número máximo de servicios y streams elementales (PIDs) que pueden ser desencriptados con esta CAM.

ESTADO CAM: Información del estado actual de la CAM

IDENTIFICACIÓN: Permite identificar visualmente el módulo en la cabecera. Al pulsar el botón ON, el led rojo del módulo asociado parpadea. Para finalizar el parpadeo, pulse el botón OFF.

Adicionalmente, pulsando el icono 🦳 , se puede acceder el menú MMI de la propia CAM, a través del cual podrán visualizarse otros datos proporcionados por la CAM y la smartcard.

Salidas

C	onfiguraci	ón de la cabecera						
	Entradas	CAM Salidas						
		Nombre	Modelo	Atenuación	BitrateMax	Espacio Libre	Tipo Salida	Identificación
	•	HTL-STC-03F30F	HTL-STC	L 17	108.00 Mbps	89 %	DVB-T 🔻	ON
		Nombre	Modelo	Atenuación	BitrateMax	Espacio Libre	Tipo Salida	Identificación
	6	HTL-TRX-03F2EE	HTL-TRX	19	96.00 Mbps	78 %	DVB-T 👻	ON

La pestaña Salidas muestra los siguientes parámetros:

NOMBRE: Nombre con el que se identifica cada módulo.

MODELO: Denominación del modelo del módulo.

ATENUACIÓN: Barra de desplazamiento que permite modificar el nivel de potencia generado por cada módulo.

BITRATEMAX: Es el valor del máximo bit rate que el módulo puede ofrecer a los moduladores de salida. Depende de las características de la CAM que esté insertada y de la versión de hw del equipo.

ESPACIO LIBRE: Es el valor del espacio no utilizado respecto al bit rate máximo descrito en el punto anterior, expresado en tanto por ciento.

TIPO DE SALIDA: Lista desplegable que permite definir el tipo de salida que se desea generar. Elija entre "DVB-T" y "DVB-C".

IDENTIFICACIÓN: Permite identificar visualmente el módulo en la cabecera. Al pulsar el botón ON, el led rojo del módulo asociado parpadea. Para finalizar el parpadeo, pulse el botón OFF.

Además de estos parámetros, pulsando el icono 🐚 aparecerá información de cada una de las portadoras de salida:

Configu	uración de	la cabecera								
Entra	das CAM	Salidas								
_										
	Nomb	re	Modelo	Atenuación			BitrateMax	Espacio Libre	Tipo Salida	Identificación
	HTL-S	FC-03F30F	HTL-STC			□ 17	90.00 Mbps	85 %	DVB-T 👻	ON
		Salida	Frecuencia	BitrateMax	Espaci	o Libre	Modo OFDM	C/N Minimo (Teó	rico) Modu	ador
	2	Salida 1	474 MHz	31.67 Mbps	66.5 %		вк	20.1 (db)	٢	
		Salida	Frecuencia	BitrateMax	Espaci	o Libre	Modo OFDM	C/N Mínimo (Teó	rico) Modu	lador
	2	Salida 2	482 MHz	31.67 Mbps	86 %		8К	20.1 (db)	٢	
	Nomb	re	Modelo	Atenuación			BitrateMax	Espacio Libre	Tipo Salida	Identificación
	HTL-TR	XX-03F2EE	HTL-TRX	(19	96.00 Mbps	73 %	DVB-C 🔻	ON
		Salida	Frecuencia	BitrateMax	Espacio Libre	Tasa de sir	nbolos Constelació	n C/N Minimo	(Teórico) Mod	dulador
	2	Salida 1	490 MHz	38.01 Mbps	100 %	6875 Kbaud	64 QAM	24 (db)	0	
		Salida	Frecuencia	BitrateMax	Espacio Libre	Tasa de sir	nbolos Constelació	n C/N Minimo	(Teórico) Mod	iulador
	2	Salida 2	498 MHz	38.01 Mbps	100 %	6875 Kbaud	64 QAM	24 (db)	٢	
		5alida 2	496 MHZ	36.01 Mbps	100 %	6675 KBaud	64 QAM	24 (db)		

SALIDA: Identificador de la salida sobre la que se está informando (Salida 1 o Salida 2).

FRECUENCIA: Frecuencia de la portadora de salida.

BITRATEMAX: Es el máximo bit rate soportado por la portadora de salida. Depende del tipo de salida y de los valores usados en su configuración.

ESPACIO LIBRE: Es el valor del espacio no utilizado respecto al bit rate máximo descrito en el punto anterior, expresado en tanto por ciento.

MODO OFDM: Número de subportadoras de la portadora COFDM de salida (2K u 8K). Sólo disponible si el tipo de salida es DVB-T.

TASA DE SÍMBOLOS: Tasa de símbolos de la portadora QAM de salida. Sólo disponible si el tipo de salida es DVB-C.

CONSTELACIÓN: Constelación de la portadora QAM de salida. Sólo disponible si el tipo de salida es DVB-C.

C/N MÍNIMO (TEÓRICO): Valor de C/N mínimo que debe tener la señal en el punto de recepción para que sea posible demodularla sin bits erróneos.

MODULADOR: Indica si el modulador está activado (icono verde) o desactivado (icono rojo).

Pulsando el icono 🗹 podrá editar cada una de las salidas. Los parámetros que se pueden configurar dependen del tipo de salida. Así en el caso de que la salida sea DVB-T, los parámetros configurables serán los siguientes:

Parámetros Salida 1		
Estado:	Activado	Activado 👻
Frecuencia:	474 MHz	474 🔿 🕀
Modo OFDM:	8K	8К 🔻
Ancho de Banda:	8 MHz	8 MHz 👻
Intervalo de guarda:	1/32	1/32 💌
Constelación:	64 QAM	64 QAM 👻
Code Rate:	7/8	7/8 💌

ESTADO: Permite activar o desactivar cada una de las dos salidas del módulo.

FRECUENCIA: Permite seleccionar el valor de la frecuencia de la portadora que se desea generar.

MODO OFDM: Número de subportadoras de la portadora COFDM de salida que se desea generar (2K u 8K).

ANCHO DE BANDA: Ancho de banda de la portadora que se desea generar. Elija entre 6MHz, 7MHz y 8MHz.

INTERVALO DE GUARDA: Intervalo de guarda de la portadora de salida que se desea generar. Elija entre 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32.

CONSTELACIÓN: Constelación de cada una de las subportadoras de la portadora COFDM de salida. Elija entre QPSK, 16QAM y 64QAM.

CODE RATE: Valor de la tasa de código convolucional usada como protección frente a errores. Elija entre 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8.

Finalmente, si la señal de salida es DVB-C, los parámetros que se muestran serán:

Estado: Activado Activado - Frecuencia: 490 MHz 490 G fasa de símbolos: 6875 Kbaud 6875 G	Parámetros Salida 1				
Frecuencia: 490 MHz 490 ⊕ ⊕ Tasa de símbolos: 6875 Kbaud 6875 ⊜ ⊕	Estado:	Activado	Activado		•
Tasa de símbolos: 6875 Kbaud 6875 🖨 🕀	Frecuencia:	490 MHz	490	9	•
	Tasa de símbolos:	6875 Kbaud	6875	Θ	•
Constelación: 64 QAM -	Constelación:	64 QAM	64 QAM	•	

ESTADO: Permite activar o desactivar cada una de las dos salidas del módulo.

FRECUENCIA: Permite seleccionar el valor de la frecuencia de la portadora de salida que se desea generar.

TASA DE SÍMBOLOS: Permite seleccionar la tasa de símbolos de la portadora de salida que se desea generar.

CONSTELACIÓN: Constelación de la portadora de salida. Elija entre 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.

Pulse el botón Guardar para almacenar los cambios.



5.1. Cabecera

5.1.4 Redes de cabecera

Redes de	Cabecera						
Configur	ración Redes Módulos en Rede	•					
	Nombre de la Red	NID	ONID	Nº Módulos Actuales	Nº Módulos Registrados	Tablas DVB SI	Estado NIT/SDT
2	TV HTL	1	1	4	4	8	*

Hacer clic sobre el desplegable 🤎 para consultar y editar los siguientes parámetros:

Nombre:	TV HTL	TV HTL
NID:	1	1
ONID:	100	100
lista de servicios automática:	Desactivado	Desactivado 🔻
NIT Modo LCN:	Desactivado	Desactivado 👻
NIT Patrón:	Sin NIT Patrón	Sin NIT Patrón 👻

NOMBRE DE LA RED : Muestra el nombre propuesto a la red.

NID : Muestra el identificador de la red.

ONID : Permite seleccionar el valor que se incluirá como identificador de la red de origen en todas los múltiplex que formen la red.

LISTA DE SERVICIOS AUTOMÁTICOS : Activar la casilla para incluir en la NIT un service_list_descriptor, generado por el módulo máster y basado en los servicios disponibles en la salida de la estación de cabecera.

NIT MODO LCN : Hacer clic sobre el desplegable para seleccionar el estándar de transmisión de los LCN en la NIT. Desactivar para no introducir LCN.

MODELO NIT : Hacer clic sobre el desplegable para seleccionar uno de los tres modelos de NIT disponibles :

SIN NIT PATRÓN : El módulo máster genera una NIT desde cero, a partir de las frecuencias de salida seleccionadas, los servicios de salida y las LCN seleccionadas.

INTEGRACIÓN DE NIT : Calcula una nueva NIT a partir de las NIT que hay en las señales de entrada, si hay información relevante en las NIT de entrada se envía a la salida.

NITS DE LAS ENTRADAS : Calcula una nueva NIT a partir de las NIT que se seleccionen como patrón de las señales de entrada.

TABLAS DVB SI : Hacer clic sobre el icono 🖻 para poder descargar las tablas pertenecientes a los módulos de la cabecera.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.

Módulos en redes Rodes de Cabecera Total guardan Redes Modelo Tipo Salida Nombre Modelo Tipo Salida Mombre Modelo Tipo Salida Itta-STC - 02730F HTL-STC DVR-T Edita Fresuencida OVID TSD Edita Salida 2 462 HVz 100 (brid) 23 (bri7) Edita Salida 2 462 HVz 100 (brid) 24 (bri8) Itt-TEX DVB-T OVB-T

Un icono desplegable 🗹 nos permite editar los parámetros siguientes:

Configuración Salida	1		×
ONID:	8442	\$442	
TSID:	23	23	
			Guardar

ONID : Permite seleccionar el valor que se incluirá como identificador de la red de origen en un múltiplex concreto.

TSID : Permite seleccionar el valor que se incluirá como identificador de transport stream de un múltiplex concreto.

Guardar: Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.

Menú)	
Cabecera	,)	-	Parámetros Generales
Servicios cabecera		a,	Registro de Módulos
🛡 Logs del sistema		a,	Configuración de la
🔳 Reporte de actualización			cabecera
🖈 Asistente instalación		4	Redes de cabecera
Seleccionar idioma	>	-	Lista módulos cabecera
🛚 Salir		ч	Detalle de Estados

5.1. Cabecera

5.1.5 Lista de módulos cabecera

Este apartado contiene toda la información referente a los parámetros generales de la estación de cabecera.

Lista Móc	dulo	s Cabecera									
TV HTL	1										
		NIT status		SDT	status	то	T status			IKUNET status	
		*		*		×				*	
		Nombro		Madala	MAG			415	ma / Estado	Identificación TVHNCT	Dataiciae Módula
e		/ HTL-STC-03F30F		HTL-STC	00:09:E3:03:F3:0)F		0	rind y Estudo		Reiniciar
		Nº Entrada		Frecuencia		Receptor	Calidad d	e la Señal	Estado		
		Entrada 1		1086 MHz		0	attl		×		
		Entrada 2		1006 MHz		6					
		Nº Salida		Frecuencia	Bitrate Actual	Modulador		Sobreci	arga Estado		
		Salida 1		474 MHz	31.668 (Mbps)	٩		×	×		
		Salida 2		482 MHz	31.668 (Mbps)	0		×	×		
		HW	темр	SYSTEM	CAM	DESCIFRADO	NIT		IKUNET		
_		×	×	~	×	×	×		×		
e		Nombre / HTL-TRX-03F2EE		Modelo HTL-TRX	MAC 00:09:E3:03:F2:E	E		Ala	rma / Estado	Identificación IKUNET	Reiniciar Módulo Reiniciar
~	1	· 1110-1804-031200		HIDTIKA	00:09:E3:03:F2:E			-		UN	Remita

La primera ventana nos muestra los siguientes datos:

NOMBRE : Nombre con el que identificaremos a cada módulo.

MODELO : Denominación del modelo de módulo.

MAC : Número que identifica a cada módulo para la conexión en red.

ALARMA/ESTADO : Alarma de funcionamiento en el módulo.

IDENTIFICACIÓN IKUNET : Por medio de un botón ON identificamos la posición del módulo (el led rojo parpadea).

REINICIAR MÓDULO : Permite reiniciar el módulo.

Tres iconos 🔍 💿 🧭 identifican las diferentes ventanas a las que podemos acceder :

📄 El desplegable muestra información básica del módulo.

Este icono muestra la información detallada del estado del módulo, parámetros de entradas, de salidas y CAM (si lo tuviera).

El desplegable muestra la opción de editar el nombre del módulo que por defecto es la dirección MAC.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.



5.1. Cabecera

5.1.6 Detalle de estado

Este apartado contiene toda la información referente al estado de los módulos de la cabecera.

La pantalla muestra los parámetros de entrada y salida correspondientes a cada módulo así como los detalles de la CAM y alarmas.

Detalle de Estados	Detalle de Estados				
L-STC-03F30F	X-03F2EE				
stado detallado del Módul	0				
enerar diagnóstico de esta	dos detallados del módulo: Dia	gnóstico de Módulo			
-	_				
E	ntrada 1		Entrada 2		
Configuración :	1412 MHz (Normal)	Estado:	Ó		
Estado :	0.005±0				
C/N:	11.7 dB				
Modulación :	DVB-S2				
Calidad do la Soñal :	- 11				
Candad de la Sellal :	e0000				
		-			
	Salida 1		Salida 2		
Configuración :	490 MHz	Configuración :	498 MHz		
Estado Salida :	×	Estado Salida :	 Image: A second s		
BitRate Máximo :	31.67 Mbps	BitRate Máximo :	31.67 Mbps		
Nº Servicios :	2	Nº Servicios :	2		
% Libre (Mín.) :	50 %	% Libre (Mín.) :	49.5 %		
% Libre (Actual) :	74 %	% Libre (Actual) :	64.5 %		
Sobrecarga :	*	Sobrecarga :	×		
Det	talle CAM	Detail	le Transcoding		
Alarma Hardware CAM :	×	Alarma Hardware			
Presencia CAM :	4	Transcoding :	*		
Estado CAM :	CAM operando OK	Estado Transcoding :	*		
Nº Servicios	4 / 10				
Nº PIDs decodificados :	8/32				
BitRate Máximo :	96.00 Mbps				
		1			
	General)			
Alarma Hardware :	-				
Alarma Temperatura :	-				
Temperatura:	40 °C				
Alarma NIT :	×				
Inserción SI :	×				
Sobrecarga servicios entrada :	×				
Ventiladores :					
		1			
Alarma Hora :	×				



5.2. Servicios Cabecera

A través de esta función, podemos gestionar todos los servicios que disponemos en las diferentes entradas de la cabecera, distribuyéndolos hacia las salidas, simplemente "arrastrando y soltando" cada servicio de la ventana de entrada a la ventana de salida.

rícios cabecera				
тунт				
Offset LCN	TVs HD	Bloquear PIDs	Decodificar PIDs	
1	No	Dates	Automático	
HTL-STC-03F30F HTL-TRX-03F2EE Gestión de Servicios				
© ∾ @ Hbps Hódulo	5	alida 1	Salida 2	
NSX/NB/ACOS	1004	(52%)/1%)	100%/50%/100%/	
* Servicios de la Entrada 1				
CANAL+ CANAL+ DECALE	CANAL+ CINEMA	CANAL+ SPORT	CANAL+ FAMILY	^
SID Bitrate SID Bitrate	SID Bitrate	SID Bitrate	SID Bitrate	
E 4801 4.84 Mbps E 4802 6.46 Mbps	🛛 🌉 🔝 🔒 8803 2.84 Mbps	🛄 🔝 🔒 8804 4.45 Mbps	E 4 8805 8.18 Mbps	
CANAL+ SERIES CINE+ FRISSON	CINE+ FAMIZ	CINE+ CLASSIC	CNEWS	
SID Bitrate SID Bitrate	SID Bitrate	SID Bitrate	SID Bitrate	
E 9 8806 2.63 Mbps	🛯 🛄 🔝 🔒 8808 3.01 Mbps	E 6009 2.65 Mbps	E 4.58 Mbps	
DATASYSTEM				
SID Bitrate				
1 8099 0.05 MBpa	\			
 Serverios de la Cetrada 2 	1			
* Servicios de la Salida 1				
Añadir Ranura Vacia				
CANAL+ SERIES CINE+ FRISSON				
SID: 8805 LCN: 40 SID: 8807 LCN: 39 Servicio Servicio				
CANAL+ SERIES CINE+ FRESSON				
OSID Entrada OSID En	trada			
	-			
+ Servicios de la Salida 2				
L				

Hacer clic sobre el desplegable 🗹 para accecer a las siguientes opciones:

Configuración General		
Offset LCN :	1	L [1-999]
TVs HD :	No	
Тіро	Bloquear	Decodificar
Teletexto		
Subtítulos		
Datos		

OFFSET LCN : Define la posición LCN del primer servicio.

TVs HD: Si está activo, indica que en la instalación existen televisores HD. Este parámetro será utilizado por la cabecera para activar la transcodificación cuando los contenidos sean HD y los televisores SD.

TELETEXTO: permite bloquear o no, decodificar o no, la información de teletexto de la señal original. SUBTÍTULOS: permite bloquear o no, decodificar o no, la información de subtítulos de la señal original. DATOS: permite bloquear o no, decodificar o no, la información de datos de la señal original.

Por último, en esta misma pantalla se muestra la información de espacio libre del módulo y de las portadoras de salida.

🖲 % 🕙 Mbps	Módulo	Salida 1	Salida 2
Max/Min/Actual	96.0Mbps/63.4Mbps/87.8Mbps/	31.7Mbps/16.2Mbps/23.9Mbps/	31.7Mbps/15.8Mbps/31.7Mbps/

Los datos pueden visualizarse en porcentaje (seleccionando "%") o en valor absoluto, expresados en Mbps (seleccionando "Mbps"). Los datos mostrados son:

MAX: Es el máximo valor de espacio libre que se ha medido desde el último arranque de la cabecera. MIN: Es el mínimo valor de espacio libre que se ha medido desde el último arranque de la cabecera. ACTUAL: Es el valor de espacio libre que existe en un momento concreto.

Servicios de la salida

Añadir Ranura Vacía en la Salida 1	×
Nombre de la ranura:	
SID:	
	Guardar

AÑADIR RANURA VACÍA : Permite crear una ranura vacía con el fin de poder añadir un servicio en el futuro.

Completar los siguentes datos: Nombre de la ranura, Entrada del Servicio, SID.

La opción "clonar" permite copiar un servicio en la misma salida cuantas veces deseemos. Con esto, podríamos asignarle un audio diferente a cada uno sobre el mismo vídeo.

Para eliminar un servicio basta con clicar sobre el icono de la papelera 💼 . Los cambios quedarán registrados al resintonizar el televisor.

La opción "cortar" (icono tijera), nos da la posibilidad de borrar el servicio actual y dejar el espacio vacío para poder colocar otro en su lugar, evitando así el tener que resintonizar el televisor. También podemos sustituir un servicio arrastrando otro sobre el.

Gestión de Servicios

Una vez completada la parrilla de servicios, a través de la pestaña GESTIÓN DE SERVICIOS podremos:

- Editar los parámetros LCN, Nombre de Servicio y SID.
- Desencriptar o no un servicio concreto.
- Transcodificar o no un servicio concreto.
- Modificar la gestión de los streams elementales, a través del botón Editar PIDs
 A través de esta opción, el usuario puede forzar el bloqueo de un PID concreto, pasarlo a la salida, o dejar que la cabecera tome la decisión de procesarlo o no.

	vicios cabecera							
нп.								
OK! Los can	nbios se han guardado correctamente. Los camb	ios pueden tardar alrededor	de 1 minuto en reflejarse	en las televisiones.				
,	Offset LCN		TVs HD		Bloquear PID	5	Decodificar PII)s
1	1		No		Datos		Automático	
HTL-STC-03F	F30F HTL-TRX-03F2EE Gestión de Ser	rvicios						
LCN	Nombre de Servicio	STD	Descifrar	Transcodificar	Editar PIDs	Módulo	Entrada	Salida
10	CANAL+	8801	V	V		HTL-TRX-03F2EE	Entrada 1 (12012MHz)	Salida 1 (490MHz)
15	M. DEP 2	30220	V		15	HTL-STC-03F30F	Entrada 1 (11686MHz)	Salida 1 (474MHz)
16	EUROSPORT 2	30222			1	HTL-STC-03F30F	Entrada 1 (11686MHz)	Salida 1 (474MHz)
16	EUROSPORT 2	30222 30209	V V		15 15	HTL-STC-03F30F HTL-STC-03F30F	Entrada 1 (11686MHz) Entrada 1 (11686MHz)	Salida 1 (474MHz) Salida 2 (482MHz)
16 17 18	EUROSPORT 2	30222 30209 8804	V V V	V		HTL-STC-03F30F HTL-STC-03F30F HTL-TRX-03F2EE	Entrada 1 (11686MHz) Entrada 1 (11686MHz) Entrada 1 (12012MHz)	Salida 1 (474MHz) Salida 2 (482MHz) Salida 2 (498MHz)
16 17 18 20	EUROSPORT 2	30222 30209 8804 30201	2 2 2 2			HTL-STC-03F30F HTL-STC-03F30F HTL-TRX-03F2EE HTL-STC-03F30F	Entrada 1 (11686MHz) Entrada 1 (11686MHz) Entrada 1 (12012MHz) Entrada 1 (11686MHz)	Salida 1 (474MHz) Salida 2 (482MHz) Salida 2 (498MHz) Salida 2 (482MHz)
16 17 18 20 21		30222 30209 8804 30201 8803	V V V V	V		HTL-STC-03F30F HTL-STC-03F30F HTL-TRX-03F2EE HTL-STC-03F30F HTL-TRX-03F2EE	Entrada 1 (11686MHz) Entrada 1 (11686MHz) Entrada 1 (12012MHz) Entrada 1 (11686MHz) Entrada 1 (11686MHz) Entrada 1 (12012MHz)	Salida 1 (474MHz) Salida 2 (482MHz) Salida 2 (498MHz) Salida 2 (482MHz) Salida 1 (490MHz)

Menú	
* Cabecera	>
Servicios cabecera	>
🛡 Logs del sistema	\supset
Reporte de actualización	
🖈 Asistente instalación	
Seleccionar idioma	>
🕲 Salir	J

5.3. Logs del sistema

A través de esta pantalla de consulta, obtenemos una visión de todos las incidencias en el estado de la cabecera de forma cronológica.

l and statistics				
Logs del sistem	la			
TODO	HEADEND III SYSTEM		CAM TRANSCODING	Todos los módulos V
			Cim Hunscoonio	
Nivel de l	Log Fecha	Hostname	Subsistema	Msj
0	Jun 20 09:20:32	HTL-STC-03F30F	HEADEND	Generated network SDT with version 1
0	Jun 20 09:20:11	HTL-STC-03F30F	HEADEND	IKUNET communication OK at HTL-STC-03F30F
0	Jan 01 01:00:42	HTL-STC-03F30F	HEADEND	IKUNET communication problems at HTL-STC-03F30F
0	Jan 01 01:00:32	HTL-TRX-03F2EE	SYSTEM	Transcoder OK
0	Jan 01 01:00:30	HTL-TRX-03F2EE	САМ	CAM Detected OK
0	Jan 01 01:00:30	HTL-STC-03F30F	САМ	CAM Detected OK
0	Jan 01 01:00:26	HTL-TRX-03F2EE	OUTPUT	RF Output 2 OK
0	Jan 01 01:00:26	HTL-TRX-03F2EE	OUTPUT	RF Output 1 OK
0	Jan 01 01:00:26	HTL-STC-03F30F	OUTPUT	RF Output 2 OK
0	Jan 01 01:00:26	HTL-STC-03F30F	OUTPUT	RF Output 1 OK
0	Jan 01 01:00:12	HTL-STC-03F30F	SYSTEM	System starting
0	Jan 01 01:00:11	HTL-TRX-03F2EE	SYSTEM	System starting
0	Jun 14 10:55:43	HTL-STC-03F30F	UI	Generated Backup file: ConfigurationReport_14062017_105538.zip.
0	Jun 14 09:23:54	HTL-STC-03F30F	HEADEND	Generated network SDT with version 1
0	Jun 14 09:23:34	HTL-STC-03F30F	HEADEND	IKUNET communication OK at HTL-STC-03F30F
0	Jan 01 01:00:43	HTL-STC-03F30F	HEADEND	IKUNET communication problems at HTL-STC-03F30F
0	Jan 01 01:00:42	HTL-TRX-03F2EE	CAM	CAM Detected OK
0	Jan 01 01:00:40	HTL-TRX-03F2EE	САМ	CI Module Reset
0	Jan 01 01:00:33	HTL-TRX-03F2EE	SYSTEM	Transcoder OK



5.4. Reporte de actualización

A través de esta pantalla, podemos ver si todas las actualizaciones de firmware se han efectuado de forma correcta.

	Reporte de actualización					
ſ						
	Hostname	Nombre	Versión	Estado	Fecha	Msj
	HTL-STC-03F30F	HTL-STC-03F30F	6.0.0+svn10828	×	14-03-2017	ок
	HTL-TRX-03F2EE	HTL-TRX-03F2EE	6.0.0+svn10828	*	15-03-2017	ок



5.5. Selección de idioma

Permite seleccionar el idioma de la aplicación.



5.6. Salir

Permite salir de la interfaz volviendo a la pantalla inicial.

Head-end Controller					
	Class A				
Usuario Contraseña	Admin				
	Aceptar				

6. Reciclaje del equipo



RECICLAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos.)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.



Donostia Ibilbidea, 28 20115 Astigarraga Gipuzkoa · España Tel.: +34 943 44 88 95 television@ikusi.com www.ikusi.tv