



# Manual de Gestión de Slots

ĺno	dice	pág
1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	MODIFICACIÓN DE PARRILLA DE CANALES SIN ACTIVAR SLOTS	3
	2.1 Desactivación de la política de parrilla basada en slots	3
	2.2 Creación de parrilla de canales	4
	2.3 Cambio de canales	5
3.	MODIFICACIÓN DE PARRILLA DE CANALES CON SLOTS ACTIVADOS	5
	3.1 Activación de la política de parrilla basada en slots	5
	3.2 Creación de parrilla de canales y slots de reserva	6
	3.3 Cambio de canales	10
	3.4. Otros usos de la pestaña SLOTS	10

## 1. INTRODUCCIÓN

La cabecera Ikusi Flow permite distribuir contenidos de televisión en instalaciones colectivas, como hoteles u hospitales. En dichas instalaciones es habitual que cada cierto tiempo se cambie la parrilla de canales de TV que se desea distribuir. En el caso de instalaciones con distribución de señal en RF, esta modificación de la parrilla puede provocar un cambio en los parametros usados por los televisores para memorizar los canales, como frecuencia, TS\_ID, ONID, NID, SID o LCN. Si ese cambio se produce, los televisores no serán capaces de sintonizar automáticamente los nuevos canales y esto obligará a pasar por todas las habitaciones y resintonizar manualmente el televisor.

Ikusi Flow soluciona este problema mateniendo fija la señalización, trabajando por slots. Un slot es un canal de TV emitido por la cabecera, con unos valores de frecuencia, TS\_ID, ONID, NID, SID y LCN predefinidos. Al trabajar por slots con señalización fija, los televisores sólo deben ser escaneados en la primera instalación.

Este manual describe cómo realizar la configuración de Ikusi Flow para permitir cambios en la parrilla de canales sin necesidad de lanzar un escaneo en los televisores tras realizar los cambios.

Existen dos niveles de cambios:

- El primer nivel consiste en la sustitución de un canal de televisión (o de radio) por otro nuevo. Ikusi Flow permite realizar dicho cambio de manera transparente, sin trasladar al usuario la complejidad asociada al mantenimiento de la señalización.
- El segundo nivel consiste en no solo la sustitución de canales sino también en la preconfiguración de canales de reserva (slots vacíos) que permiten ampliar la parrilla de canales a futuro sin necesidad de lanzar un rescaneo en los televisores. Este segundo nivel no es totalmente automático, sino que obliga al usuario a configurar ciertos parámetros avanzados, ligeramente más complejos.

La selección del modo de trabajo dependerá de la activación o no del parámetro Política de parrilla basada en slots. En los siguientes apartados se describen ambos modos de trabajo.

## 2. MODIFICACIÓN DE PARRILLA DE CANALES SIN ACTIVAR SLOTS

Ikusi Flow permite sustituir canales de TV sin que sea necesario rescanear los televisores de la instalación y todo ello de manera transparente al usuario. Para trabajar de este modo es necesario que el parámetro Política de parrilla basada en slots esté desactivado. Es el modo de trabajo por defecto de Ikusi Flow.

### 2.1 Desactivación de la política de parrilla basada en slots

La activación/desactivación del parámetro Política de parrilla basada en slots se realiza usando opciones de la configuración avanzada. En caso de que fuese necesario desactivar el parámetro Política de parrilla basada en slots, el primer paso consiste en activar la configuración avanzada. Para ello, ir a MENÚ→CONFIGURACIONES AVANZADAS→Activar configuraciones avanzadas.

Con las configuraciones avanzadas ya activadas, ir a MENÚ→CONFIGURACIONES AVANZADAS→Otras configuraciones avanzadas. Se mostrará una pantalla como la siguiente:

		FAGOR 🗲	
OTRAS CONFIGUR	ACIONES A\	ANZADAS	
SELECCIONE EL MODO DE EIT REQUERIDO:	Off		
MÓDULO OUT			
POLÍTICA DE PARRILLA BASAD EN <i>SLOTS.</i>	A		
Seleccione las estimaciones de bitr	ate requeridas		
CALIDAD DE SERVICIOS SD:	4	Mbps	
SERVICIOS DE CALIDAD HD:	14	Mbps	
SERVICIOS DE CALIDAD UHD:	20	Mbps	
MÓDULO IN			
SOPORTE DE TRANSPONDERS DE BAJO <i>SYMBOL RATE</i> :			
MÓDULO ENC			
Selección tipo de TV actual: HD			
Perfiles de codificación	Manage de 1994	- Martin da Karlan - Marana da Karlan - Marana da Maran Marana a Mar	

Para desactivar la opción POLÍTICA DE PARRILLADA BASADA EN SLOTS desecciónela y pulse el botón GUARDAR.

## 2.2 Creación de parrilla de canales

La creación de la parrilla de canales se hará de la manera habitual, tal y como se describe en el Manual de Instalación y Configuración de Ikusi Flow.

A modo de ejemplo, en la siguiente imagen se muestra el resultado de la selección de dos canales de televisión TDT (La 1, La 2), un canal de radio TDT (RNE País Vasco), dos canales de televisión satélite (Disney Channel HD y TNT HD) y un canal de televisión generado por un STB con salida HDMI (STB HD).

	$\begin{array}{c} \hline \\ \hline $	5 6 7 8 9 10 11 12 SAT3 SAT4 SAT5 SAT6 SAT7 SAT8	
	<b>\$</b> /	ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN	
	LISTA SERVICIOS RF		
LCN/VCN ¢	<u>SERVICIO</u>	NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR	IDIOMA
<u>LCN/VCN</u> <b>¢</b> 1	SERVICIO La 1	NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR La 1	iDIOMA qaa spa
<u>LCN/VCN</u>	servicio La 1 La 2	NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR La 1 La 2	daa spa qaa spa qaa spa
LCN./VCN ♦ 1 2 3	SERVICIO La 1 La 2 RNE País Vasco	NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR       La 1       La 2       RNE País Vasco	qaa spa qaa spa qaa spa spa
LCNAXCN ♦ 1 2 3 4	SERVICIO La 1 La 2 RNE País Vasco DISNEY CH HD	NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR       La 1       La 2       RNE País Vasco       DISNEY CH HD	IDIOMA       qaa spa       qaa spa       spa       spa       qaa spa       qaa spa
LCNA/CN ♦ 1 2 3 4 5	SERVICIO La 1 La 2 RNE País Vasco DISNEY CH HD TNT HD	NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR       La 1       La 2       RNE País Vasco       DISNEY CH HD       TNT HD	IDIOMA       qaa spa       qaa spa       spa       spa       qaa spa       qaa spa       qaa spa

## 2.3 Cambio de canales

Partiendo de la situación descrita en el punto anterior, suponiendo que los televisores ya son capaces de sintonizar la parrilla actual, en el caso de que se quiera modificar dicha parrilla de canales el usuario podrá hacerlo a través del Asistente de Configuración.

Para ello deberá eliminarse aquellos canales que ya no se desean y posteriormente añadir aquellos que lo sustituyan. Los cambios deben hacerse en un mismo acceso al Asistente de Configuración y los canales nuevos deben ser la misma cantidad de canales y del mismo tipo que los que son sustituidos (TV o radio, HD o SD).

A modo de ejemplo, se han eliminado de la anterior parrilla los canales La 2, RNE País Vasco y STB HD y se han sustituido por los canales 24h, Radio 5 RNE y TCM HD.

		<ul> <li>↓</li> <li>↓</li></ul>	4 5 SAT2 SAT	6 3 SAT 4 5	7 B	9 SAT 7 SAT	10				
			🏟 ASIST	TENTE DE C	ONFIGURAC	CIÓN					
	LISTA SERVICIOS RF										
LCN/VCN ¢	SERVICIO			NOM	BRE DE SERVI	CIO A MOSTRA	∖B			IDIOMA	
1	La 1			La 1						qaa spa	
2	24h			24h						qaa spa	
3	Radio 5 RNE			Rad	io 5 RNE					spa	69
4	DISNEY CH HD			DISI	NEY CH HD					qaa spa	6
5	TNT HD			TNT	HD					qaa spa	6
6	TCM HD			TCM	1 HD					qaa spa	6

Como se ve en la imagen, el canal de televisión SD "24h" ha ocupado el hueco del canal de televisión SD "La 2". Lo mismo sucede con el canal de radio "Radio 5 RNE" que ha sustituido al canal de radio "RNE País Vasco". Finalmente, el canal de televisión HD "TCM HD" ha ocupado el espacio del canal "STB HD".

Los televisores mostrarán los nuevos contenidos sin que sea necesario lanzar un rescaneo, ya que utilizarán los parametros de sintonización correspondientes a los antiguos canales.

NOTA: el nombre del canal mostrado por el televisor a veces no se corresponde con el del nuevo canal, sino que se quedan con el nombre antiguo. Esto es debido a que algunos televisores solo procesan la tabla SDT durante el escaneo de señal. Si ese es su caso, recomendamos modificar el parámetro NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR antes del escaneo, usando un nombre neutro (por ejemplo, TV001). De esta manera, un cambio de canales en la parrilla no provocará un efecto confuso en los usuarios finales.

## 3. MODIFICACIÓN DE PARRILLA DE CANALES CON SLOTS ACTIVADOS

Ikusi Flow permite, además de sustituir canales de TV, dejar previstos canales de reserva que puedan ser usados en un futuro. Todo ello sin que sea necesario rescanear los televisores de la instalación. Para trabajar de este modo es necesario que el parámetro Política de parrilla basada en slots esté activado.

### 3.1 Activación de la política de parrilla basada en slots

La activación/desactivación del parámetro Política de parrilla basada en slots se realiza usando opciones de la configuración avanzada. Por lo tanto, el primer paso consiste en activar la configuración avanzada. Para ello, ir a MENÚ→CONFIGURACIONES AVANZADAS→Activar configuraciones avanzadas.

Con las configuraciones avanzadas ya activadas, ir a MENÚ→CONFIGURACIONES AVANZADAS→Otras configuraciones avanzadas. Se mostrará una pantalla como la siguiente:

			FAGOR			≡ menu	
OTRAS CONFIGUR	ACIONES AVA	NZADAS					
SELECCIONE EL MODO DE EIT REQUERIDO:	Off						
MÓDULO OUT							
Política de parrilla basad/ En <i>slots</i> :	4						
Seleccione las estimaciones de bitra	ate requeridas						
CALIDAD DE SERVICIOS SD:	4 M	bps					
SERVICIOS DE CALIDAD HD:	14 M	bps					
SERVICIOS DE CALIDAD UHD:	20 M	bps					
MÓDULO IN							
SOPORTE DE TRANSPONDERS							
DE BAJO SYMBOL RATE:							
MÓDULO ENC							
Selección tipo de TV actual: HD							
Perfiles de codificación <i>Codec</i> de Video	<i>Ritrate</i> de Video	Codec de Audio	Bitrate de Audio	Bitrate de Pico - Bitrate med	lio		

Seleccione la opción POLÍTICA DE PARRILLADA BASADA EN SLOTS y pulse el botón GUARDAR.

#### 3.2 Creación de parrilla de canales y slots de reserva

La creación de la parrilla de canales se hará a través del Asistente de Configuración, de una manera similar a la descrita en el apartado 2.2. Sin embargo, hay dos diferencias importantes.

La primera de ellas es que cada slot está asociado a un canal de televisión, ya sea real o lógico. En el caso de trabajar con idomas separados, cada servicio mono-idioma estará ligado a un slot diferente. Por lo tanto es recomendable que la primera decisión que se tome en el Asistente de Configuración sea si se trabaja con audios combinados o separados. Para ello, haga click sobre el icono (=), correspondiente al paso Pantalla de resumen. Se abrirá una pantalla como la siguiente:

	> SAT > HDMI > OUT > 😑	$\otimes$
		A ENCRIPTADO 🏢 RADIO
LISTA SERVICIOS RF		
Compruebe los nuevos servicios añadidos y si son correctos, haga clic en el botó	aPLICAR.	
El LCN/VCN inicial se puede cambiar manualmente seleccionando el botón OK . Los idiomas se pueden integrar combinados o separados		
LCN/VCN INICIAL 1 OK IDIOMAS Combinedos •		
	NO SE HAN AÑADIDO SERVICIOS	

En el desplegable IDIOMAS, seleccione el modo de trabajo deseado. En lo que sigue, por simplicidad se considerará que el modo seleccionado es idiomas combinados. Para volver al primer paso del Asistente de Configuración, pulse el icono La segunda diferencia esta relacionada con la propia gestión de los slots. A modo de ejemplo, se han seleccionado dos canales de televisión TDT (La 1, La 2), un canal de radio TDT (RNE País Vasco), dos canales de televisión satélite (Disney Channel HD y TNT HD) y un canal de televisión generado por un STB con salida HDMI (7-A).

Al llegar al paso selección canales RF de salida, la pantalla incluirá la pestaña SLOTS, en lugar de la pestaña habitual (ASIGNACIÓN MANUAL).



En esta pestaña aparecen todos los contenidos seleccionados, asignados cada uno de ellos a un slot y agrupados por canal RF de salida. En cada servicio se indica el nombre de servicio que se mostrará en el televisor y la calidad del servicio.

Ikusi Flow propone un nombre neutro a mostrar en el televisor (TVxxx). De esta manera se evita que el cambio de parrilla provoque un efecto confuso en los usuarios finales cuando los televisores no son capaces de utilizar el nuevo nombre. En caso de que se quiera modificar el nombre, haga click sobre el icono 🥖 , edite el nombre y pulse el botón OK.

O ESCANEAR 196	MD ESCANED FUE E NOV. DE 2017 11.25 +01.00
CANALES DE SALIDA SLOTS	
C21 +	SLOT VACÍO
SERVICIO A MOSTRAR CALIDAD DE SERVICIO A MOSTRAR CALIDAD DE SERVICI	10
DISNEY CH HD CH 4 DK HD	×
C22 +	SLOT VACIO
SERVICIO NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR CALIDAD DE SERVICI	ю
TV005 DD HD	×
C23 +	SLOT VACIO
SERVICIO NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR CALIDAD DE SERVICI	0
7-A TV006 D HD	×
C24 +	SLOT VACIO
SERVICIO A MOSTRAR CALIDAD DE SERVICIO A MOSTRAR CALIDAD DE SERVICI	OIC
La1 TV001 Ø SD	×
La 2 • TV002 🥖 SD	×
RNE Pails Vasco • TV003 Ø SD	×

Para dejar preconfigurado un slot que pueda usarse a posteri sin necesidad de volver a escanear los televisores pulse el botón +SLOT VACÍO correspondiente a aquel canal de RF sobre el que se quiera añadir el slot. Se abrirá una ventana como la siguiente:

ANADIR <i>SLOT</i> V	/ACIO		
Tipo de servic	io: 💿 TV		010
Calidad de servicio:		• HD	
AÑ	ADIR SLOT VACÍO Tipo de servicio:  TV O RÁDIO Calidad de servicio: O UHD O HD O SE AÑADIR SLOT VACÍO		

Seleccione el tipo de servicio que transportará el slot (TV o radio), y en el caso de TV, defina la calidad del servicio (UHD, HD o SD). Tras ello pulse el botón AÑADIR SLOT VACÍO. Un slot nuevo sin contenido aparecerá dentro de la lista de servicios del canal RF en cuestión.

$\bigcirc$		$\otimes$ $\otimes$
		SECANEAR
CANALES DE SALIDA	SLOTS	
C21		+ <i>slot</i> vacío
SERVICIO	NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR	CALIDAD DE SERVICIO
	TV007	
	14007	
C22		+ <i>slotvac</i> io
SERVICIO	NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR	CALIDAD DE SERVICIO
RNE País Vasco	TV003	D SD 🗙
DISNEY CH HD	CH 4	B HD X
C23		+ SLOTVACIO
SERVICIO	NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR	CALIDAD DE SERVICIO
TNT HD	TV005	B HD X
C24		
SERVICIO	NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR	CALIDAD DE SERVICIO
La 1	TV001	SD X
7-A <b>v</b>	TV006	

Repita el proceso con tantos slots nuevos como desee. En el ejemplo, se han creado en total 4 slots vacíos del tipo televisión HD (TV007, TV008, TV009 y TV010).

$\bigotimes$	(	TER > SAT > HOMI > OUT > []		(	$\times$ $\otimes$
CANALES	DE SALIDA	SLOTS			
C21				<b>+</b> <i>su</i>	OT VACIO
SERVICIO		NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR		CALIDAD DE SERVICIO	
DISNEY CH HD	•	CH 4	D	HD	×
	•	TV007	Ð	HD	×
C22				( + <i>s</i> t	OT VACIO
SERVICIO		NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR		CALIDAD DE SERVICIO	
TNT HD	•	TV005	I	HD	×
	•	TV008	Ì	HD	×
C23				+ <i>s</i>	07 VACÍO
SERVICIO		NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR		CALIDAD DE SERVICIO	
7-A	•	TV006	I	HD	×
	•	TV009	D	HD	×
C24				1-0	οτικείο
SERVICIO				CALIDAD DE SERvacio	
La 1	•	TV001		SD	
	-	T)/002		SD.	
La Z	•	1002	9	50	×
RNE País Vasco	•	TV003	Ð	SD	×
	•	TV010	D	HD	×

Cada nuevo slot vacío será tranportado por el canal RF elegido por el usuario. En cambio, los slots con contenido ya existentes se repartirán entre todos los canales siguiendo un algoritmo que permite distribuir los canales de la manera más eficiente para evitar la saturación de las portadoras (y en consecuencia, pixelaciones).

Al aplicar la configuración, el resultado será una parrilla de canales compuesta tanto por los slots que transportan contenido como por los slots vacíos.

$\bigcirc$	TER > SAT > HDM > OUT >	•	$\otimes$
			ENCRIPTADO 🎬 RADIO
LISTA SERVICIOS	RF		
Compruebe los nuevos servicios añadidos	y si son correctos, haga clic en el botón APLICAR.		
El LCN/VCN inicial se puede cambiar manu Los idiomas se pueden integrar combinado	almente seleccionando el botón OK . s o separados.		
LCN/VCN INICIAL 1 OK IDION	MAS Combinados •		
LCN/VCN ¢ SERVICIO	NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR	IDIOMA CAM	
1 🥖 La 1	TV001	Ø QAA 🗸	×
		SPA 🛩	
2 🖉 La 2	TV002	Ø QAA 🗸	×
		SPA 🛩	
3 💋 RNE País Vasco	TV003	🔊 SPA 🗸	m 🗙
4 DISNEY CH HD	CH 4	D QAA 🗸 AU	toselección 🔹 🔒 🗙
		SPA 🛩	
5 D TNT HD	TV005	D QAA 🗸 AU	toselección 🔹 🔒 🗙
		SPA 🛩	
6 🕖 7-A	TV006	🖉 UND 🗸	×
7 🖉	TV007	ß	×
8 🖉	TV008	D)	×
9 🖉	TV009		×
10 🖉	TV010	D	×

Al lanzar un escaneo en los televisores, éstos almacenarán en memoria todos los servicios, también los slots vacíos. Estos servicios podrán ser usados en el futuro para transportar nuevos contenidos, sin necesidad de volver a lanzar el escaneo en los televisores.

## 3.3 Cambio de canales

Partiendo de la situación descrita en el punto anterior, suponiendo que los televisores ya son capaces de sintonizar la parrilla actual, en el caso de que se quiera modificar dicha parrilla de canales el usuario podrá hacerlo a través del Asistente de Configuración.

Para sustituir un canal por otro, como en el apartado 2.3, primero deberán eliminarse aquellos canales que ya no se desean y posteriormente añadir aquellos que lo sustituyan.

Para añadir un canal nuevo a la parrilla existente bastará con añadirlo en el paso correspondiente y, automáticamente, Ikusi Flow intentará usar uno de los slots vacíos ya existentes, siempre y cuando coincida el tipo de servicio y la calidad. En el ejemplo, se han añadido los canales de televisión #0 HD y TCM HD.

		ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN		
	LISTA SERVICIOS RF			
LCN/VCN	SERVICIO	NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR	IDIOMA	
1	La 1	τν001	qaa spa	
2	La 2	TV002	qaa spa	
3	RNE País Vasco	TV003	spa	
4	DISNEY CH HD	CH 4	qaa spa	6
5	TNT HD	Τν005	qaa spa	6
6	7-A	TV006	und	
7	TCM HD	TV007	qaa spa	8
8	#0 HD	TV008	qaa spa	8
9		TV009		
10		TV010		

El canal TCM HD ha ocupado el hueco del slot TV007. De la misma manera, el canal #0 HD ha ocupado el hueco del slot TV008.

### 3.4 Otros usos de la pestaña SLOTS

La pestaña SLOTS permite realizar opciones adicionales.

- Asignación de servicios a un canal de RF concreto. El despegable SERVICIO permite seleccionar qué contenido es transportado en cada slot, siempre que compartan tipo de servicio y calidad
- Borrado de servicios. Si el desplegable SERVICIO se deja vacío, el servicio que anteriormente era tranportado en dicho slot se elimina de la parrilla de salida, manteniendo el slot vacío.
- Borrado de slots. Si se desear elimina un slot completamente, deberá seleccionar el icono 🔀 asociado a dicho slot.



## Fagor Multimedia Solutions SL.

Araba hiribidea, 34 E-20500 Mondragón - Guipúzcoa Tel: +34 943 71 25 26 e-mail: rf.sales@fagorelectronica.es www.fagorelectronica.com

Donostia Ibilbidea, 28 E-20115 Astigarraga - Guipúzcoa Tel:+34 943 44 89 44 e-mail: support@fagormultimedia.com www.fagormultimedia.com

