



Device Manager Manual de instalación y configuración

ĺno	dice	pág
1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	CONFIGURACIÓN INICIAL	3
	2.1. Activar Configuraciones Avanzadas	3
	2.2. Activar el Device Manager	3
	2.3. Configuración de Red	4
3.	CONFIGURACIÓN DE LOS TELEVISORES	5
	3.1. Configuración de los televisores SAMSUNG	5
	3.2. Configuración de los televisores LG	5
	3.3. Configuración de los televisores PHILIPS	5
4.	MODOS DE OPERACIÓN	6
	4.1. Modo Autoregistro	6
	4.2. Modo Manual	7
5.	APLICACIÓN DEVICE MANAGER	7
	5.1. Gestión de Dispositivos	7
	5.2. Lista de Servicios	10
	5.3. Administrador de comandos	12
	5.3.1. Apagado/encendido	13
	5.3.2. Lista de servicios	14
	5.3.3. Cambiar servicio	14
	5.3.4. Sin audio	15
6.	GESTIÓN DE USUARIOS	15

1.INTRODUCCIÓN

La aplicación Device Manager es una aplicación integrada en Ikusi Flow que permite la gestión centralizada de los contenidos y los terminales IPTV (dispositivos). Permite la creación de diferentes listas de servicios y la posibilidad de entregarlas a dispositivos individuales o a grupos de dispositivos, proporcionando la capacidad de gestionar qué parrilla de servicios está disponible en cada televisor. También incluye la funcionalidad para controlar qué contenido concreto se está mostrando en un momento determinado en cada televisor. Esta característica da respuesta a las necesidades de gestión centralizada e integrada de los entornos multipantalla y bares de deportes.

Además, la aplicación Device Manager permite apagar y encender remotamente los televisores y STBs compatibles, además de controlar su volumen de sonido. Por último, muestra el estado de los terminales, incluyendo información de alimentación, servicios disponibles y contenido actualmente sintonizado.

La aplicación Device Manager es compatible con televisores IP multicast de Samsung, LG y Philips, y con el terminal FLOW STB.

Este manual describe la configuración y operativa de la aplicación Device Manager. Se asume que la configuración básica de Ikusi Flow (es decir, selección de servicios, desencriptado, configuración de salidas) ha sido realizada previamente. Utilice el Manual de Usuario de Ikusi Flow para realizar la configuración básica del sistema.

2. CONFIGURACIÓN INICIAL

2.1 Activar Configuraciones Avanzadas

La gestión de la aplicación Device Manager se realiza usando opciones de la configuración avanzada. Por lo tanto, el primer paso consiste en activar la configuración avanzada.

• Ir a MENÚ→CONFIGURACIONES AVANZADAS→Activar configuraciones avanzadas

2.2 Activar el Device Manager

Para activar la aplicación Device Manager es necesario registrar la licencia. Si no dispone de una, por favor, póngase en contacto con el Departamento de Soporte a Clientes de Ikusi Multimedia para obtenerla.

- Ir a MENÚ→CONFIGURACIONES AVANZADAS→Configuración Device Manager
- Inserte la clave en el campo LICENCIA
- Pulse OK

		FAGOR 🗲	≡ MENU
DEVICE MANAGER			
LICENCIA:	WMCB-7XOA-VLA7-KB2N-ITH6-2DZD-DE	OK	

se abrirá una ventana nueva.

• Active el checkbox ACTIVAR y pulse GUARDAR

		FAGOR	
DEVICE MANAGE activar	R	GUARDAR >	

2.3 Configuración de Red

Para configurar la red de la aplicación Device Manager ir a MENÚ \rightarrow CONFIGURACIÓN \rightarrow Red.

		FAGOR 🕣	≡ menu	
CONF	IGURACIÓN DE RED	CONFIGURACIÓN WIFI	CONFIGURACIÓN IPTV	
CONFIGURACIÓN DE DIRECCIÓN IP TV1: DIRECCIÓN IP TV2:	LA RED DE IPTV 17230.5.14 17230.5.30			
CONFIGURACIÓN INT DIRECCIÓN IP: MÁSCARA DE SUBRED:	ERFAZ DEVICE MANAGER 172.30.5.16 255.255.255.0			
SERVIDOR DHCP:	Desactivado •			
SAP: PUERTO MULTICAST POR DEFECTO:	Desactivado • 1234			
SALIDAS:	TV1 y TV2 •			

Seleccione la pestaña CONFIGURACIÓN IPTV.

En esta pantalla, se deben configurar dos parámetros:

- DIRECCIÓN IP DEL DEVICE MANAGER: Introduzca la dirección IP usada por la aplicación Device Manager para comunicarse con ellos (STBs o televisores). Por defecto, esta dirección es 172.30.5.6. Cámbiela si dicha dirección no es utilizable o si causa conflictos en su red IP.
- Servidor DHCP: Este servidor distribuye los parámetros de configuración de red (por ejemplo, la dirección IP) automáticamente a los dispositivos. Hay 3 opciones de configuración:

Desactivado: use esta opción cuando los dispositivos ya tengan una dirección IP asignada.
Activado: use esta opción cuando los dispositivos no sean FLOW STBs y no tengan asignada una dirección IP.

NOTA: El servidor DHCP server asignará dirección IP a todos los clientes que encuentre en la red (no sólo a los televisores o STBs).

•Sólo dispositivos soportados: use esta opción cuando los dispositivos sean FLOW STBs y no tengan asignada una dirección IP (es el caso más habitual). El servidor DHCP sólo asignará direcciones IP a los FLOW STBs, ignorando al resto de clientes que existan en la red.

		FAGOR 🗲	≡ menu	
CONF	IGURACIÓN DE RED	CONFIGURACIÓN WIFI	CONFIGURACIÓN IPTV	
CONFIGURACIÓN DE	LA RED DE IPTV			
DIRECCIÓN IP TV1:	172.30.5.14			
DIRECCIÓN IP TV2:	172.30.5.30			
CONFIGURACIÓN INT DIRECCIÓN IP: MÁSCARA DE SUBRED:	ERFAZ DEVICE MANAGER 172.30.5.16 255.255.255.0			
SERVIDOR DHCP:	Solo dispositivo: •			
INICIO DEL RANGO DHCP:	172.30.5.100			
FIN DEL RANGO DHCP:	172.30.5.254			
CONFIGURACIONES /	AVANZADAS			
SAP:	Desactivado •			

3. CONFIGURACIÓN DE LOS TELEVISORES

El FLOW STB no necesita ninguna configuración específica ya que se conectará automáticamente al Device Manager al arrancar con su configuración por defecto.

Cada marca de TV compatible requiere una configuración específica para conectarse al Device Manager.

NOTA : Las instrucciones descritas abajo deben ser usadas como una referencia. Podrían variar dependiendo de la versión de software del televisor y del modelo concreto. Por favor, contacte con su proveedor de televisores en el caso que las instrucciones no sean las adecuadas.

3.1 Configuración de los televisores SAMSUNG

- Entre en el menú de Instalación (se entra de manera diferente dependiendo de modelo de televisor, consulte con su proveedor de televisores para más detalles)
- Configure "Network Setup" (manual o DHCP)
- Configure "Widget Solution":
- Widget Mode: ON
- Solution type: Vendor Server• Server URL Setting (dirección IP de la aplicación Device Manager) : http://172.30.5.16:8000 o http://172.30.5.16:8000/samsung (dependiendo del modelo)
- Instant On: ON

3.2 Configuración de los televisores LG

- Entre en el menú de Instalación (se entra de manera diferente dependiendo de modelo de televisor, consulte con su proveedor de televisores para más detalles)
- Configure "Network Setup" (manual o DHCP)
- Configure "Pro:Centric":
 - Mode "HTML"
 - Medium Type "IP"
 - P:C IP Setting (IPa) P:C IP Setting (IP d) cada campo de la dirección IP (Dirección IP de la aplicación Device Manager): por ejemplo: 172, 30, 5, 16
 - P:C IP Setting (Port): 8000
 - Deje el resto de campos con los valores por defecto
 - · Salga del menú y apague y encienda el televisor

3.3 Configuración de los televisores PHILIPS

 Entre en el menú de Instalación (se entra de manera diferente dependiendo de modelo de televisor, consulte con su proveedor de televisores para más detalles)

- Configure Network Setup "Connect to network" (manual o DHCP)
- Configure "Professional settings":
 - Professional settings -> Dashboard -> Custom
 - Dashboard Settings -> Source -> Server
 - Dashboard Settings -> ServerURL (Dirección IP de la aplicación Device Manager) -> http://172.30.5.16:8000

4. MODOS DE OPERACIÓN

La aplicación Device Manager tiene dos modos de operación:

- Modo Autoregistro: Los dispositivos son registrados automáticamente en el sistema Ikusi Flow. Debe usarse cuando todos los dispositivos van a recibir los mismos comandos y no se necesita diferenciar entre ellos. Todos los dispositivos pertenecerán al mismo grupo.
- Modo Manual: Los dispositivos deben crearse manualmente en Ikusi Flow y luego registrarse individualmente desde el propio dispositivo. Usted podrá crear varios grupos e identificar cada dispositivo individualmente dentro de cada grupo.

4.1 Modo Autoregistro

Para activar el modo Autoregistro, ir a MENÚ→CONFIGURACIONES AVANZADAS→Configuración Device Manager.

	FAGOR Ә	≡ menu
DEVICE MANAGE	3	
ACTIVAR AUTOREGISTRO DE TV/STB BLOQUEAR LA CONFIGURAC DEL STB DESDE EL MANDO A DISTANCIA	\mathbb{Z}	
	GUARDAR >	

Active el checkbox AUTOREGISTRO DE TV/STB para trabajar en modo Autoregistro.

NOTA: En esta misma ventana, podrá encontrar también la opción BLOQUEAR LA CONFIGURACIÓN DEL STB DESDE EL MANDO A DISTANCIA. Actívela si quiere bloquear el botón SETUP del mando a distancia de FLOW STB.

Todos los dispositivos se registrarán automáticamente tan pronto como sean encendidos. Serán asignados al mismo grupo (por defecto, el grupo Auto). Puede revisar qué dispositivos se han registrado en la aplicación Device Manager. Para abrirla, ir a MENÚ→CONFIGURACIONES AVANZADAS→Aplicación Device Manager. Tras ello, seleccione MENÚ→GESTIÓN DE DISPOSITIVOS.

	FAGOR 🗲	
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS		
NUEVO GRUPO		
Auto 🧭		NUEVA TV
	τν	ESTADO
TV 1		🖉 Conectada 🗙
TV 2		🖉 Conectada 🗙

4.2 Modo Manual

Para activar el modo Manual, ir a MENÚ→CONFIGURACIONES AVANZADAS→Configuración Device Manager.

		FAGOR 🔁	≡ menu
DEVICE MANAGEF	}		
ACTIVAR	I		
AUTOREGISTRO DE TV/STB			
BLOQUEAR LA CONFIGURACIÓ DEL STB DESDE EL MANDO A DISTANCIA			
	GUAR	DAR >	

Desactivar el checkbox AUTOREGISTRO DE TV/STB para trabajar en modo Manual.

5. APLICACIÓN DEVICE MANAGER

La aplicación Device Manager es una aplicación integrada en la interfaz de Ikusi Flow, que permite:

- Definir grupos de dispositivos
- Definir listas de servicios de TV (y radio)
- Comandar los dispositivos, individualmente o en grupos

Para abrir la aplicación Device Manager, ir a MENÚ→CONFIGURACIONES AVANZADAS→Aplicación Device Manager. Para cerrarla y volver a la pantalla Inicio, ir a MENÚ→INICIO

5.1 Gestión de Dispositivos

La aplicación Device Manager es usada para comandar los dispositivos (televisores o STBs). Para poder enviar un comando a un dispositivo específico, el primer paso es declarar dichos dispositivos en la aplicación. La declaración tiene dos partes:

- Identificación del dispositivo con un nombre que permita diferenciarlo del resto de dispositivos (por ejemplo, usando el número de habitación)
- Agrupación de los dispositivos, para poder enviar comandos a un grupo de dispositivos específico Esta declaración manual sólo tiene sentido si no se está trabajando en modo Autoregistro. Para declarar manualmente los dispositivos en Ikusi Flow, desde la ventana Device Manager, ir a MENÚ→GESTIÓN DE DISPOSITIVOS. Para crear un grupo, escriba el nombre del grupo y pulse el botón NUEVO GRUPO.

	FAGOR 7	
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS		
HABITACIONES NUEVO GRUPO		

Cree tantos grupos como sean necesarios (en el ejemplo, se han creado dos grupos, HABITACIONES y GIMNASIO).

	FAGOR 🗲	≡
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS		
NUEVO GRUPO		
HABITACIONES 🥖		NUEVA TV 📔 🗙 ELIMINAR GRUPO DE TV
	TV	ESTADO
GIMNASIO	τν	NUEVA TV X ELIMINAR GRUPO DE TV

Para añadir un dispositivo a un grupo, pulse el botón NUEVO TV. En el ejemplo, se ha añadido un nuevo televisor (TV1) al grupo HABITACIONES.

	FAGOR -		
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS			
NUEVO GRUPO			
HABITACIONES 🥖		I	NUEVA TV 📔 🗙 ELIMINAR GRUPO DE TV
	τv		ESTADO
TV 1			🖉 No Registrada 🗙
GIMNASIO 🥖			NUEVA TV 🛛 🗙 ELIMINAR GRUPO DE TV
τν		ESTADO	

Para cambiar el nombre del dispositivo, pulse el botón 🧷, edite el nombre del dispositivo y pulse el botón OK. En el ejemplo, se ha cambiado TV1 por Hab 201.

	FAGOR -	
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS		
NUEVO GRUPO		
HABITACIONES 1		NUEVA TV 📔 🗙 ELIMINAR GRUPO DE TV
	τv	ESTADO
Hab 201		🖉 No Registrada 🗙

Cree tantos dispositivos como sean necesarios.

	FAGOR 🗲	≡ menu
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS		
NUEVO GRUPO		
HABITACIONES 🥖		NUEVA TV 📔 🗙 ELIMINAR GRUPO DE TV 🛛
	τν	ESTADO
Hab 201		🔊 No Registrada 🗙
Hab 202		🧷 No Registrada 🗙
Hab 203		🖉 No Registrada 🗙
GIMNASIO 🥖		NUEVA TV 📔 🗙 ELIMINAR GRUPO DE TV
	TV	ESTADO
Fitness		🔊 No Registrada 🗙
Spa		🤌 No Registrada 🗙

Una vez que se han creado los dispositivos en Ikusi Flow, las pantallas de los televisores mostrarán el menú de registro. Use el mando a distancia del televisor (o de FLOW STB) para asociar un dispositivo existente con uno de los dispositivos creados en Ikusi Flow, siguiendo estos pasos en las pantallas de los televisores:

▶ Paso 1: Seleccione el grupo al que pertenecerá el dispositivo.

REGISTRO DE TV	FAGOR 🗲
Indique el grupo al que dese	a unir este televisor
1	IOMBRE DE GRUPO
HABITACIONES	
GIMNASIO	

▶ Paso 2: Elija el dispositivo a registrar.

HABITACION	NES	FAGOR Ə		VOLVER
Indique un id	entificador para est	e televisor		
	TV ID		ESTADO	
Hab 201		No registrado		
Hab 202		No registrado		
Hab 203		No registrado		

▶ Paso 3: Confirmación del registro.

CONFIRMACION	FAGOR 🗃
Se va a registrar este telev	isor como: Hab 201
OK Cancelar	

Registrar todos los dispositivos repitiendo estos pasos.

Para revisar los dispositivos registrados, desde la ventana de la aplicación Device Manager, ir a MENÚ→GESTIÓN DE DISPOSITIVOS. En el ejemplo, sólo están registrados los dispositivos Hab 201 y Fitness.

	FAGOR 🗲	≡ №
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS		
NUEVO GRUPO		
HABITACIONES 🕖		NUEVA TV 📔 🗙 ELIMINAR GRUPO DE TV
	τν	ESTADO
Hab 201		🖉 Conectada 🗙
Hab 202		🖉 No Registrada 🗙
Hab 203		🖉 No Registrada 🗙
GIMNASIO 🥖		NUEVA TV 📘 🗙 ELIMINAR GRUPO DE TV
	TV	ESTADO
Fitness		🖉 Conectada 🗙
Spa		🔊 No Registrada 🗙

Cada dispositivo puede estar en tres estados distintos:

- Conectada: el dispositivo se ha registrado con éxito y tiene comunicación con el servidor Device Manager.
- Desconectada: el dispositivo se ha registrado con éxito, sin embargo, actualmente no tiene comunicación. Compruebe el cable ethernet del dispositivo y confirme que el dispositivo está encendido.
- No registrada: el dispositivo todavía no ha sido registrado.

5.2 Lista de Servicios

La aplicación Device Manager permite la asignación de diferentes parrillas de canales a diferentes dispositivos. En terminología de la aplicación Device Manager, una parrilla de canales es una lista de servicios.

Para crear una lista de servicios, desde la ventana de la aplicación Device Manager, ir a MENÚ→LISTA DE SERVICIOS. Por defecto hay una lista de servicios que incluye a todos los servicios disponibles en Ikusi Flow.

Para crear una lista de servicios, escriba el nombre de lista y pulse el botón NUEVA LISTA DE SERVICIOS.

	FAGOR 🗲	
LISTA DE SERVICIOS		
INFANTIL NUEVA LISTA DE SERVICIOS		
	LISTA DE SERVICIOS	
Por Defecto (Completa)		

Cree las listas de servicios que sean necesarias. En el ejemplo, se han creado 3 listas de servicios (INFANTIL, DEPORTES y NOTICIAS).

	FAGOR 🗲		≡
LISTA DE SERVICIOS			
NUEVA LISTA DE SERVICIOS			
	LISTA DE SERVICIOS		
Por Defecto (Completa)			
INFANTIL		Ø	\$×
DEPORTES		\checkmark	‡ ×
NOTICIAS		Ø	Image: Constraint of the second secon

Use el botón 😰 para seleccionar los servicios que pertenecen a cada lista de servicios. Se abrirá una ventana nueva con todos los servicios disponibles.

ANTIL		AÑADIR MAN
LISTA DE SERVICIOS		SERVICIOS SELECCIONADOS
24h	qaa 🔉	
3sat	ger 🔊 mis mul	
BEIN SPORTS	ndl paa gaa spa	
Clan	qaa 💽 spa	
COMEDYCENTRALHD	qaa 💽	
Disney Channel	eng >	
FOX LIFE HD	qaa > spa	
GOL	nol > spa	
LECCIONAR TODO		

INFANTIL			AÑADIR MANUALMENTE 🕂
LISTA DE SERVICIOS		SERVICIOS SEL	ECCIONADOS
24h	qaa 🔊	IIII 1 Clan	qaa 🗙 spa
3sat	ger 🔊	2 Disney Channel	eng 🗙 spa
BEIN SPORTS	ndl qaa spa	III 3 KIKA	ger 🗙 mis
COMEDYCENTRALHD	qaa 🔊		
FOX LIFE HD	qaa 🔊		
GOL	nol > spa		
HOTEL PPV	und 🔰		
La 1	qaa 🔉 🔊		
La 2	qaa 🔉		
SELECCIONAR TODO			GUARDAR >

Los servicios aparecen en los dispositivos en el orden de la columna de la derecha. Puede reordenarlos, arrastrando y soltando los servicios haciendo click sobre el icono

INFANTIL AÑADIR MANUALMENTE 24h qaa > 1 Disney Channel enq X spa spa 3sat > 2 Clan × ger qaa mis spa mul III 3 КіКА X ger BEIN SPORTS $\mathbf{\Sigma}$ ndl mis gaa spa COMEDYCENTRALHD gaa > spa qaa FOX LIFE HD > spa GOL nol > spa HOTEL PPV und $\mathbf{>}$ La 1 >gaa spa La 2 5 aaa ✓ SELECCIONAR TODO GUARDAR 🗲

Finalmente, la aplicación Device Manager permite la integración de servicios IP externos (procedentes de otros sistemas distintos a Ikusi Flow) para su gestión en la misma red. Para añadir la información de los servicios IP externos, seleccione AÑADIR MANUALMENTE para abrir los campos a rellenar e introduzca el Nombre del Servicio, Dirección IP y Puerto. Una vez hecho, pulse el botón GUARDAR Y AÑADIR.

	CANCELAR
CANAL DE INFORMACIÓN DEL HOTEL	
239.255.4.87	1234
	GUARDAR Y AÑADIR 🗸

Cuando la lista de servicios está configurada, pulse el botón GUARDAR. Repita el mismo proceso con todas las listas de servicios.

5.3 Administrador de comandos

La aplicación Device Manager se usa para comandar dispositivos (televisores o STBs). Esta aplicación puede enviar 4 comandos distintos:

- APAGADO/ENCENDIDO: se usa para apagar o encender remotamente uno o varios dispositivos.
- LISTA DE SERVICIOS: se usa para entregar una lista de servicios a uno o varios dispositivos, permitiendo controlar qué contenido está disponible en cada televisor. El usuario final podrá hacer zapping entre los canales de la lista de servicios.
- CAMBIAR SERVICIO: se usa para seleccionar qué contenido es reproducido en un televisor concreto.
- SIN AUDIO: se usa para silenciar o activar el sonido remotamente en uno o varios dispositivos.

NOTA: El comando APAGADO/ENCENDIDO no está soportado por los televisores SAMSUNG.

Para abrir la ventana del Administrador de Comandos, desde la ventana de la aplicación Device Manager, ir a MENÚ→ADMINISTRADOR DE COMANDOS.

		FAGOR 🗲				≡
	ADMINISTRADOR DE COMANDOS					
SEL	ECCIONAR TODO COMANDO 🗸					
HAE	BITACIONES					
	TV	LISTA DE SERVICIOS	SERVICIO	AUDIO	POWER	ESTADO
	Hab 201	Por Defecto (Completa)	Disney Channel	Unmuted	On	Conectada
	Hab 202	Por Defecto (Completa)		Unmuted	Off	No Registrada
	Hab 203	Por Defecto (Completa)		Unmuted	Off	No Registrada
🗌 GIN	INASIO					
	τv	LISTA DE SERVICIOS	SERVICIO	AUDIO	POWER	ESTADO
	Fitness	Por Defecto (Completa)	Disney Channel	Unmuted	On	Conectada
	Spa	Por Defecto (Completa)		Unmuted	Off	No Registrada

Seleccione qué dispositivos deben recibir el comando, haciendo click sobre el checkbox situado al lado del nombre del dispositivo (o sobre el checkbox del grupo de dispositivos). Seleccione el comando en la lista COMANDO.

ADMINISTRADOR DE COMANDOS				FAGOR	2				
Image: Contractor of Contra		ADMINISTRA	DOR DE COMANDOS						
CAMBLAR SERVICIO Schollos Aubito Recebultor Estado Image: Antipication of the servicio Sin Aubito Por Defecto (Completa) Disney Channel Off On Conectada Image: Antipication of the servicio Por Defecto (Completa) Disney Channel Off Off No Registrada Image: Antipication of the servicio Por Defecto (Completa) Off Off No Registrada Image: Antipication of the servicios Servicios Servicios Servicios Estrado Image: Antipication of the servicios Servicios Servicios Aubito Estrado Image: Antipication of the servicios Servicios Servicios Aubito Estrado Image: Antipication of the servicios Servicios Servicios Aubito Estrado Image: Antipication of the servicios Servicios Servicios Aubito Estrado Image: Antipication of the servicios Servicios Servicios Aubito Estrado Image: Antipication of the servicios Servicios Servicios Aubito Estrado Image: Antipication of the servicios Servicios Servicios Aubito Conectada Image: Antipication of the servicios Servicios Servicios Off Off <th>X DES</th> <th>SELECCIONAR TODO</th> <th>COMANDO V APAGADO/ENCENDIDO</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	X DES	SELECCIONAR TODO	COMANDO V APAGADO/ENCENDIDO						
Image: Por Defecto (Completa) Off Off Off No Registrada Image: Por Defecto (Completa) Off Off Off No Registrada Image: Por Defecto (Completa) Off Off Off No Registrada Image: Por Defecto (Completa) Off Off Off No Registrada Image: Por Defecto (Completa) Off Off Off No Registrada Image: Por Defecto (Completa) Disney Channel Off On Conectada Image: Por Defecto (Completa) Disney Channel Off Off No Registrada Image: Por Defecto (Completa) Disney Channel Off Off No Registrada		Hab 201	CAMBIAR SERVICIO		Por Defecto (Completa)	Disney Channel	Off	On	Conectada
Instruction SERVICION AUDIO ENCENDIDO ESTADO Image: Spain state sta		Hab 202 Hab 203			Por Defecto (Completa) Por Defecto (Completa)		Off Off	Off Off	No Registrada No Registrada
TV LISTA DE SERVICIOS SERVICIO ALUDIO ENCEMPIDIO ESTADO Image: Completa in the servicion of the service	🗹 GIN	MNASIO							
Image: Por Defecto (Completa) Disney Channel Off On Conectada Image: Por Defecto (Completa) Disney Channel Off Off On Registrada			TV		LISTA DE SERVICIOS	SERVICIO	AUDIO	ENCENDIDO	ESTADO
Spa Por Defecto (Completa) Off Off No Registrada		Fitness			Por Defecto (Completa)	Disney Channel	Off	On	Conectada
		Spa			Por Defecto (Completa)		Off	Off	No Registrada

5.3.1 Apagado/encendido

Seleccione el comando APAGADO/ENCENDIDO. Se abrirá una ventana nueva.



Seleccione el estado de alimentación deseado (en el ejemplo, apagado) y pulse el botón ENVIAR.

5.3.2 Lista de servicios

Seleccione el comando LISTA DE SERVICIOS. Se abrirá una ventana nueva.

LISTA DE SERVICIOS

Seleccione la lista de servicios para los TV-s seleccionados y envar el comando inmediatamente

Por Defecto (Completa)	
O INFANTIL	
O DEPORTES	
O NOTICIAS	
	ENVIAR >

Seleccione la lista de servicios deseada (en el ejemplo, Por Defecto) y pulse el botón ENVIAR.

5.3.3 Cambiar servicio

Seleccione el comando LISTA DE SERVICIOS. Se abrirá una ventana nueva.

CAMBIAR S	ERVICIO
-----------	---------

Seleccione el servicio para los TV-s seleccionados y enviar el comando inmediatamente

O 24h	
🔿 3sat	
O BEIN SPORTS	
O CANAL DE INFORMACIÓN DEL HOTEL	
O Clan	
O COMEDYCENTRALHD	
O Disney Channel	
O FOX LIFE HD	
O GOL	
	ENVIAR >

Seleccione el servicio deseado (en el ejemplo, CANAL DE INFORMACIÓN DEL HOTEL) y pulse el botón ENVIAR.

5.3.4 Sin audio

Seleccione el comando SIN AUDIO. Se abrirá una ventana nueva.



Seleccione el estado del sonido deseado (en el ejemplo, Sin audio) y pulse el botón ENVIAR. Puede revisar el estado completo de los dispositivos usando la ventana Administrador de Comandos.

		FAGOR	7				≡ı
	ADMINISTRADOR DE COMANDOS						
SEL	ELECCIONAR TODO 📔 COMANDO 💙						
🗆 HA	ABITACIONES						
	TV	LISTA DE SERVICIOS	SERVIC	10	AUDIO	POWER	ESTADO
	Hab 201	Por Defecto (Completa)	CANAL DE INFORMA	CIÓN DEL HOTEL	Unmuted	On	Conectada
	Hab 202	Por Defecto (Completa)			Unmuted	Off	No Registrada
	Hab 203	Por Defecto (Completa)			Unmuted	Off	No Registrada
🗆 GIN	MNASIO						
	٧T		LISTA DE SERVICIOS	SERVICIO	AUDIO	POWER	ESTADO
	Fitness		DEPORTES	BEIN SPORTS	Muted	On	Conectada
	Spa		DEPORTES		Unmuted	Off	No Registrada

6. GESTIÓN DE USUARIOS

Ikusi Flow permite que un usuario específico acceda directamente a la aplicación Device Manager sin tener que pasar por el resto de opciones de cabecera.

Para hacer esto, primeramente hay que crear un nuevo usuario en Ikusi Flow. Ir a MENÚ→CONFIGURACIONES AVANZADAS→ Gestión de usuarios de Device Manager.

FAGOR 🗲	
GESTION DE USUARIOS DE DEVICE MANAGER	
+ NUEVO USUARIO	
NO EXISTEN USUARIOS	
	GUARDAR >

Para añadir un nuevo usuario, pulsar el botón NUEVO USUARIO. Se abrirá una ventana como la de abajo.

NUEVO USUARIO

USUARIO:	Camarero1
IDIOMA:	Español 🔻
DESCRIPCIÓN:	Camarero del Sports Bar

Para mayor seguridad, la contraseña debe ser de más de 6 caracteres de largo, conteniendo mayúsculas, minúsculas y números.

CONTRASEÑA:	
REPITA LA CONTRASEÑA:	

AÑADIR USUARIO 🗲

Rellenar los parámetros del nuevo usuario:

- USUARIO: nombre con el que se identificará el nuevo usuario (en el ejemplo, Camarero1)
- IDIOMA: idioma en el que aparecerá la interfaz de la aplicación Device Manager
- DESCRIPCIÓN: texto libre para describir al nuevo usuario
- CONTRASEÑA: contraseña con la que se comprobará que el acceso es correcto
- REPETIR CONTRASEÑA: comprobación de seguridad de la contraseña

Tras rellenar todos los campos, pulse el botón AÑADIR USUARIO. Aparecerá el nuevo usuario en la pantalla de Gestión de usuarios.

	FA				≡ ме
RESTIÓN	DE LISUARIOS DE DEVICE MANAGER				
+ NUEVO USUA	RIO DESCRIPCIÓN	_	IDIOMA	ACTIVADO	CONTRASEÑA

Pulse el botón GUARDAR para completar el alta del usuario. A partir de entonces, el menú de acceso a Ikusi Flow, además de preguntar por la contraseña, también pedirá el usuario. Teclee admin para entrar como usuario global. En cambio, si solo desea acceder al Device Manager, teclee el nombre de usuario recién creado.

FAGOR 🗲	
BIENVENIDO A	
flow	
Escriba el nombre de usuario:	
Camarero1	
Escriba la contraseña:	
He olvidado mi contraseña	LOGIN >

Se abrirá directamente la venta de la aplicación Device Manager. Su comportamiento es idéntico al descrito en el apartado 5. La única diferencia es que aparece una nueva opción en el menú: CONTRASEÑA.

	FAGOR 🥣	
CAMBIAR CONTR	ASEÑA	
CONTRASEÑA ACTUAL:		
INTRODUZCA LA NUEVA CON	TRASEÑA	
Para mayor seguridad, la contras	ña debe ser de más de 6 caracteres de largo, conteniendo mayúsculas, minúsculas y números.	
ESCRIBA LA NUEVA CONTRASEÑA:		
REPITA LA NUEVA CONTRASEÑA:		
	GU	ARDAR >

Utilice esta opción para modificar la contraseña del usuario actual.



Fagor Multimedia Solutions SL.

Araba hiribidea, 34 E-20500 Mondragón - Guipúzcoa Tel: +34 943 71 25 26 e-mail: rf.sales@fagorelectronica.es www.fagorelectronica.com

Donostia Ibilbidea, 28 E-20115 Astigarraga - Guipúzcoa Tel:+34 943 44 89 44 e-mail: support@fagormultimedia.com www.fagormultimedia.com

