



Cabecera Manual de instalación y configuración

pág
3
3
3
5
6
6
6
7
9
10
13
26

1. INTRODUCCIÓN

Este documento explica cómo realizar una instalación básica de la cabecera Ikusi Flow.

El documento está divido en dos partes. En la primera se describe cómo se realiza el montaje físico, tanto en un armario rack como en instalación mural. En la segunda parte se describe cómo se configura la cabecera. Para ello, inicialmente se explica cómo se conecta el terminal de configuración del usuario (tablet, pc,...) a Ikusi Flow. Tras ello, se describen los pasos que se deben seguir para definir una parrilla de canales, enfocando principalmente en el asistente de configuración.

2. MONTAJE

Ikusi Flow puede ser instalada tanto en un armario rack como en mural. A continuación se describen ambos tipos de instalaciones.

2.1 Montaje en armario rack.

Al abrir la caja que contiene Ikusi Flow, encontrará una serie de módulos numerados del 1 al 5. Siga el orden de la numeración para una correcta instalación.



Paso 1: Instalar FLOW BASE

Extraiga FLOW BASE de la caja marcada como 1. La siguiente figura describe los pasos a seguir para la instalación de FLOW BASE en un armario rack.



Paso 2 : Instalar FLOW PSU

Extraiga el módulo FLOW PSU de la caja marcada como 2 Debe ser insertado en el primer slot de FLOW BASE. Introdúzcalo en los raíles y deslícelo hasta que los conectores lleguen al fondo. Tras insertarlo, concecte el cable de alimentación.



▶ Paso 3 : Instalar FLOW HUB

Extraiga el módulo FLOW HUB de la caja marcada como 3. Debe ser insertado en el segundo slot de FLOW BASE. Introdúzcalo en los raíles y deslícelo hasta que los conectores lleguen al fondo.



En el caso de instalaciones IPTV, conectar los puertos TV1 y TV2 a dos bocas del switch Gigabit Ethernet troncal.

Paso 4 : Instalar el resto de módulos FLOW

Extraiga uno por uno el resto de módulos FLOW de las cajas marcada como 4, e insértelos en cualquiera de los slots que queden libres. Introdúzcalo en los raíles y deslícelo hasta que los conectores lleguen al fondo.



En el caso de procesar canales de TV encriptados. introducir las CAMs y tarjetas del operador en los módulos FLOW SEC.

Paso 5 : Instalar FLOW COVER

Extraiga la bandejas deflectora inferior de la caja marcada como 5 e insértela en FLOW BASE tal y como indica la figura. La bandeja inferior permitirá recoger los cables coaxiales de manera ordenada. Repita el mismo proceso con la bandeja deflectora superior. Finalmente coloque la tapa. Si la tapa ha sido insertada correctamente, los ventiladores comenzarán a girar.



2.2 Montaje mural.

Paso 1: Instalar FLOW BASE

Extraiga FLOW BASE de la caja marcada como 1. La siguiente figura describe los pasos a seguir para la instalación de FLOW BASE en mural.



Siguientes pasos

El resto de pasos son idénticos a los seguidos en el montaje en armario rack. El equipo debe utilizarse únicamente en ambientes interiores.

2.3 Recomendaciones sobre el entorno de instalación

- No enchufe el equipo en habitaciones húmedas.
- No haga funcionar el equipo inmediatamente después de desplazarlo de un lugar frío a un lugar con alta temperatura. Cuando se expone el equipo a un cambio brusco de temperatura, la humedad puede condensarse en las piezas internas fundamentales.
- El equipo debe tener suficiente ventilación y no debe estar cubierto.
- Proteja el equipo contra la luz directa del sol, el calor, los cambios bruscos de temperatura y la humedad. No coloque el dispositivo cerca de calentadores o de acondicionadores de aire.
- No deje que ningún líquido penetre en el equipo. Apague el equipo y desenchúfelo de la red eléctrica si entra algún líquido o sustancia extraña en el dispositivo.
- Si el equipo se recalienta demasiado o emite humo, apáguelo inmediatamente y desenchufe el cable de alimentación. Haga inspeccionar el dispositivo en un centro de asistencia técnica.
- En las siguientes condiciones puede aparecer una capa de humedad dentro del equipo que puede producir el mal funcionamiento del mismo:
 - si el equipo se traslada de un lugar frío a un lugar con elevada temperatura;
 - después de calentar una habitación fría;
 - cuando el equipo se coloca en una habitación húmeda.
- El equipo no debe utilizarse en un entorno muy polvoriento o salino. Las partículas de polvo o sal y otros objetos extraños pueden dañar el equipo.
- No exponga el equipo a vibraciones extremas. Pueden dañarse los componentes internos.

3. CONFIGURACIÓN BÁSICA

3.1 Conexión a la cabecera.

Ikusi Flow se configura a través de una página web generada por la propia cabecera. Para acceder a dicha web, usted debe conectarse a la cabecera vía WiFi o vía cable ethernet.

- Opción WiFi

• Conecte su terminal (tablet, pc,...) a la red WiFi de Ikusi Flow. Para ello, elija entre las redes WiFi disponibles, aquella que se llame "IKUSI_FLOW_10_0_0_1_XXXX" (donde "XXXX" son los cuatro últimos dígitos de la dirección MAC del módulo FLOW HUB).

• Abra su navegador y vaya a la dirección 10.0.0.1.

) 10.0.1 ×	in.	 	14	8		23
\leftrightarrow \rightarrow X (\bigcirc 10.0.0.1					☆	:

- Opción cable ethernet
- Conecte su terminal (por ejemplo, el pc) al puerto de configuración del módulo HUB, idéntificado como 🔤, a través de un cable ethernet.
- Configure su terminal para que esté en la misma red que el módulo HUB (por defecto, el módulo HUB está en la dirección 192.168.1.100). Para ello, edite los datos relacionados con la dirección IP de su terminal, por ejemplo, con la siguiente información:

. Dirección IP: 192.168.1.2

. Máscara de subred: 255.255.255.0

. Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1

• Abra su navegador y vaya a la dirección 192.168.1.100

✓ 192.168.1.100 ×	_ 0	X	3
$\boldsymbol{\leftarrow}$ \rightarrow \mathbf{C} (i) 192.168.1.100	 ☆	:	

3.2 Configuración inicial.

La primera vez que se accede a la cabecera debe introducir una serie de datos básicos.

▶ Paso 1 : Idioma y contraseña

FAGOR 🗲					
	BIENVENIDO A				
	flow				
	Esta es la primera vez que accede a Ikusi Flow.				
	Seleccione su idioma preferido y elija una contraseña Para mayor seguridad, la contraseña debe ser de más de 6 caracteres de largo, conteniendo mayúsculas, minúsculas y números.				
	Spanish				
	GUARDAR >				

En esta primera pantalla debe elegir el idioma en el que desea que se muestre la interfaz de usuario. También debe definir la contraseña que se usará en futuros accesos.

Paso 2 : Configuración esencial

 FAGOR 🗲
CONFIGURACIÓN INICIAL Configure los parámetros generales de la instalación. Estos parámetros son básicos para que la cabecera funcione correctamente en esta instalación.
De todas formas, más adelante podrá cambiarlos. Elija un país
Elija una zona horaria
Fecha y hora: 22/03/2017 10:31
Tipo de salida: IP O RF O IP+RF O
Tipo TV: HD O SD O
Múltiples cabeceras:
GUARDAR >

En esta pantalla se define los parámetros básicos de la instalación:

- País: seleccione el país donde está instalada la cabecera. En el caso de que el país no aparezca en la lista, puede seleccionar "Other".
- Zona horaria: seleccione la zona horaria en la que se encuentra la cabecera.
- Fecha y hora: por defecto, la fecha y hora se configuran automáticamente. En caso de que se desee otra fecha y hora distinta a la propuesta, pulse el icono 🖉 para editarla.
- Tipo de salida: elija IP si la red de distribución de televisión es IP pura, RF si es RF pura o IP+RF si la red de distribución es mixta.
- Modulación de salida: seleccione el tipo de modulación usada en la distribución RF.
- Tipo TV: seleccione el tipo de TV existentes en la instalación (HD o SD). Este parámetro será utilizado por la cabecera para elegir los codecs empleados por los módulos FLOW ENC. En caso de que existan ambos tipos de TV en la instalación, seleccione SD.
- Múltiples cabeceras: active esta opción en el caso de existir más de una cabecera Ikusi Flow en la misma instalación.

Paso 3: Descripción de la instalación

FAGOR 7					
	DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN				
	Complete la información de los campos de abajo: Nombre, ubicación y descripción y guarde. Esta información identificará esta instalación específica y se mostrará en el informe general. La información se puede modificar en cualquier momento.				
	NOMBRE				
	Nombre				
	UBICACIÓN				
	Ubicación				
	DESCRIPCIÓN				
	Descripción				
	SIGUIENTE				

Introduzca en esta pantalla los datos de nombre, dirección y descripción de la instalación (texto libre). Esta información aparecerá en los reportes, permitiéndole diferenciar fácilmente esta cabecera en concreto respecto a otras.

3.3 Pantalla "Inicio".

Es la pantalla prinicipal de la interfaz de usuario y permite:

- Ver qué antenas están conectadas.
- Saber si la distribución RF ya existente está tranportando alguna señal de televisión no generada por Ikusi Flow.
- Acceder al menú avanzado.
- Ver cada uno de los módulos y su estado.
- Lanzar el asistente de configuración.
- Ver qué parrilla de canales está configurada actualmente y su estado.



En el ejemplo, la franja superior informa de que se ha conectado un antena terrestre (identificada como DTV1), una antena parábólica apuntando al satélite Astra 19.2°E y se ha detectado señal RF en la instalación no generada por Ikusi Flow.

En el mismo ejemplo, se observa que la cabecera está formada por un módulo FLOW PSU, un módulo HUB, dos módulos IN, un módulo SEC con una CAM, un módulo ENC con una fuente HDMI conectada y un módulo OUT.

También se puede ver que hay tres cables coaxiales conectados a las entradas. Uno con señal terrestre y dos con señal del satélite Astra 19.2°E. Haciendo click en cada uno de los conectores satélite utilizados, puede ver que las polaridades conectadas son Vertical Baja y Horizontal Alta de Astra 19.2°E.

En la pantalla de configuración esencial se ha elegido tipo de salida IP+RF. Por esa razón aparecen dos pestañas con la lista de servicios : una para IP y otra para RF. Ambas listas están vacías ya que todavía no se ha configurado la cabecera.

3.4 Escaneo automático y alimentación de LNBs.

Ikusi Flow realiza un escaneo automático de las señales. El escaneo se lanza automáticamente en cuanto se conecte un cable coaxial a los conectores de entrada. Durante el escaneo, aparece el mensaje ESCANEANDO en pantalla. Hasta que concluya el escaneo, no podrá añadir servicios a la parrilla desde el Asistente de configuración. Los conectores de señal de entrada informarán del estado y resultado del escaneo a través del siguiente código de colores:

- Cable no detectado
- Cable detectado, escaneando
- Cable detectado, sin señal
- O Cable detectado, escaneo finalizado, servicios detectados

Cada conector alimenta automáticamente los premplificadores conectados a él (en el caso de las entradas T/C) con 12/24V (en función del país configurado) o las LNBs (en el caso de las entradas SAT) con 12V (tensión requerida para alimentar una LNB Quattro).

Además, los conectores SAT1 y SAT2 son capaces de controlar LNBs universales (o dual o quad). Si ese es su caso, antes de lanzar el asistente de configuración, modifique la configuración de alimentación de dichos conectores. Para ello haga click sobre el conector. Se abrirá una ventana donde podrá configurar el tipo de LNB utilizado.

INFORMACIÓN DEL CONECTOR

SATÉLITE	Astra 19.2° E
POLARIDAD	Vertical Baja
N° DE SERVICIOS DE SATÉLITE ENCONTRADOS	317
Nº DE MUXES DE SATÉLITE ENCONTRADOS	27
TIPO DE LNB	Quattro •
	Quad/Dual Universal
	GUARDAR

En el caso de usar una LNB con conmutación 13/18V sin tonos (típicamente usadas en Australia), seleccione TIPO DE LNB: Quad/Dual

INFORMACIÓN DEL CONECTOR

SATÉLITE	Astra 19.2° E
POLARIDAD	Vertical Baja
Nº DE SERVICIOS DE SATÉLITE ENCONTRADOS	317
Nº DE MUXES DE SATÉLITE ENCONTRADOS	27
TIPO DE LNB	Quad/Dual •
POLARIDAD LNB	Horizontal
	Vertical
	GUARDAR

En POLARIDAD LNB, seleccione la polaridad deseada Horizontal o Vertical. En el caso de usar una LNB Universal, seleccione TIPO DE LNB: Universal

INFORMACIÓN DEL CONECTOR

SATÉLITE	Astra 19.2° E
POLARIDAD	Vertical Baja
Nº DE SERVICIOS DE SATÉLITE ENCONTRADOS	317
Nº DE MUXES DE SATÉLITE ENCONTRADOS	27
TIPO DE LNB	Universal •
POLARIDAD LNB	Horizontal Alta
	Horizontal Alta Horizontal Baja Vertical Alta Vertical Baja GUARDAR

En POLARIDAD LNB, seleccione la polaridad deseada, Horizontal Alta, Horizontal Baja, Vertical Alta o Vertical Baja. Una vez concluida la configuración del conector, pulse el botón GUARDAR.

3.5 Asistente de configuración.

La configuración de Ikusi Flow se realiza a través de un asistente que nos va guiando paso por paso. Para lanzar el asistente, pulse el botón "ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN".

-						TEP
Paso	1:	selección	de	servicios	terrestres	

\bigcirc		\otimes \otimes
		ENCRIPTADO RADIO SECANEAR ULTIMO ESCANEO PUE CONCEZZOT7 IA DI GMT +01.00
SERVICIOS IP DE TERRESTRE	SERVICIOS RF DE TERRESTRE	
490.00 MHz +	554.00 MHz +	562.00 MHz +
TELEDONOSTI	ANTENA3 HD	ATRESERIES HD
HAMAIKA TB GIPUZKOA	ANTENA3	BEMAD TV HD
GLOBAL7	LASEXTA HD	REALMADRID TV HD
	LASEXTA	
	NEOX NEOX	
	NOVA NOVA	
626.00 MHz +		
EUROPA FM		DMAX

La primera pantalla permite seleccionar los servicios terrestres que se desean procesar.

Existen dos pestañas idénticas, una para definir los servicios terrestres que irán en la disitribución IP ("SERVICIOS IP DE TERRESTRE") y otra para definir los servicios terrestres que irán en la distribución RF ("SERVICIOS RF DE TERRESTRE").

Comenzar con la pestaña IP. En la ventana aparecen todos los servicios detectados en el cable, agrupados por mux. Para elegir un mux terrestre completo pulse en el botón +, También se pueden seleccionar servicios concretos, seleccionándolos de manera individual.

\bigcirc		\otimes (2)
626.00 MHz	+ 634.00 MHz	+ 658.00 MHz +
MEGA	TELECINCO	DISNEY CHANNEL
ONDA CERO	CUATRO	PARAMOUNT CHANNEL
EUROPA FM	D FDF	DMAX DMAX
MELODIA FM	DIVINITY	GOL
13 TV DEFINITIVO	TELECINCO HD	RADIO MARCA
	CUATRO HD	VAUGHAN RADIO
ENERGY		CADENA 100
BOING		RADIO MARIA
		ESRADIO iii
690.00 MHz	X 706.00 MHz	+ 738 00 MHz +
☑ LA 1	ETB1	TDP
✓ LA 2	ETB2	TDP HD
☑ ^{24H}	ETB3	RADIO CLASICA HQ
CLAN CLAN	ETB4	RADIO 3 HQ
LA 1 HD.	ETB1 HD	RADIO EXTERIOR RNE
RADIO NACIONAL PAÍS VASCO	ETB2 HD	D DKISS
RADIO 5	EUSKADI IRRATIA	KISS FM
	RADIO EUSKADI	HIT FM

Realice el mismo procedimiento en la pestaña RF con los servicios que desee sean distribuidos en RF (en el ejemplo, son los mismos que en IP).

\bigcirc		\otimes \otimes
SERVICIOS IP DE TERRESTRE	SERVICIOS RF DE TERRESTRE	
490.00 MHz +	554.00 MHz +	562.00 MHz +
TELEDONOSTI	ANTENA3 HD	ATRESERIES HD
HAMAIKA TB GIPUZKOA	ANTENA3	BEMAD TV HD
GLOBAL7	LASEXTA HD	REALMADRID TV HD
	LASEXTA	
	NEOX NEOX	
	NOVA NOVA	

Pulse el botón 💿 para avanzar al siguiente paso.

\bigcirc		(\times) $(>)$
		ENCRIPTADO
SERVICIOS IP DE SATÉLITE	SERVICIOS RF DE SATÉLITE	
Se encontraron 838 servicios de satélite durante el último e	escaneo.	
Escriba el nombre del servicio deseado para un filtrado indi	ividual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el listado	completo de servicios.
Servicio	Q	AÑADIR MANUALMENTE
RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA	SID SERVICIOS SELECCIONADOS	IDIOMA SID

Esta segunda pantalla permite seleccionar los servicios satélite que se desean procesar.

Al igual que en el paso anterior, existen dos pestañas idénticas, una para definir los servicios satélite que irán en la disitribución IP ("SERVICIOS IP DE SATÉLITE") y otra para definir los servicios satélite que irán en la distribución RF ("SERVICIOS RF DE SATÉLITE"). Comenzar con la pestaña IP. Utilizar el buscador para buscar por nombre un servicio entre todos los detectados en los cables satélite. Por ejemplo, si tecleamos "FOX", aparecerá un listado de todos los servicios detectados cuyo nombre incluye "FOX":

$\langle \rangle$		\otimes \otimes
		ENCRIPTADO ESCANEAR
SERVICIOS IP DE SAT	TÉLITE SERVICIOS RF DE SATÉLITE	
Se encontraron 855 servicios de satélite du Escriba el nombre del servicio deseado par	urante el último escaneo. ra un filtrado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el lis	tado completo de servicios. AÑADIR MANUALMENTE +
Se encontraron 855 servicios de satélite du Escriba el nombre del servicio deseado par FOX	urante el último escaneo. ra un filtrado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el lis	tado completo de servicios. AÑADIR MANUALMENTE
Se encontraron 855 servicios de satélite du Escriba el nombre del servicio deseado par FOX <u>RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA</u> Fox Serie	arante el último escaneo. ra un filtrado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el lis SID 16	tado completo de servicios. AÑADIR MANUALMENTE + IDIOMA SID
Se encontraron 855 servicios de satélite du Escriba el nombre del servicio deseado par FOX RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Fox Serie FOX HD	arante el último escaneo. ra un filtrado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el lis SID SERVICIOS SELECCIONADOS 16 29956 29956 15 29956 16 29956	tado completo de servicios. AÑADIR MANUALMENTE + IDIOMA SID
Se encontraron 855 servicios de satélite du Escriba el nombre del servicio deseado par FOX <u>RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA</u> FOX Serie FOX HD FOX LIFE HD	urante el último escaneo. ra un filtrado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el lis SERVICIOS SELECCIONADOS 16 29956 2 5 30901 2 5	tado completo de servicios. AÑADIR MANUALMENTE + IDIOMA SID
Se encontraron 855 servicios de satélite du Escriba el nombre del servicio deseado par FOX <u>RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA</u> FOX Serie FOX HD FOX LIFE HD FOX LIFE	urante el último escaneo. ra un filtrado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el lis Image: State	tado completo de servicios. AÑADIR MANUALMENTE
Se encontraron 855 servicios de satélite du Escriba el nombre del servicio deseado par FOX RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA FOX Serie FOX HD FOX LIFE HD FOX LIFE FOX	urante el último escaneo. ra un filtrado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el lis Image:	tado completo de servicios. AÑADIR MANUALMENTE + IDIOMA SID

Para obtener más información sobre un servicio concreto, clickar sobre el nombre del servicio. Si por ejemplo, clickamos sobre el servicio FOX LIFE HD, se abrirá la siguiente ventana:

FOX LIFE	HD						
SID	30901						
IDIOMAS DE AUDI	O qaa, spa						
ENCRIPTADO	SÍ						
INFORMACIÓN DEL TRANSPONDER							
SATÉLITE	19.2° E						
POLARIDAD	Vertical Baja						

AÑADIR SERVICIO

11256 MHz

Para añadir el servicio a la salida, pulsar el botón "AÑADIR SERVICIO". También se puede añadir desde la pantalla anterior, pulsando 🔊 .

FRECUENCIA

SERVICIOS IP DE SATÉLITE SERVICIOS IP DE SATÉLITE Senontraron 855 servicios de satélite durante el último escanco. Escriba el nombre del servicio deseado para un filtrado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el listado completo de servicios Fox Fox Pox Q Servicios SELECCONADOS Pox LIFE 29956 Fox Fox 29956 Fox Fox 29957 Servicios 29957 Servicios 29957 Servicios 29951 Servicios	\bigcirc			\otimes $($
SERVICIOS IP DE SATÉLITE SERVICIOS RF DE SATÉLITE Se encontraron 855 servicios de satélite durante el último escaneo. Escriba el nombre del servicio deseado para un filtrado individual o deje la casilla en blanco y pulse el boton verde de busqueda para obtener el listado completo de servicios. Fox				
SERVICIOS IP DE SATÉLITE SERVICIOS RF DE SATÉLITE Se encontraron 855 servicios de satélite durante el último escanco. Escrito a el nombre del servicio deseado para un filtrado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el listado completo de servicios. Fox Image: Completion de servicion de servicin de servicin de servicin de servicion de servicion de servicin d			🔒 ENCRIPTADO 💼 RADIO 💽	ÚLTIMO ESCANEO FUE 03/02/2017 13:55 GMT +0
Se encontraron 855 servicios de satélite durante el último escaneo. Escriba el nombre del servicio deseado para un filtrado individual o deje la casilla en blanco y pulse el boton verde de búsqueda para obtener el listado completo de servicios. FOX POX POX Serie FOX HD POX LIFE POX LIFE POX LIFE POX POX POX POX POX POX POX POX	SERVICIOS IP DE SATÉLITE	SERVICIOS RF DE SATÉLITE		
Escriba el nombre del servicio deseado para un filtrado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botton verde de búsqueda para obtener el listado completo de servicios. FOX FOX AÑADIR MANUALMENTE RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA SID FOX Serie 16 FOX HD 29956 FOX LIFE 29800 FOX 29807 FOX NEWS 29851				
EOX Q AÑADIR MANUALMENTE RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA SID FOX Serie 16 2 FOX HD 29956 2 FOX LIFE 29800 2 FOX NEWS 29801 2	Se encontraron 855 servicios de satélite durante el	último escaneo.		
RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA SID SERVICIOS SELECCIONADOS IDIOMA SID Fox Serie 16 1	Se encontraron 855 servicios de satélite durante el Escriba el nombre del servicio deseado para un filti	l último escaneo. rado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el listado	o completo de servicios.	
Fox Serie 16 2956 5000	Se encontraron 855 servicios de satélite durante el Escriba el nombre del servicio deseado para un filtr FOX	l último escaneo. rado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el listado	completo de servicios.	AÑADIR MANUALMENTE 🕇
FOX HD 29956 A > FOX LIFE 29800 A > FOX 29807 A > FOX NEWS 29851 A >	Se encontraron 855 servicios de satélite durante el Escriba el nombre del servicio deseado para un filt FOX <u>RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA</u>	l último escaneo. rado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el listado Q SID SERVICIOS SELECCIONADOS	o completo de servicios. IDIOMA	AÑADIR MANUALMENTE
FOX LIFE 29800 A FOX 29807 A FOX NEWS 29851 A	Se encontraron 855 servicios de satélite durante el Escriba el nombre del servicio deseado para un filtr FOX <u>RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA</u> FOX Serie	l último escaneo. rado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el listado Q SERVICIOS SELECCIONADOS 16 C FOX LIFE HD	o completo de servicios. IDIOMA Q28	AÑADIR MANUALMENTE + SID 30901 A X
FOX 29807 Image: Box FOX NEWS 29851 Image: Box	Se encontraron 855 servicios de satélite durante el Escriba el nombre del servicio deseado para un filt FOX <u>RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA</u> FOX Serie FOX HD	l último escaneo. rado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el listado CO SERVICIOS SELECCIONADOS FOX LIFE HD 29956 A S	o completo de servicios. IDIOMA qaa spa	AÑADIR MANUALMENTE +
FOX NEWS 29851 🔒 📡	Se encontraron 855 servicios de satélite durante el Escriba el nombre del servicio deseado para un filt FOX RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA FOX Serie FOX HD FOX LIFE	l último escaneo. rado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el listado SID SERVICIOS SELECCIONADOS FOX LIFE HD 29956 6 2	o completo de servicios. IDIOMA qaa spa	AÑADIR MANUALMENTE +
	Se encontraron 855 servicios de satélite durante el Escriba el nombre del servicio deseado para un filt FOX <u>RESULTADOS DE LA BUSQUEDA</u> FOX Serie FOX HD FOX LIFE FOX	ultimo escaneo. rado individual o deje la casilla en blanco y pulse el botón verde de búsqueda para obtener el listado Image: State of the s	o completo de servicios. IDIOMA qaa spa	AÑADIR MANUALMENTE +

Uno a uno, buscar los servicios deseados y añadirlos a la salida.

\bigcirc	TER > SAT > HDMI > FRE	> ••• > 😑		I	\otimes \otimes
		9 7 8 9 10 11 12			
			🔒 ENCRIPTADO 📷 RADIO 💽	ESCANEAR	ÚLTIMO ESCANEO FUE 03/02/2017 13:55 GMT +01:0
SERVICIOS IP DE SATÉLI	TE SERVICIOS RF	DE SATÉLITE			
Se encontraron 855 servicios de satélite durante	e el último escaneo.				
Escriba el nombre del servicio deseado para un	filtrado individual o deje la casilla en blanco y pulse el bot	ón verde de búsqueda para obtener e	l listado completo de servicios.		
3sat	Q		,	AÑADIR MANU	
RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA	SID	SERVICIOS SELECCIONADOS	IDIOMA	SID	
3sat HD	11150	FOX LIFE HD	qaa spa	30901	
		BEIN SPORTS	ndl qaa spa	30900	
		COMEDYCENTRALHD	qaa spa	30912	
		KiKA	ger mis	28008	×
		ZDF	ger mis mul	28006	×
		3sat	ger mis mul	28007	×

NOTA: Si en lugar de buscar un servicio en concreto, deja el cuadro de busqueda vacío y pulsa el botón 🝳 , aparecerá un listado con todos los servicios detectados en las entradas de satélite.

Repetir el proceso en la pestaña RF para configurar los servicios satélite que se desean distribuir en RF.

		1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12			ÚLTIMO ESCANFO DIE		
	SERVICIOS IP DE SATÉLITE	SERVICIO	IS RF DE SATÉLITE	CHURFTRUV IN RADIO	ESUANEAR	03/02/2017 13:55 GMT +	•01:00	
Sé	e encontraron 855 servicios de satélite durante e	último escaneo.						
Es	scriba el nombre del servicio deseado para un filt	rado individual o deje la casilla en blanco y pulse (el botón verde de búsqueda para obtener el listado	o completo de servicios.				
3	Isat	Q			AÑADIR MAN		3	
	RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA	<u>SID</u>	SERVICIOS SELECCIONADOS	IDIOMA	SID			
	Satrib	11100		spa	30301			
			BEIN SPORTS	ndi qaa spa	30900			
			COMEDYCENTRALHD	qaa	30912	8		
			KIKA	ger	28008	×		
			ZDF	ger	28006	×		
				mul		_		
				aer	28007	×		
botón 🕥	para avanzar al sig de servicios HDMI	uiente paso.	35at	mis mul				
botón 🕥 I: selección	para avanzar al sig de servicios HDMI	uiente paso.		mis mul				
botón 🔊 : selección	para avanzar al sig de servicios HDMI	uiente paso. HMM TER > SAT > HDM > IER > SAT > HDM > IER > SAT > HDM >	FREE > OUT > EE 6 7 8 9 10 11 12	mis mui				(
botón S: selección	para avanzar al sig de servicios HDMI	uiente paso. TER > SAT > HDM > IER > SAT > HDM > III 2 3 4 5	Stat	mis mui				(
botón : selección C SE SE Puede habilitar / desh	para avanzar al sig de servicios HDMI	uiente paso. HMM TER > SAT > HDM > III 2 3 4 5 SERVIC 41 que Ikusi Flow gestiona.	Stat	mis mul				(
botón B: selección C SE SE Puede habilitar / desf ENIC 6	para avanzar al sig de servicios HDMI ERVICIOS IP DE HDMI nabilitar y/o renombrar las fuentes HDM	uiente paso. HMM ITER > SAT > HMM > III 2 3 4 5 SERVIC Al que Ikusi Flow gestiona.	SSAT					(
botón E: selección C Se Se Puede habilitar / des ² ENC 6 EUC 6	para avanzar al sig de servicios HDMI ERVICIOS IP DE HDMI nabilitar y/o renombrar las fuentes HDM	uiente paso.	Stat	mis mui	A ENTRADA	TIPO DE EN		(
botón SE S: selección C SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE	para avanzar al sig de servicios HDMI RVICIOS IP DE HDMI nabilitar y/o renombrar las fuentes HDM	uiente paso.	Stat	DESCRIPCIÓN DE L	A ENTRADA	τιρο de em	ITRADA	
botón SE S: selección C Seude habilitar / dest ENC 6 ENC 6 A B	para avanzar al sig de servicios HDMI ERVICIOS IP DE HDMI nabilitar y/o renombrar las fuentes HDM	uiente paso. TER > SAT > HOM > IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Stat	DESCRIPCIÓN DE L	A ENTRADA	TIPO DE EN HD	NTRADA	

Esta pantalla permite seleccionar los servicios provenientes de fuentes HDMI (DVD, STB,...) que se desean procesar.

Existen dos pestañas idénticas, una para definir los servicios HDMI que irán en la disitribución IP ("SERVICIOS IP DE HDMI") y otra para definir los servicios HDMI que irán en la distribución RF ("SERVICIOS RF DE HDMI"). Comenzar con la pestaña IP. En la ventana aparecen todas posibles fuentes HDMI agrupadas por módulo FLOW ENC. Cada FLOW ENC tiene 4 entradas HDMI marcadas como A, B, C y D.

Activar la entrada que deseemos procesar (en el ejemplo, la entrada A del módulo FLOW ENC correspondiente al slot 6).

Image: SERVICIOS RF DE HDMI HDMI que Ikusi Flow gestiona.	Recrite rectangular
SERVICIOS RF DE HDMI HDMI que Ikusi Flow gestiona.	Recerte rectangular
HDMI que Ikusi Flow gestiona.	Recerte rectangulat
DESCRIPCIÓN D	E LA ENTRADA TIPO DE ENTRADA
6-A	D HD
	· ·
	-
	· ·
	6-A

Por defecto, el nombre que se asigna al servicio está formado por la combinación entre el número del slot y la posición del conector, en este caso 6-A. Si desea cambiar el nombre del servicio, pulse el botón 🖉 y edítelo (en el ejemplo, se ha cambiado el nombre 6-A por STB 1).

$\langle \rangle$	(ER > SAT > HDMI > FREE > OUT > (\otimes	\rightarrow
			10 11 12		
SERVICI	DS IP DE HDMI	SERVICIOS RF DE HDMI			
Puede habilitar / deshabilitar y	y/o renombrar las fuentes HDMI que Ikusi F	Flow gestiona.			
ENC 6					
FUENTE			DESCRIPCIÓN DE LA ENTRADA	TIPO DE EN	ITRADA
A			STB 1	D HD	
В				-	
C				-	
D				-	

Repita el proceso en la pestaña RF para configurar los servicios HDMI que desee distribuir en RF.

\langle				\otimes \bigcirc
Puede b	abilitar / desbabilitar v/o renombrar las fuent			
		es Humi que inusi i lum gestiolia.		
EN	FUENTE	DESCRIPCIÓN DE LA ENTRADA		TIPO DE ENTRADA
	j Α	STB 1	Ø	HD
] в			
] C] D			
Pulse el bot	on 🤍 para avanzar al	siguiente paso.		
Paso 4: se	elección de servicios IP	"gratuitos"		
\frown				\sim
$\langle \rangle$		TER > SAT > HOMI > FREE > OUT > :=		(\times) $(>)$
SEF	RVICIOS IP GRATUITOS			
Basado	en los servicios añadidos, se pueden añadir t	todos estos otros servicios a la lista de servicios IP sin utilizar más módulos IN		
	TV	RADIO		
	DMAX	FL TI	ERRESTRE 2	277 eng
	ZDF NEO	S.	ATÉLITE (spa 28014 ger
				mis mul
	ZDFINFO	S	ATÉLITE 2	28011 ger
				mis
				mis mul

En estas pantalla aparece una lista de todos los servicios (de tv y radio) que comparten mux con los servicios ya seleccionados en los pasos anteriores pero que no han sido añadidos por el usuario.

Asumiendo que la red IP tiene un ancho de banda suficiente, estos servicios pueden ser añadidos a la parrilla de servicios IP sin necesidad de utilizar ningún hardware adicional ("SERVICIOS IP GRATUITOS").

Si así lo desea, puede añadir cualquiera de estos servicios en esta pantalla.

▶ Paso 5: selección canales RF de salida

($\langle \rangle$		TER > SAT >	HDMI > FREE > OUT >			\otimes \otimes
			1 2 3	4 5 6 7 8 9	10 11 12		
						3 E	SCANEAR ULTIMO ESCANEO FUE 03/02/2017 13:53 GMT +01:00
	CANALE	S DE SALIDA					
	C21 flow	C22 flow	C23 flow	C24 flow	C25	C26	C27
	C28	C29	C30	C31 →	C32 군]	C33	C34
	C35	C36	C37	C38	C39	C40	C41
	C42	C43	C44	C45	C46	C47	C48
	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55

Esta pantalla permite seleccionar los canales RF de salida donde se transmitirán los contenidos.

Por defecto, la cabecera elige automáticamente los canales de salida, utilizando los primeros que estén declarados como seleccionables. Los canales utilizados se marcarán con el icono flow

Hay dos razones para que un canal haya sido declarado como no seleccionable:

- 1. Que la cabecera haya detectado que hay otra señal en la instalación ocupando dicho canal y por lo tanto, pueda causar alguna interferencia. Estos canales son marcados con el icono 🕣 . Se puede volver a lanzar la detección de señales externas no generadas por Ikusi Flow pulsando el botón "ESCANEAR"
- 2. Que el usuario decida manualmente que ese canal no debe ser usado. Para ello, debe hacer click sobre el canal. Éste se pondrá en rojo y automáticamente la cabecera dejará de utilizarlo.

	\bigcirc		TER > SAT >				\otimes \otimes
					10 11 12		
						3 ا	ULTIMO ESCANEO FUE 03/02/2017 13:53 GMT +01:00
	C	ANALES DE SALIDA					
	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C27
	flow	flow	0	flow	flow		
	C28	C29	C30	C31 뒨	C32 순	C33	C34
	C35	C36	C37	C38	C39	C40	C41
	C42	C43	C44	C45	C46	C47	C48
	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55
Pulse e Paso 6	el botón 🕑 : Pantalla de	para avanzar al sig	guiente paso.				
	$\langle \rangle$		TER > SAT >	HDMI > FREE > OUT >	((\times)
					9 10 11 12		
	LIST	ADO DE SERVICIOS IP		LISTA SERVICIOS RF			
	Compruebe los nuevo	s servicios añadidos.					
	La IP multicast inicial El puerto multicast de Los idiomas se puede	se puede cambiar manualmente sele todas las entradas se puede resetea n integrar combinados o separados .	ccionando el botón OK . r seleccionando el botón Reset	ear puerto.			
	IP INICIAL 239.255	.4.1 OK RESETEAR F	PUERTO 1234 OK	IDIOMAS Disgregados •]		
	₽ ¢	NOMBRE DE SERVICIO A MO	<u>STRAR</u>			CAM	
	239.255.4.2	2 La 1					
	239.255.4.3	∠ La 2					
					Charles -		
	239.255.4.4				SPA V		×

Esta pantalla permite realizar los últimos ajustes sobre la parrilla de canales antes de ser enviada a la cabecera. Existen dos pestañas, una relacionada con los servicios que se van a distribuir en IP ("LISTADO DE SERVICIOS IP") y otra con lo servicios que se van a distribuir en RF ("LISTA SERVICIOS RF").

Seleccione la pestaña "LISTADO DE SERVICIOS IP". En esta pestaña aparece una lista con todos los servicios que se van a distribuir en IP, con una dirección multicast que ha sido asignada automáticamente. El usuario podrá realizar los siguientes ajuste sobre dicha lista de canales:

- IP INICIAL: la cabecera asigna direcciones IP multicast de manera automática a partir de la dirección 239.255.4.1. Si ese rango no es el adecuado (porque ya se esté utilizando o porque haya sido reservado por el gestor de la red para otros propósitos), debe cambiar la IP inicial y pulsar el botón OK.
- RESETEAR PUERTO: por defecto, la cabecera envía todos los canales multicast en el puerto 1234. Si desea cambiarlo en todos lo servicios, edite el puerto en el cuadro RESETEAR PUERTO y pulse OK.
- IDIOMAS: la cabecera tiene dos modos de trabajo, idiomas disgregados e idiomas combinados. Si se elige idiomas disgregados, en el caso de un servicio multi-idioma, se generará un stream multicast por cada uno de los idiomas. Si se elige idiomas combinados, se generará un único stream multicast que incluirá todos los idiomas de un servicio multi-idioma concreto.
- IP: podrá editar la IP y puerto sugeridos automáticamente por la cabecera, de manera individual. Para ello haga click en el botón 2 y configure la IP y puerto deseados.
- NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR: podrá cambiar el nombre del servicio que aparecerá en el televisor. Para ello, edite el nombre propuesto por la cabecera pulsando el botón 🥒.
- IDIOMA: puede borrar los canales de audio (idioma) de un servicio concreto que no desee transmitir. Para ello, haga click sobre el canal de audio y este se pondrá en rojo, indicando que ha sido eliminado.
- CAM: la cabecera automáticamente decide qué CAM va a desencriptar un servicio concreto. El usuario puede anular esta selección y elegir manualmente qué CAM es la adecuada, dentro del listado de CAMs insertadas en la cabecera.
- BORRADO DE SERVICIOS: si desea eliminar un servicio completamente de la parrilla de canales que serán transmitidos en IP, pulse en el botón 🛛 correspondiente a dicho servicio.

\langle			\otimes \bigcirc
			🔒 ENCRIPTADO 📷 RADIO
LISTAD	D DE SERVICIOS IP	LISTA SERVICIOS RF	
Compruebe los nuevos ser La IP multicast inicial se pr El puerto multicast de toda	vicios añadidos. Jede cambiar manualmente selecc Is las entradas se puede resetear s	cionando el botón OK . seleccionando el botón Resetear puerto .	
Compruebe los nuevos sei La IP multicast inicial se pi El puerto multicast de tode Los idiomas se pueden intr IP INICIAL 239.255.4.1	vicios añadidos. uede cambiar manualmente selecc is las entradas se puede resetear s egrar combinados o separados. OK RESETEAR PU	cionando el botón OK . seleccionando el botón Resetear puerto. JERTO 1234 OK IDIOMAS Combinados •	
Compruebe los nuevos ser La IP multicast inicial se pi El puerto multicast de tode Los idiomas se pueden int IP INICIAL 239.255.4.1	vicios añadidos. uede cambiar manualmente selecc is las entradas se puede resetear s egrar combinados o separados. OK RESETEAR PU NOMBRE DE SERVICIO A MOST GOL	cionando el botón OK . seleccionando el botón Resetear puerto. JERTO 1234 OK IDIOMAS Combinados • IBAB IDIOMA CAM	
Compruebe los nuevos ser La IP multicast inicial se pi El puerto multicast de toda Los idiomas se pueden int IP INICIAL 239.255.4.1	vicios añadidos. uede cambiar manualmente selecc is las entradas se puede resetear s egrar combinados o separados. OK RESETEAR PU NOMBRE DE SERVICIO A MOST GOL	cionando el botón OK . seleccionando el botón Resetear puerto. JERTO 1234 OK IDIOMAS Combinados • TRAB IDIOMA CAM NOL O SPA ✓	×
Compruebe los nuevos ser La IP multicast inicial se pi El puerto multicast de toda Los idiomas se pueden int IP INICIAL 239.255.4.1	vicios añadidos. uede cambiar manualmente selecci is las entradas se puede resetear s egrar combinados o separados. OK RESETEAR PU NOMBRE DE SERVICIO A MOST GOL La 1	tionando el botón OK . seleccionando el botón Resetear puerto. JERTO 1234 OK IDIOMAS Combinados • TEAR IDIOMA CAM SPA QAA Ø	×
Compruebe los nuevos ser La IP multicast inicial se pr El puerto multicast de toda Los idiomas se pueden int IP INICIAL 239.255.4.1	vicios añadidos. Jede cambiar manualmente selecci las las entradas se puede resetear s egrar combinados o separados. OK RESETEAR PU NOMBRE DE SERVICIO A MOST GOL La 1	tionando el botón OK . JERTO 1234 OK IDIOMAS Combinados ● TRAR IDIOMA CAM Ø NOL Ø SPA ✓ SPA ✓	×

Una vez realizado todos los cambios deseados en la parrilla de canales IP, se debe realizar un proceso similar en la parrilla de canales RF. Para ello seleccione la pestaña "LISTA SERVICIOS RF".

$\overline{\bigcirc}$	TER				($\overline{\mathbf{S}}$
	,		11 12			
						CRIPTADO 📑 RADIO
LISTADO DE SER ¹	/ICIOS IP	LISTA SERVICIOS RF				
Compruebe los nuevos servicios añadi El LCN/VCN inicial se puede cambiar n Los idiomas se pueden interrar combi	dos y si son correctos, haga clic en el bo nanualmente seleccionando el botón OK nados o senarados	otón APLICAR.				
Compruebe los nuevos servicios añadi El LCN/VCN inicial se puede cambiar n Los idiomas se pueden integrar combi LCN/VCN INICIAL	dos y si son correctos, haga clic en el bo nanualmente seleccionando el botón OK nados o separados. DIOMAS Combinados • DIO A MOSTRAB	otón APLICAR.	IDIC	MA CAM	_	
Compruebe los nuevos servicios añadi El LCN/VCN inicial se puede cambiar n Los idiomas se pueden integrar combi LCN/VCN INICIAL 1 OK 1 LCN/VCN • NOMBRE DE SERVI 1 2 La 1	dos y si son correctos, haga clic en el bo nanualmente seleccionando el botón OK nados o separados. DIOMAS Combinados •	otón APLICAR.	رون مرکع SF	MA CAM A Ø	_	×
Compruebe los nuevos servicios añadi El LCN/VCN inicial se puede cambiar n Los idiomas se pueden integrar combi LCN/VCN INICIAL 1 OK 1 <u>LCN/VCN NOMBRE DE SERVI</u> 1 D La 1 2 D La 2	dos y si son correctos, haga clic en el bo nanualmente seleccionando el botón OK nados o separados. DIOMAS Combinados • 210 A MOSTRAR	stón APLICAR.	ibic برم SF برم برم SF	MA CAM A O A V A O A V		×

En esta pestaña aparece una lista con todos los servicios que se van a distribuir en RF, con un LCN/VCN que ha sido asignado automáticamente. El LCN/VCN se corresponde con el parámetro LCN en el caso de usar señalización DVB o con el parámetro minor_channel_number (VCN) en el caso de usar señalización ATSC.

El usuario podrá realizar los siguientes ajustes sobre dicha lista de canales:

- LCN/VCN INICIAL: la cabecera asigna valores al parámetro ÍNDICE de manera automática a partir del valor 1. Si ese rango no es el adecuado (porque ya se esté utilizando o porque haya sido reservado por el gestor de la red para otros propósitos), debe cambiar el LCN/VCN INICIAL y pulsar el botón OK.
- IDIOMAS: la cabecera tiene dos modos de trabajo, idiomas disgregados e idiomas combinados. Si se elige idiomas disgregados, en el caso de un servicio multi-idioma, se generará un servicio por cada uno de los idiomas. Esta disgregración se realiza de manera lógica, es decir, el ancho de banda utilizado es el mismo que si se mantuviera un único servicio con varios idiomas, pero al televisor se le señalizan varios servicios independientes. De esta manera, el usuario final puede elegir qué idioma quiere oir simplementente cambiando de canal. Si se elige idiomas combinados, se generará un único servicio con todos los idiomas.
- ÍNDICE: podrá editar el valor sugerido automáticamente por la cabecera, de manera individual. Para ello haga click en el botón 2, y configure el LCN/VCN deseado.
- NOMBRE DE SERVICIO A MOSTRAR: podrá cambiar el nombre del servicio que aparecerá en el televisor. Para ello, edite el nombre propuesto por la cabecera pulsando el botón 🥒 .
- IDIOMA: puede borrar los canales de audio (idioma) de un servicio concreto que no desee transmitir. Para ello, haga click sobre el canal de audio y este se pondrá en rojo, indicando que ha sido eliminado.
- CAM: la cabecera automáticamente decide qué CAM va a desencriptar un servicio concreto. El usuario puede anular esta selección y elegir manualmente qué CAM es la adecuada, dentro del listado de CAMs insertadas en la cabecera.
- BORRADO DE SERVICIOS: si desea eliminar un servicio completamente de la parrilla de canales que serán transmitidos en RF, pulse en el botón 🗴 correspondiente a dicho servicio.

Una vez realizados todos los ajustes necesarios en la parrilla de IP y RF, pulse el botón 🗹 para aplicar la configuración a la cabecera. Tras unos instantes, la configuración habrá sido aplicada, el asistente se cerrará y aparecerá de nuevo la pantalla "Inicio".

3.6 Revision pantalla "Inicio".

Una vez aplicada la configuración, la pantalla inicio tendrá una apariencia como la siguiente:



En esta ventana podrá ver un listado de los servicios configurados en IP y en RF. En el caso de que alguno de ellos falle, se pondrán en color rojo.

También desde esta pantalla podrá:

• Cambiar el nivel de potencia de salida de RF. Para ello, pulse en el conector TV OUT. Se abrirá una ventana con una barra de desplazamiento. Mueva la barra para ajustar el nivel de potencia deseado.



• Obtener información de los cables coaxiales conectados a cada una de las entradas, haciendo click directamente en el conector.

INFORMACIÓN DEL CONECTOR

SATÉLITE	Astra 19.2° E
POLARIDAD	Horizontal Alta
N° DE SERVICIOS DE SATÉLITE ENCONTRADOS	468 luevo recorte Ctrl+N
N° DE MUXES DE SATÉLITE ENCONTRADOS	30
TIPO DE LNB	Quattro

• Obtener información de cada módulo. Al hacer click sobre un módulo en concreto se abre una ventana con información sobre posición ,número de serie, versión de hardware, versión de firmware, temperatura, otros datos particulares de cada módulo y en general, datos sobre el procesado de televisión que esté realizando. Desde esta ventana se puede resetear el módulo pulsando en el botón "REINICIAR".

INFORMACIÓN DEL MÓDULO

N° DE SLOT	2
N° DE SERIE	4314SB013455
VERSIÓN DE HARDWARE	2
VERSIÓN DE FIRMWARE	2.2.0+alpha10.8.gaf453b6+d20
GIGABIT SWITCH FIRMWARE VERSION	dev-build by sergio@sergio-Prec T1600 2014-10-30T15:02:50+0 Config:web_switch_sparxIII_26_
TEMPERATURA	38°C
MAC DEL INTERFACE DE RED DE CONTROL	78:a5:04:cb:a4:82





Fagor Multimedia Solutions SL.

Araba hiribidea, 34 E-20500 Mondragón - Guipúzcoa Tel: +34 943 71 25 26 e-mail: rf.sales@fagorelectronica.es www.fagorelectronica.com

Donostia Ibilbidea, 28 E-20115 Astigarraga - Guipúzcoa Tel:+34 943 44 89 44 e-mail: support@fagormultimedia.com www.fagormultimedia.com

