(ES)



GUIA DE PROGRAMACION DE LOS CONVERTIDORES FI-FI «SPC» CON EL MANDO SPI-300

TV-SAT DIGITAL



Programación de los Convertidores SPC

1. PANTALLAS DE INICIO

1.1 - Información Básica de Módulo

Tal como se describió en el manual de Manejo Básico suministrado con el SPI-300, al conectar éste al modulo se cargan en el mando los datos de identificación, configuración y estado de aquél. Aparece entonces durante un breve instante la pantalla de detección de módulo, y a continuación una pantalla de Información Básica que contiene los datos más significativos del mismo.

La pantalla de información básica de los convertidores SPC es la siguiente:



Los significados de las expresiones y datos mostrados son los siguientes:

- Nombre del módulo.
- "F--": Versión del firmware (software almacenado en el módulo que se encarga de su funcionamiento básico).
- "Alarma" : Informa si hay o no alguna anomalía en el funcionamiento del módulo. El carácter "X" avisa de que existe una situación de alarma y el "0" manifiesta estado o funcionamiento correctos.
- "1": Si el convertidor es un SPC-010, se indican los valores de Frecuencia de Entrada (MHz) / Régimen de Entrada (MS/s) y Frecuencia de Salida (MHz) del canal que se convierte. Si es un SPC-030, son tales valores del canal C1 (el que se conecta en la puerta inferior, ver figura, si es que el convertidor tiene configuración 2 Entradas).



SPC-030

1

- "2": Sólo aparece si el convertidor es un SPC-030. Se indican tales valores del canal C2 (uno de los dos que se conectan en la puerta superior, si es que el convertidor tiene configuración 2 Entradas).
- "3": Idem del canal C3.

Ejecutando el comando OK (tecla 🕗) se pasa a la Pantalla Principal de Menús (pág. 8 del Manual de Manejo Básico).

Indice

. Pantallas de Inicio
1.1 - Información Básica de Módulo 3
1.2 - Menús Principales 4
. Pantallas de Programación
2.1 - Pantalla de Configuración de Entrada 5
2.2 - Pantalla de Parámetros Señal de Entrada 5 / 6
2.3 - Pantalla de Parámetros Señal de Salida 7
. Pantallas de Información
3.1 - Pantalla de Alarmas 8
3.2 - Pantalla de Detalles
. Pantallas Diversas
4.1 - Pantalla de Configuraciones

Programación de los Convertidores SPC

1.2 - Menús Principales

Tal como se indicó en el manual de Manejo Básico, el menú **General** es idéntico para todos los tipos de módulos y sus comandos se describieron allí (Pág. 8). Los menús **Ajustes** e **Info** incluyen, sin embargo, opciones o informaciones que son particulares de cada tipo de módulo. Para los convertidores SPC, estos menús son los siguientes:

 Menú Ajustes: Contiene todos los parámetros ajustables del convertidor conectado. Estos parámetros se agrupan en tres secciones :

1 ►	Configuración	
2	Entrada	
3	Salida	
ESC		SEL

- Configuración : Sólo aplicable si el convertidor es un SPC-030. Debe seleccionarse para configurar la conexión de entrada RF.
- Entrada : Debe seleccionarse para ajustar valores de parámetros de la sección de entrada del módulo.
- Salida : Debe seleccionarse para ajustar valores de parámetros de la sección de salida del módulo.
- Menú Info: Permite acceder a información detallada de funcionamiento del módulo, más allá de la proporcionada por la pantalla de información básica (ver pág. anterior). La información se distribuye en dos pantallas, cada una correspondiente a una opción de menú:
 - Alarmas : Informa de si el módulo tiene activada alguna alarma y el tipo de la misma.
 - Detalles : Identifica el módulo y muestra datos relevantes del mismo.



2

2. PANTALLAS DE PROGRAMACION

2.1 - Pantalla de Configuración de Entrada

Esta pantalla aparece cuando se selecciona la opción Configuración en el menú Ajustes.

1 2	 Modo : Canales 	: Lazo : 3	
EN	VIAR 4 🕨		SEL

- "Modo" : Es la configuración de la entrada RF del convertidor. Si el convertidor es un SPC-010. la configuración es fija: Lazo (loop-through). Si es un SPC-030, ejecutar el comando SEL para que se abra un desplegable con dos opciones: Lazo y 2 Entradas. Se seleccionará la opción 2 Entradas si se desea que las dos puertas de entrada sean independientes (al convertidor le llegan dos cables de bajada). Posicionar el cursor en la opción deseada y pulsar
- "Canales" : Es el número de canales que va a convertir el módulo. Si es un SPC-010, el dato es meramente informativo : 1. Si es un SPC-030, ejecutar el comando ${\tt SEL}$ para que se abra un desplegable con tres opciones: 1, 2 y 3. Posicionar el cursor en la deseada y pulsar 🔊

2.2 - Pantalla de Parámetros Señal de Entrada

Esta pantalla aparece cuando se selecciona la opción Entrada en el menú Ajustes. Si el convertidor es un SPC-010 se ajustan aquí la frecuencia y el régimen de entrada del canal a convertir.

Si es un SPC-030, la pantalla consta de dos páginas a través de las cuales se ajustan la frecuencia y el régimen de entrada de los dos o tres canales a convertir. Las flechas ▼ ó ▲ en la parte inferior advierten de que se está en una página de pantalla; recordar que para pasar de una página a otra debe pulsarse la tecla \uparrow ó \downarrow



5

Programación de los Convertidores SPC

2.3 - Pantalla de Parámetros Señal de Salida

Esta pantalla aparece cuando se selecciona la opción Salida en el menú Ajustes. Si el convertidor es un SPC-010, se ajustan la frecuencia y la atenuación de salida del canal convertido.

Si es un SPC-030, la pantalla consta de dos páginas a través de las cuales se ajustan la frecuencia y la atenuación de salida de los dos o tres canales convertidos. Las flechas ▼ ó ▲ en la parte inferior advierten de que se está en una página de pantalla; recordar que para pasar de una página a otra debe pulsarse la tecla \uparrow ó \downarrow



- "Frecuencia de Salida C1" : Es la frecuencia central en MHz del canal C1 convertido. Introducir el valor en el campo numérico.
- "Atenuación C1" : Es la atenuación del nivel de señal del canal C1 convertido. El ajuste se realiza en tiempo real a través de un icono de cursor. Para precisar el valor se deberá hacer uso de un medidor de nivel
- "Frecuencia de Salida C2" : Esta línea sólo aparece si el convertidor es un SPC-030. Es la frecuencia central en MHz del canal C2 convertido. Introducir el valor en el campo numérico.

Si el convertidor es un SPC-030, pulsar la tecla \downarrow . Aparece la segunda página de la pantalla Parámetros Señal de Salida, que es diferente según que el módulo se haya configurado para convertir 2 ó 3 canales:





Aten.

Aten.

FrecSal C3:

C3: ||||||||||

SEI

"Atenuación C2" : Es la atenuación del nivel de señal del canal C2 convertido.

• "Frecuencia de Salida C3" : Es la frecuencia central en MHz del canal C3 convertido.

• "Atenuación C3" : Es la atenuación del nivel de señal del canal C3 convertido.

Programación de los Convertidores SPC

• "Frecuencia de Entrada C1" : Es la frecuencia central de entrada en MHz del canal C1. Hay un campo numérico en el que debe introducirse el valor a través de cualquiera de las maneras descritas en el apartado 1.3 del manual de Manejo Básico (Introducción de Datos, pág. 9).

NOTA: Los nombres C1, C2 y C3 con los que se designa a los canales satélite que se convierten no tienen más significado que el de facilitar el proceso de programación.



(configuración 2 Entradas)

- "Régimen de Entrada C1" : Es la velocidad de símbolo en MS/s del canal C1. Sólo se admiten números enteros, por lo que deberá prescindirse de la parte decimal si es que hay.
- "Frecuencia de Entrada C2" : Esta línea sólo aparece si el convertidor es un SPC-030. Es la frecuencia central de entrada en MHz del canal C2. Introducir el valor en el campo numérico.

Si el convertidor es un SPC-030, pulsar la tecla \downarrow . Aparece la segunda página de la pantalla Parámetros Señal de Entrada, que es diferente según que el convertidor se haya configurado para convertir 2 ó 3 canales:

(2ª página si el SPC-030 está configurado) (2ª página si el SPC-030 está configurado) para convertir 2 canales para convertir 3 canales					
ENVIAR - ► ▲ SEL	ENVIAR • • SEL				
4 ▶ RégEnt C2: 27	4 ► RégEnt C2: 27 5 FrecEnt C3: 1956 6 RégEnt C3: 27				

- "Régimen de Entrada C2" : Es la velocidad de símbolo en MS/s del canal C2.
- "Frecuencia de Entrada C3" : Es la frecuencia central en MHz del canal C3.
- "Régimen de Entrada C3" : Es la velocidad de símbolo en MS/s del canal C3.

Programación de los Convertidores SPC

3. PANTALLAS DE INFORMACION

Proporcionan información de funcionamiento del convertidor SPC conectado. Esta información se distribuye en dos pantallas que corresponden a las dos opciones del menú Info: Alarmas y Detalles.

3.1 - Pantalla de Alarmas

Informa si hay alguna anomalía en el procesamiento de la señal o en los componentes internos del módulo.

HW: OK Cl: OK	Cod:000000 ENT:OK	ALSTOP	HW:Err C1:Err C2:Err C3: OK	Cod:870114 ENT:Hi ENT:Lo ENT:OK	ALSTOP
SPC-010			SPC-030		

• "Hardware" : Hardware general del módulo.

- "Cod" : Si existe alarma hardware, es el código de la avería.
- "C1", "C2", "C3" : Secciones de conversión del módulo convertidor. Información del funcionamiento de cada una.
- "ENT" : Nivel de la señal de entrada a cada una de las secciones de conversión. (Hi: alto ; Lo: bajo ; OK: adecuado).

Ejecutar el comando ALSTOP (tecla 🔊) para parar la actualización de información de alarmas. Aparece en su lugar el comando OK; ejecutar el mismo para cerrar la pantalla

3.2 - Pantalla de Detalles

Esta pantalla identifica al módulo y muestra la versión firmware del mismo:



Ejecutar el comando OK (tecla 📀) para cerrar la pantalla.

4. PANTALLAS DIVERSAS

Se incluye aquí una pantalla que corresponde a una operación ya descrita en el manual de Manejo Básico: Utilización de Configuraciones.

4.1 - Pantallas de Configuraciones

En las páginas 12/13 del manual de Manejo Básico se definió lo que es una configuración de módulo, se señalaron las ventajas de su uso y se describieron los procesos de creación y utilización a través de las pantallas que aparecen cuando se seleccionan los comandos *Almacenar* y *Traer* del menú **General**. Tampoco aquí se precisa añadir más información.

IKUSI - Ángel Iglesias, S.A.

Paseo Miramón, 170 20009 San Sebastián SPAIN

Tel.: +34 943 44 88 00 Fax: +34 943 44 88 11 www.ikusi.com



9