Manual de la aplicación del Configurador Web

ONE+

REF. 2865

ONE+ SAT

REF. 2864







INTRODUCCIÓN

Este documento explica cómo realizar la configuración de las centrales amplificadoras programables de la familia ONE+, a través de la aplicación web.

INICIO

Nada más conectarse, la primera pantalla que se muestra permite ajustar los valores relacionados con un modelo y un país concreto:

Configurador ONI Entiende cómo trabajar con el configura	E+ y ONE+ SAT	💼 Reset 🔦 Cargar desde archivo
Modelo	ONE+ SATONE+	
País	EspañaFranciaItaliaAustralia	PortugalOthers

Una vez seleccionado el modelo de central y el país, la aplicación predefine los parámetros por defecto siguientes:

	Tensión previos de mástil	● 12V		
--	---------------------------	-------	--	--

En este caso viene seleccionado por defecto la tensión más usada en el país elegido. Se puede cambiar pinchando con el ratón en la opción deseada.

ENTRADA UHF

En esta parte configuramos la entrada de UHF 1. Seleccionamos la opción 💿 On, si queremos tensión en esta entrada para alimentar los amplificadores del mástil.

UHF 1 Previo UHF 1	OnOff	
Filtros		
+ Añadir filtro		

Para asignar filtros a los canales que vienen por esa entrada seleccionamos **+** Añadir filtro Se abrirá un campo vacío que habrá que ir rellenando con los canales deseados:

Previo UHF 1		Off				
iltros	orrectamente.					🗊 Eliminar
Entrada Canal en	trada Frecuencia entra	da Salida Khz	Canal salida	Frecuencia salida	Multicanal	¢

	Cana	al de sa	alida⊣	iltro 1		×		
UHF 1	21	22	23	24	25	26		
Previo UHF 1	27	28	29	30	31	32		
	33	34	35	36	37	38		
Filtros	39	40	41	42	43	44		
Filtro 1	45	46	47	48	49	50		🗊 Eliminar
Entrada Canal entrada Frecuencia entrada	51	52	53	54	55	56	salida Multicanal	
21 474000 к	57	58		60	61	62	Khz 1	\$
+ Añadir filtro	63	64	65	66	67	68		
	69							

El uso más común es ir asignando el número del canal, pero también se puede modificar la frecuencia, tanto de la entrada como de la salida.

Filtro 1										🗓 Eliminar
Entrada	Canal entrada	Frecuencia en	trada	Salida	Canal salida	Frecuencia sa	lida	Multicar	nal	
	21	474000	Khz		21	474000	Khz	1	¢	

Con la opción de Multicanal elegimos cuantos canales de anchura queremos que tenga el filtro.

Fil	tro 1											û Eliminar
E	intrada	Canal entrad	a Frecuencia er	ntrada	Salida	Canal salida	Frecuencia sal	ida	I	Multican	al	
		21	474000	Khz		21	474000	Khz		1	\$	
										1		
										2		
- + ·	Añadir filtr	o								3		
										4		

Por defecto es 1 canal, pero puede configurarse hasta 4 canales de anchura.

En el caso de elegir más de 1 canal de anchura, los canales ocupados empezarían a partir del canal con el que se ha rellenado la primera casilla:

	Cana	al de e	ntrada	• Filtro	1	×	
UHF 1	21	22	23	24	25	26	
Previo UHF 1	27	28	29	30	31	32	
	33	34	35	36	37	38	
Filtros	39	40	41	42	43	44	
Filtro 1	45	46	47	48	49	50	â Eliminar
Entrada Canal entrada Frecuencia entrada	51	52	53	54	55	56	salida Multicanal
	57	58		60	61	62	
+ Añadir filtro	63	64	65	66	67	68	
	69						

Eliminar un filtro ya configurado es tan sencillo como darle al botón

🛍 Eliminar

Filtro 1						â Eliminar
Entrada	Canal entrada	Frecuencia entrada 474000 Khz	Salida	Canal salida	Frecuencia salida 474000 Khz	Multicanal
Filtro 2						Eliminar
Entrada	Canal entrada	Frecuencia entrada 674000 Khz	Salida	Canal salida	Frecuencia salida 674000 Khz	Multicanal
Filtro 3						û Eliminar
Entrada	Canal entrada	Frecuencia entrada 634000 Khz	Salida	Canal salida	Frecuencia salida 634000 Khz	Multicanal

Si se quiere configurar las entradas UHF 2 y UHF 3 hay que seguir los mismos pasos que con la entrada UHF 1.

BIII

Filtros

La banda III no tiene la opción de alimentación de previos. Dispone de dos opciones de configuración de filtros:

BIII		
+ Añadir filtro 🛛 + Añadir filtro DAB		

Añadir filtros

Si elegimos la opción + Añadir filtro el comportamiento de ajuste de filtros es el mismo que el de las entradas de UHF.

Filtros								
Filtro 2 No re	ellenado correct	amente						D Eliminar
Entrada	Canal entrada	Frecuencia entrada	Salida	Canal salida	Frecuencia salid	а	Multicana	Ľ.
		Khz				Khz	1	¢

Al seleccionar esta opción, nos aparecerá el formulario para rellenar el filtro con los canales deseados.

Si elegimos la opción **+** Añadir filtro DAB estamos configurando la entrada de BIII para el filtrado de señales DAB. La frecuencia y anchura está fijada y no se puede modificar, es dependiente de cada país.

BIII			
Filtros			
Filtro 2 (DAB)			â Eliminar
Entrada Canal entrada Frecuencia en DAB 198500	trada Salida	Canal salida Frecuencia salida DAB 198500 Khz	Multicanal
+ Añadir filtro + Añadir filtro DAB			
+ Añadir filtro + Añadir filtro DAB	N	5	
+ Añadir filtro 🕇 + Añadir filtro DAB Configuración salida BIII y UHF	Nivel de salida	Pendiente	№. de salidas ● 1
+ Añadir filtro + Añadir filtro DAB Configuración salida BIII y UHF	Nivel de salida 117 dBj	Pendiente uV 0 c	N°. de salidas ● 1 ● 2

En la Configuración de salida BIII y UHF ajustamos el nivel de salida, pendiente y número de salidas de la ONE+.

A medida que vamos añadiendo filtros va variando automáticamente el valor del nivel de salida y el rango en el que podemos mover esa ganancia. Ejemplos:



CONFIGURACIÓN SATÉLITE

Configuración del Satélite	Polaridad LNB	Pendiente -9 dB
Satellite LNB and slope configuration.	BYPASS	On
	13V 0 KHz Vertical baja	Off
	13V 22 KHz Vertical alta	
	18V 0 KHz Horizontal baja	
	18V 22 KHz Horizontal alta	
	Ganancia (OFF)	
	○ On ● Off	

En la sección correspondiente a la configuración de la etapa satélite ajustamos la alimentación de la LNB, la pendiente y la ganancia de la etapa.

- Si en la alimentación de la LNB está seleccionada la opción BYPASS, la central no alimentará por esa entrada, se quedará en modo que deja pasar alimentación y comandos diseqc provenientes de receptores satélite que pueda haber en la distribución.
- Cuando se selecciona otra opción diferente, se corta el modo BYPASS y alimenta a la LNB según la opción elegida.
- Si la ganancia está seleccionada en OFF, la etapa satélite no estará amplificando. Si no se va a utilizar esta etapa es la opción recomendada.



• Si la ganancia está seleccionada en ON, aparecerá el menú de ajuste de ganancia de esa etapa.

CONFIGURACIÓN DE EXTENSIÓN Y BI/FM

En las etapas de Extensión y BI/FM lo único que se ajusta es la activación de la etapa y posteriormente el nivel de ganancia. Es la misma dinámica que la ganancia de la etapa de satélite.

Configuración de Extension	Ganancia (OFF) On Off
Configuración de Bl/FM	Ganancia (OFF) ◎ On [®] Off

Configuración de Extension	Ganancia ● On ● Off 20 dB ● Rango: 20-40
Configuración de BI/FM	Ganancia ● On ● Off 10 dB ■ Rango: 10-35
Seguridad Código de bloqueo.	Bloqueo Desactivado Activo

SEGURIDAD

En seguridad activamos el código de bloqueo en el caso de que se quiera dejar la central bloqueada una vez que se cargue la configuración.

Seguridad	Bloqueo
Código de bloqueo.	Desactivado
	Activo Act
	Código de bloqueo
	1234

- Se debe insertar un código numérico de 4 cifras
- Una vez que la configuración esté finalizada, habiendo rellenado todos los campos necesarios, se generará un archivo el cual se introducirá en su localización correspondiente en una tarjeta microSD.
- Para ello clicaremos en el botón 🛛 📀 Descargar archivo
- Una vez pulsado el botón, aparecerá el cuadro de diálogo para elegir nombre y ubicación del archivo.

🟮 Guardar como						×
← → • ↑ <mark> </mark> :	Este	equipo > SDHC (F:) > one > CFG	ٽ ~	Busc	ar en CFG	Ą
Organizar 🔻						 ?
📰 Imágenes	^	Nombre	Fecha de modifica	ación	Тіро	Tamaño
🁌 Música		CONFIG00.CFG	09/07/2019 1:00		Archivo CFG	1
🧊 Objetos 3D						
Vídeos						
🏪 Windows (C:)						
DATA (E:)						
SDHC (F:)						
🛖 Multimedia (R:)						
🛖 DIFE (T:)						
🛖 Personal (U:)						
🛖 Aplicaciones (X	y l	<				>
Nombre:	onfig	CFG				~
Tipo: A	rchivo	CFG (*.CFG)				\sim

- El nombre del archivo está limitao a 8 caracteres y la extensión siempre tiene que ser .CFG
- La ubicación del archivo es en "Directorio raíz tarjeta microSD\one\CFG\
- En el directorio raíz de la tarjeta microSD debe haber un directorio con el nombre "one" y dentro de ese directorio otro subdirectorio con el nombre "CFG", es dentro de este último directorio donde se guarda el archivo creado por el configurador.
- En caso de que en la tarjeta microSD no estuviesen estos directorios habría que crearlos antes.
- Una vez que ya tenemos el archivo de configuración en la tarjeta microSD, podemos utilizarla para introducir esta configuración en una ONE+ instalada. Los pasos para aplicar esta configuración, en una ONE+, en campo son:

AUTOINSTALACIÓN MANUAL AVANZADAS INFO. DEL EQUIPO ►TARJETA SD TENSIÓN PREVIOS UHF ACTUALIZAR FW CARGAR CONFIG. GUARDAR CONFIG. CONFIG.00 CONFIG.01

Seleccionamos Avanzadas → Tarjeta SD → Cargar configuración → Elegimos el archivo deseado



Paseo Miramón, 170 20014 Donostia/San Sebastián Gipuzkoa, ESPAÑA Tél.: +34 943 44 88 00 Fax: +34 943 44 88 20 television@ikusi.com www.ikusi.tv