



# **Station de tête** Manuel d'installation et réglage

Inc	lex	pages
1.	INTRODUCTION	3
2.	MONTAGE	3
	2.1 Montage sur armoire rack	3
	2.2 Montage mural	5
	2.3 Préconisations concernant l'environnement	
	de l'installation	6
3.	CONFIGURATION BASIQUE	6
	3.1 Connexion à l'entête	6
	3.2 Configuration initiale	7
	3.3 Écran d'accueil	9
	3.4 Scannage automatique et alimentation des LNB	10
	3.5 Assistant de configuration	13
	3.6 Révision écran accueil	26

#### **1. INTRODUCTION**

Ce document est un guide pour procéder à une installation basique de l'entête Ikusi Flow.

Il est divisé en deux parties : la première traite du montage physique, tant dans une armoire rack que sur une installation murale et la seconde décrit comment configurer l'entête. Pour ce faire, vous y trouverez une explication préalable de la connexion du terminal de configuration de l'utilisateur (tablette, PC...) à Ikusi Flow puis les pas à suivre pour définir une grille de canaux pensés essentiellement pour l'assistant à la configuration.

#### 2. MONTAGE

L'installation d'Ikusi Flow peut se faire dans une armoire rack ou être murale. Les deux installations sont décrites ci-après :

#### 2.1 Montage sur armoire rack.

En ouvrant la boîte qui contient Ikusi Flow vous trouverez une série de modules numérotés de 1 à 5. Suivez l'ordre de la numérotation pour une installation correcte.



#### ▶ Pas 1 : Installer FLOW BASE

Sortez FLOW BASE de la boîte marquée 1. Le schéma suivant décrit les pas à suivre pour l'installation de FLOW BASE dans une armoire rack.



#### ▶ Pas 2 : Installer FLOW PSU

Sortez le module FLOW PSU de la boîte marquée d'un 2 Le module doit être introduit dans le premier slot de FLOW BASE. Insérez-le dans les glissières et faites-le glisser jusqu'à ce que les connecteurs touchent le fond. Une fois introduit, connectez le câble d'alimentation.



#### ▶ PAS 3 : Installer FLOW HUB

Sortez le module FLOW HUB de la boîte marquée d'un 3. Il doit être introduit dans le second slot de FLOW BASE. Insérez-le dans les glissières jusqu'à ce que les connecteurs arrivent au fond.



Pour les installations IPTV, connectez les ports TV1 et TV2 à deux entrées du Switch Gigabit Éthernet commun.

#### Pas 4 : Installer le reste des modules FLOW

Sortez un après l'autre le reste des modules FLOW des boîtes marquées d'un 4, et introduisez-les dans n'importe lesquels des slots qui sont encore libres. Insérez-les dans les glissières jusqu'à ce que les connecteurs touchent le fond.



S'il s'agit de traiter des chaînes codées de télévision, introduisez les CAM et les cartes de l'opérateur dans les modules FLOW SEC.

#### Pas 5 : Installer FLOW COVER

Sortez le plateau déflecteur inférieur de la boîte marquée d'un 5 et introduisez-le dans FLOW BASE comme il est indiqué sur le schéma. Le plateau déflecteur permettra de rassembler les câbles de manière ordonnée. Répétez le même processus avec le plateau déflecteur supérieur. Finalement, posez le couvercle. S'il est bien posé, les ventilateurs commenceront à tourner.



#### 2.2 Montage mural.

#### ▶ Pas 1 : Installer FLOW BASE

Sortez FLOW BASE de la boîte marquée d'un 1. Le croquis suivant décrit les pas à suivre pour l'installation murale de FLOW BASE.



#### 2.3 Préconisations concernant l'environnement de l'installation

- Cet équipement ne peut être utilisé qu'à l'extérieur uniquement.
- Ne pas brancher l'équipement dans des chambres humides.
- Ne branchez pas immédiatement l'équipement après l'avoir déplacé d'un endroit frais à un endroit présentant une température élevée. Lorsque l'équipement est soumis à un changement brutal de température, de l'humidité peut apparaître sur les pièces internes fondamentales du matériel.
- L'équipement doit être suffisamment ventilé et ne doit pas être couvert.
- Protégez l'équipement contre la lumière directe du soleil, la chaleur, les changements brutaux de température et l'humidité. Ne placez pas le dispositif proche des sources de chaleur ou de climatiseurs.
- Ne laissez aucun liquide s'introduire dans l'équipement. Eteignez et débranchez l'équipement de tout circuit électrique en cas de contact avec un quelconque liquide.
- Si l'équipement se réchauffe ou si il dégage de la fumée, éteignez le immédiatement et débranchez le cable d'alimentation. Faites analyser le dispositif dans un centre d'assistance Technique.
- Dans les cas de figure suivants, il est possible qu'une couche d'humidité apparaisse dans l'équipement et produise un mauvais fonctionnement de ce dernier :
  - Si l'équipement est transféré d'un endroit frais vers un endroit à température élevée.
  - Après avoir chauffé une chambre à faible température.
  - Lorsque l'équipement est placé dans une chambre humide.
- L'équipement ne doit pas etre utilisé dans un environnement poussiéreux ou salin. Les particules de poussière, le sel ou d'autres éléments peuvent endommager l'équipement.
- Ne soumettez pas l'équipement à des vibrations intenses. Cela peut endommager les composants internes.

#### **3. 3. CONFIGURATION BASIQUE**

#### 3.1 Connexion à l'entête.

IKUSI Flow se configure à travers une page Web que la propre entête génère. Pour y accéder, vous devez vous connecter à l'entête via WiFi ou via câble Ethernet.

- Option WiFi

• Connectez votre terminal (tablette, PC...) au réseau WiFi d'Ikusi Flow. Pour ce faire, choisissez parmi les réseaux WiFi disponibles celui qui figure comme « IKUSI\_FLOW\_10\_0\_0\_1\_XXX » (où « XXX » représente les quatre derniers digits de l'adresse MAC du module FLOW HUB).

• Ouvrez votre navigateur et reportez-vous à l'adresse 10.0.0.1.

) 10.0.0.1	dent -	×	ir.	 2-1-2	12-		23
$\leftrightarrow \rightarrow \times$	(i) 10.0.0.1					r	: 5

#### - Option câble Ethernet

- Connectez votre terminal (par exemple le PC) au port de configuration du module HUB, identifié par le symbole 🖧, à travers un câble Ethernet.
- Configurez votre terminal pour qu'il soit sur le même réseau que le module HUB (par défaut, le module HUB est à l'adresse 192.168.1.100). Pour le faire, éditez les données associées à l'adresse IP de votre terminal comme, par exemple, avec l'information suivante :

. Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

. Passerelle prédéterminée : 192.168.1.1

• Ouvrez votre navigateur et choisissez l'adresse 192.168.1.100

:

#### 3.2 Configuration initiale.

La première fois que vous accèderez à l'entête vous devrez introduire une série de données essentielles.

#### ▶ PAS 1 : Langue et mot de passe

	FAGOR =			
ł	BIENVENUE			
	flow			
Ň	'ous entrez chez Ikusi Flow pour la première fois			
S F C	électionnez votre langue préférée et un mot de passe. Pour plus de sécurité, le mot de passe doit contenir au moins 6 aractères, dont des lettres minuscules et des chiffres.			
	French			
	SAUVEGARDER >			

Sur ce premier écran vous devez choisir la langue que vous souhaitez voir apparaître sur l'interface de l'utilisateur. Vous devez aussi définir le mot de passe que vous allez utiliser à l'avenir.

#### Pas 2 : Configuration essentielle

FAGOR 🗲			
PARAMÈTRES PRINCIPAUX Définir les principaux paramètres d'installation. Ces paramètres guideront la station de tête pour qu'elle se comporte correctement sur cette installation.			
Vous pourrez les changer plus tard Choisissez un pays			
Sélectionnez un fuseau horaire			
Date et heure: 22/03/2017 10:34			
Type de sortie: IP O RF O IP+RF O			
Type de TV: HD O SD O			
Multiple Bases:			
SAUVEGARDER >			

Sur cet écran vous verrez définis les paramètres basiques de l'installation :

- Pays : sélectionnez le pays où se trouve l'entête. S'il n'apparaît pas sur la liste, vous pouvez choisir « Other ».
- Zone horaire : sélectionnez le fuseau horaire où se trouve l'entête.
- Date et heure : par défaut, la date et l'heure sont configurées automatiquement. Si vous souhaitez une date et une heure différentes de celles proposées, cliquez sur l'icône 🖉 pour l'éditer.
- Type de sortie : choisissez IP si le réseau de distribution de télévision est une IP pure, et RF s'il s'agit de RF pure ou IP+RF si le réseau de distribution est mixte.
- Modulation de sortie : sélectionnez le type de modulation utilisé dans la distribution RF.
- Type télévision : sélectionnez le type de téléviseurs existant sur téléviseur (HD ou SD). Ce paramètre sera utilisé par l'entête pour choisir les codecs employés par les modules FLOW ENC. Si les deux types de téléviseurs existent sur l'installation, sélectionnez SD.
- Plusieurs entêtes : activez cette option s'il y a plus d'une entête Ikusi Flow sur la même installation.

#### Pas 3 : Description de l'installation

FAGOR 🗲			
	DESCRIPTION DE L'INSTALLATION		
	Tapez les informations pertinentes dans les champs ci-dessous: Nom, Lieu & Description et sauver Cette information identifie l'installation spécifique, et est utilisée pour remplir le rapport d'installation Cette Information peut être modifiée à tout moment.		
	NOM		
	Nom		
	EMPLACEMENT		
	Emplacement		
	DESCRIPTION		
	Description		
	PROCHAIN		

Introduisez sur cet écran les coordonnées (nom, adresse et description de l'installation (texte libre). Cette information apparaîtra sur les rapports et permettra de différencier facilement cette entête par rapport à d'autres.

#### 3.3 Écran « Accueil ».

C'est l'écran principal de l'interface de l'utilisateur et il permet de :

- Voir quelles sont les antennes connectées.
- Savoir si la distribution RF qui existe déjà transporte un signal de télévision non généré par Ikusi Flow
- Accéder au menu avancé.
- Voir chacun des modules et son état.
- Lancer l'assistant de configuration.
- Voir quelle grille de chaînes est configurée et connaître son état.



Sur l'exemple précédent, la bande supérieure montre qu'une antenne terrestre (identifiée comme DTV1) a été connectée, qu'il y a une antenne parabolique orientée vers le satellite Astra 19.2°E et que l'on a détecté un signal RF sur l'installation, signal qui n'est pas généré par Ikusi Flow.

Le même exemple permet d'observer que l'entête est formée par un module FLOW PSU, un module HUB, deux modules IN, un module SEC avec une CAM, un module ENC avec une source HDMI connectée et un module OUT.

On peut voir aussi qu'il y a trois câbles coaxiaux connectés aux entrées. L'un d'eux à un signal terrestre et deux au signal du satellite Astra 19.2ªE. En cliquant sur chacun des connecteurs satellite utilisés, on peut voir que les polarités connectées sont Verticale bande Basse et Horizontale bande Haute d'Astra 19.2ªE.

Sur l'écran de configuration principal, on a choisi un type de sortie IP+RF. C'est la raison pour laquelle apparaissent deux onglets sur la liste de services : un pour IP et l'autre pour RF. Les deux listes sont vides car l'entête n'a pas encore été configurée.

#### 3.4 Scannage automatique et alimentation de LNB.

Ikusi Flow réalise un scannage automatique des signaux. Le scannage est déclenché automatiquement lorsqu'un câble coaxial est connecté aux connecteurs d'entrée. Durant le scannage, le message BALAYAGE s'affiche sur l'écran. Tant que le balayage ne sera pas terminé, vous ne pourrez pas ajouter de services à la grille depuis l'assistant de configuration. Les connecteurs de signal d'entrée informeront de l'état et du résultat du balayage à travers les codes de couleurs suivants :

Câble non détecté
 Câble détecté, balayage
 Câble détecté, sans signal
 Câble détecté, balayage terminé, services détectés

Chaque connecteur alimente automatiquement les préamplificateurs qui lui sont connectés (dans le cas des entrées T/C) avec 12/24V (en fonction du pays paramétré) ou les LNB (dans le cas des entrées SAT) à 12V (tension demandée pour alimenter une LNB Quattro).

En outre, les connecteurs SAT1 et SAT2 sont capables de contrôler les LNB universels (ou double ou quad). Si c'est votre cas, avant de lancer l'assistant de configuration, modifiez la configuration d'alimentation de ces connecteurs. Pour le faire, cliquez sur le connecteur. Une fenêtre s'ouvrira où vous pourrez configurer le type de LNB utilisé.

# INFORMATIONS DU CONNECTEUR

SATELLITE	Astra 19.2° E
POLARITÉ	Verticale Basse
NOMBRE DE SERVICES SATELLITE TROUVÉS	317
NOMBRE DE MUXES SATELLITE TROUVÉS	27
TYPE DE LNB	Quattro •
	Quattro Quad/Dual Universal
	SAUVEGARDER

Si vous utilisez une LNB avec commutation 13/18V sans tons (utilisés fréquemment en Australie) sélectionnez le TYPE DE LNB : Quad/Double

# INFORMATIONS DU CONNECTEUR

SATELLITE	Astra 19.2° E
POLARITÉ	Verticale Basse
NOMBRE DE SERVICES SATELLITE TROUVÉS	317
NOMBRE DE MUXES SATELLITE TROUVÉS	27
TYPE DE LNB	Quad/Dual •
POLARITÉ LNB	Horizontal •
	Verticale
	SAUVEGARDER

Sur la POLARITÉ LNB, sélectionnez la polarité souhaitée, horizontale ou verticale. Si vous utilisez une LNB universelle, sélectionnez le TYPE DE LNB : universel

# INFORMATIONS DU CONNECTEUR

SATELLITE	Astra 19.2° E
POLARITÉ	Verticale Basse
NOMBRE DE SERVICES SATELLITE TROUVÉS	317
NOMBRE DE MUXES SATELLITE TROUVÉS	27
TYPE DE LNB	Universal •
POLARITÉ LNB	Horizontal Haute
	Horizontal Haute Horizontal Basse Verticale Haute Verticale Basse SAUVEGARDER

Sur la POLARISATION LNB, choisissez la polarité souhaitée, Horizontale bande Haute, Horizontale bande Basse, Verticale bande Haute ou Verticale bande Basse.

Une fois terminé le paramétrage du connecteur, appuyez sur le bouton ENREGISTRER.

#### 3.5 Assistant de configuration.

La configuration d'Ikusi Flow se fait au moyen d'un assistant qui nous guide, pas à pas. Pour l'activer, appuyez sur le bouton « ASSISTANT DE CONFIGURATION ».

## Sélection de services terrestres

$\langle \rangle$		$\otimes$ $\bigcirc$
		ENCRIPTADO 📷 RADIO 🏷 ESCANEAR ULTIMO ESCANEO PUE G3/02/2017 14:01 GMT +01:00
SERVICIOS IP DE TERRESTRE	SERVICIOS RF DE TERRESTRE	
490.00 MHz	554.00 MHz +	562.00 MHz +
TELEDONOSTI	ANTENA3 HD	ATRESERIES HD
HAMAIKA TB GIPUZKOA	ANTENA3	BEMAD TV HD
GLOBAL7	LASEXTA HD	REALMADRID TV HD
	LASEXTA	
	NEOX NEOX	
	NOVA NOVA	
626.00 MHz	634.00 MHz	658.00 MHz
MEGA	TELECINCO	DISNEY CHANNEL
ONDA CERO iii	CUATRO	PARAMOUNT CHANNEL
EUROPA FM	D FDF	DMAX

Le premier écran permet de sélectionner les services terrestres que vous souhaitez traiter.

Il y a deux onglets identiques : l'un pour définir les services terrestres qui iront dans la distribution IP (« SERVICES IP DE TERRESTRE ») et l'autre pour définir les services qui iront dans la distribution RF (« SERVICES RF DE TERRESTRE »).

Commencez par traiter l'onglet IP. Sur la fenêtre tous les services détectés par le câble s'affichent, regroupés par mux. Pour choisir un mux terrestre complet, appuyez sur le bouton +. Vous pouvez aussi choisir des services concrets, en les sélectionnant de manière individuelle.

$\bigcirc$		$\otimes$ $\bigcirc$
		CRYPTÉ I RADIO SCAN DERNIER SCANÉTE 05/02/2017 10:42 GMT +01:00
SERVICES TERRESTRES IP	SERVICES RF TERRESTRES	
490.00 MHz +	554.00 MHz +	562.00 MHz
TELEDONOSTI	ANTENA3 HD	ATRESERIES HD
HAMAIKA TB GIPUZKOA	ANTENA3	BEMAD TV HD
GLOBAL7	LASEXTA HD	REALMADRID TV HD
	LASEXTA	
	NEOX NEOX	
	NOVA NOVA	
		DIVIAX

Faites la même opération sur l'onglet RF pour les services que vous souhaitez voir distribués en RF (sur l'exemple ce sont les même que pour IP).

$\bigcirc$		$\otimes$ $\otimes$
		CRYPTÉ I RADIO SCAN DERNIER SCAN ÉTÉ 06/02/2017 10:42 GMT +01:00
SERVICES TERRESTRES IP	SERVICES RF TERRESTRES	
490.00 MHz.	554.00 MHz	562.00 MHz +
TELEDONOSTI	ANTENA3 HD	ATRESERIES HD
HAMAIKA TB GIPUZKOA	ANTENA3	BEMAD TV HD
GLOBAL7	LASEXTA HD	REALMADRID TV HD
	LASEXTA	
	NEOX NEOX	
	NOVA NOVA	
696.00 MU/7	624 00 Militz	659 00 Mil-
MEGA		
		PARAMOUNT CHANNEL
EUROPA FM		DMAX

Appuyez sur le bouton 🔊 pour aller au pas suivant.

$\bigcirc$		$\otimes$ $\otimes$
		CRYPTE I RADIO SCAN DERNER SCAN ETÉ OK/02/2017/10/38 GMT +01:00
SERVICES IP SAT	SERVICES RF SAT	
Dernier scan a trouvé 851 de services satellite.		
Tapez le nom d'un service spécifique pour filtrer	individuellement, ou laisser en blanc et cliquez sur le bouton vert de recherche pour sélection	ner la liste complète.
Service	Q	AJOUTEZ MANUELLEMENT
RÉSULTATS DE LA RECHERCHE	SID SERVICES SÉLECTIONNÉS	LANGUE SID

Ce second écran permet de choisir les services par satellite que vous souhaitez traiter.

Comme pour l'action antérieure, vous aurez deux onglets identiques : l'un pour définir les services par satellite qui iront dans la distribution IP (« SERVICES IP DE SATELLITE ») et l'autre pour définir les services PAR satellite qui iront dans la distribution RF (« SERVICES RF DE SATELLITE »).

#### Manuel Flow

Commencez par l'onglet IP. Utilisez le moteur de recherche pour chercher par son nom un service parmi tous ceux détectés dans les câbles satellite. Par exemple, si nous saisissons « FOX » une liste de tous les services détectés dont le nom inclut « FOX » va se déplier :

$\langle \rangle$		$\otimes$ $\otimes$
		GRYPTÉ 📷 RADIO SCAN DERNIER SCAN ÉTÉ 06/02/2017 10:38 GMT +01:00
SERVICES IP SAT	SERVICES RF SAT	
Dernier scan a trouvé 851 de services satellite.		
Dernier scan a trouvé 851 de services satellite. Tapez le nom d'un service spécifique pour filtrer individ	uellement, ou laisser en blanc et cliquez sur le bouton vert de recherche pour sélectionner la liste cor	mplète.
Dernier scan a trouvé 851 de services satellite. Tapez le nom d'un service spécifique pour filtrer individ FOX	uellement, ou laisser en blanc et cliquez sur le bouton vert de recherche pour sélectionner la liste cor	Mplète.
Dernier scan a trouvé 851 de services satellite. Tapez le nom d'un service spécifique pour filtrer individ FOX <u>RÉSULTATS DE LA RECHERCHE</u>	uellement, ou laisser en blanc et cliquez sur le bouton vert de recherche pour sélectionner la liste cor	AJOUTEZ MANUELLEMENT +
Dernier scan a trouvé 851 de services satellite. Tapez le nom d'un service spécifique pour filtrer individ FOX RÉSULTATS DE LA RECHERCHE FOX Serie	uellement, ou laisser en blanc et cliquez sur le bouton vert de recherche pour sélectionner la liste cor Q SID SERVICES SÉLECTIONNÉS 16 A	MPIÈTE. AJOUTEZ MANUELLEMENT + LANGUE SID
Dernier scan a trouvé 851 de services satellite. Tapez le nom d'un service spécifique pour filtrer individ FOX RÉSULTATS DE LA RECHERCHE FOX Serie FOX NEWS	uellement, ou laisser en blanc et cliquez sur le bouton vert de recherche pour sélectionner la liste cor SID SERVICES SÉLECTIONNÉS 29851 A S	Mplète. AJOUTEZ MANUELLEMENT + LANGUE SID
Dernier scan a trouvé 851 de services satellite. Tapez le nom d'un service spécifique pour filtrer individ FOX RÉSULTATS DE LA RECHERCHE FOX Serie FOX NEWS FOX LIFE HD	uellement, ou laisser en blanc et cliquez sur le bouton vert de recherche pour sélectionner la liste con SERVICES SÉLECTIONNÉS 16  29851  29	mplète. AJOUTEZ MANUELLEMENT + LANGUE SID
Dernier scan a trouvé 851 de services satellite. Tapez le nom d'un service spécifique pour filtrer individ FOX RÉSULTATS DE LA RECHERCHE FOX Serie FOX NEWS FOX LIFE HD FOX LIFE	uellement, ou laisser en blanc et cliquez sur le bouton vert de recherche pour sélectionner la liste con SID SERVICES SÉLECTIONNÉS 16 29851 30901 30901 29800 20800 2080	Mplète. AJOUTEZ MANUELLEMENT + LANGUE SID
Dernier scan a trouvé 851 de services satellite. Tapez le nom d'un service spécifique pour filtrer individ FOX RÉSULTATS DE LA RECHERCHE FOX Serie FOX NEWS FOX LIFE HD FOX LIFE FOX	uellement, ou laisser en blanc et cliquez sur le bouton vert de recherche pour sélectionner la liste con SERVICES SÉLECTIONNÉS  SERVICES SÉLECTIONNÉS	mplète. AJOUTEZ MANUELLEMENT +

Pour plus d'information sur un service concret, cliquez sur le nom du service. Si, par exemple, vous cliquez sur le service FOX LIFE HD, la fenêtre suivante s'ouvrira :

FOX LIFE H	1D
SID	30901
AUDIO LANGUES	qaa, spa
CRYPTÉ	oui

### INFORMATIONS DU TRANSPONDEUR

SATELLITE	19.2° E
POLARITÉ	Verticale Basse
FRÉQUENCE	11258 MHz
	AJOUTEZ SERVICE

Pour ajouter ce service à la sortie, appuyez sur le bouton « AJOUTER SERVICE ». Vous pouvez aussi l'ajouter depuis l'écran antérieur en appuyant sur **D**.



Un après l'autre, recherchez les services souhaités et ajoutez-les à la sortie.

$\bigcirc$	TER > SAT > HDMI > FF				$\otimes$ (>
			🔒 CRYPTÉ 📑 RADIO	SCAN	DERNIER SCAN ÉTÉ 06/02/2017 10:38 GMT +01
SERVICES IP SAT	SERVIC	ES RF SAT			
Demier scan a trouvé 851 de services satellite. Tapez le nom d'un service spécifique pour filtrer individuellement	ou laisser en blanc et cliquez sur le bo	uton vert de recherche pour sélectionner la list	e complète.		
3sat	Q		AJC	OUTEZ MANU	
RÉSULTATS DE LA RECHERCHE	SID	SERVICES SÉLECTIONNÉS	LANGUE	SID	
3sat HD	11150	FOX LIFE HD	qaa spa	30901	â 🗙
		BEIN SPORTS	ndi qaa spa	30900	
		COMEDYCENTRALHD	qaa spa	30912	â 🗙
		КіКА	ger mis	28008	×
		ZDF	ger mis mul	28006	×
		3sat	ger mis mul	28007	×

NOTE : Si, au lieu de chercher un service concret, vous laissez la case de recherche vide et que vous appuyez sur le bouton , une liste s'affichera, avec tous les services détectés aux entrées de satellite.

Répétez le processus sur l'onglet RF pour configurer les services satellite que vous souhaitez distribuer en RF.

		TER > SAT > HDMI >			(	$\times$ $(>$	)
				🔒 CRYPTE 📑 RADIO	SCAN 5	ERNIER SCAN ÉTÉ 6/02/2017 10:38 GMT +0	1:00
	SERVICES IP SAT	SERV	ICES RF SAT				
	Dernier scan a trouvé 851 de services satellite.	livirluellement ou laisser en hlanc et clinuez sur le	hnuton vart de racharcha nour sélactionnar la list	e complète			
	3sat	Q		алан алан алан алан алан алан алан алан	OUTEZ MANUE		1
	RÉSULTATS DE LA RECHERCHE	SID	SERVICES SÉLECTIONNÉS	LANGUE	SID		
	3sat HD	11150	FOX LIFE HD	qaa spa	30901		
			BEIN SPORTS	ndl qaa spa	30900		
			COMEDYCENTRALHD	qaa spa	30912		
			KiKA	ger mis	28008	×	
			ZDF	ger mis mul	28006	×	
			3sat	ger	28007	×	
				mis			
z sur le b	outon 🕥 pour aller a	u pas suivant.		mis mul			
z sur le b : <b>sélectio</b>	outon 💿 pour aller an on de services HDMI	u pas suivant.		mis mul			$\otimes$ (
z sur le b : sélectio	outon 🔊 pour aller au	u pas suivant.	FREE > OUT > := 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 12	mis mul			
z sur le b : sélectio	outon Dopuration of the pour aller and the services HDMI	u pas suivant.	FREE > OUT > := 9 00 11 12	mis mul			
z sur le b : sélectio	outon Dopour aller and on de services HDMI	u pas suivant.	FREE > OUT > :=	mis mul			
z sur le b : sélectio	outon Depoir aller and on de services HDMI	u pas suivant.	FREE > OUT > :=	mis mul			
z sur le b : sélectio C	outon Department of the pour aller and the services HDMI SERVICES IP HDMI ver/désactiver et/ou renommer les sources	u pas suivant.	FREE > OUT > := 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	mis mul			
z sur le b : sélectio () Vous pouvez activ ENC 6	outon Depoir aller and on de services HDMI SERVICES IP HDMI ver/désactiver et/ou renommer les sources	u pas suivant.	FREE > OUT > :=	mis mul	ESCRIPTION D	LENTRÉE	ТТУРЕ DENTRÉE НD
z sur le b : sélectio () () () () () () () () () () () () ()	outon Department on de services HDMI SERVICES IP HDMI ver/désactiver et/ou renommer les sources	u pas suivant.	FREE > OUT > := M 007 0 7 8 9 10 11 12 CES RF HDMI	mis mul	ESCRIPTION D	ELENTRÉE	TYPE DENTRÉE HD
z sur le b : sélectio	outon Department of the services HDMI SERVICES IP HDMI ver/désactiver et/ou renommer les sources	u pas suivant.	FREE > OUT > :=		ESCRIPTION D	ELENTRÉE	Т <u>ТРРЕ DENTRÉE</u> НD

Cet écran permet de sélectionner les services provenant de sources HDMI (DVD, STB, etc.) que l'on souhaite traiter. Il y a deux onglets identiques : l'un pour définir les services HDMI qui iront à la distribution IP (« SERVICES IP DE HDMI ») et l'autre pour définir les services HDMI qui iront à la distribution RF (« SERVICES RF DE HDMI »). Commencer avec l'onglet IP. La fenêtre montre toutes les sources possibles HDMI regroupées par module FLOW ENC. Chaque FLOW ENC a 4 entrées HDMI MARQUÉES COMME A, B, C ET D.

Activez l'entrée que vous souhaitez traiter (dans l'exemple, l'entrée A du module FLOW ENC correspond au slot 6).

$\langle \rangle$		$\otimes$ $\otimes$
SERVICES IP H	IDMI SERVICES RF HDMI	
Vous pouvez activer/désactiver et/ou re	nommer les sources HDMI qui IKUSI Flow gère .	
ENC 6		
ORIGINE	DESCRIPTION DE L'ENTRÉE	TYPE D'ENTRÉE
A N	6-A	D HD
В		-
С		-
D		-

Par défaut, le nom assigné au service est formé de la combinaison entre le numéro du slot et la position du connecteur, dans ce cas le 6-A. Si vous souhaitez changer le nom du service, appuyez sur le bouton 🖉 et éditez-le. (Dans l'exemple, le nom a été changé et il s'affiche maintenant comme STB 1).

$\bigcirc$	TER > SAT > HDMI > F		$\otimes$ $\otimes$
		000         7         8         9         10         11         12	
SERVICES IP H		ES RF HDMI	
Vous pouvez activer/désactiver et/ou re	nommer les sources HDMI qui IKUSI Flow gère .		
		DESCRIPTION DE L'ENTRÉE	TYPE D'ENTRÉE
A		STB 1	D HD
В			
С			
D			

Répétez le processus sur l'onglet RF pour configurer les services HDMI que vous souhaitez distribuer en RF.

$\bigcirc$					$\otimes$ $\otimes$
		0 10 11 12			
	SERVICES IP HDMI SERVICES RF HDMI				
Vous pou	uvez activer/désactiver et/ou renommer les sources HDMI qui IKUSI Flow gère .				
EN					
	ORIGINE	DESCRIPTION DE L'ENT	TRÉE		YPE D'ENTRÉE
	] в				-
	] c				-
	g 0				-
z sur	r le bouton 🕑 pour aller au pas suivant.				
z sur	r le bouton pour aller au pas suivant. Lection de services IP « gratuits »	•			
ez sur : séli	r le bouton pour aller au pas suivant. Lection de services IP « gratuits »				⊗ ⊙
ez sur : séli	r le bouton pour aller au pas suivant. Lection de services IP « gratuits »				
ez sur : séle	r le bouton pour aller au pas suivant. Lection de services IP « gratuits »				
ser	r le bouton pour aller au pas suivant. Lection de services IP « gratuits »			taquía	
ser En functiv	r le bouton e pour aller au pas suivant. Lection de services IP « gratuits »			tagular	
ser	r le bouton pour aller au pas suivant. Lection de services IP « gratuits »		ORIGINE	tagule	
ser ser function	r le bouton pour aller au pas suivant. Lection de services IP « gratuits » $ \begin{array}{c} \hline \hline$		ORIGINE	tengular SID 277	CRYPTE CRYPTE
ser	r le bouton e pour aller au pas suivant. Lection de services IP « gratuits »		ORIGINE CORIGINE TERRESTRE SATELLITE	SID 28014	CRYPTÉ CRYPTÉ CRYPTÉ

Sur ces écrans apparaît une liste de tous les services (de TV et radio) qui partagent mux avec les services déjà sélectionnés lors des pas antérieurs mais qui n'ont pas été ajoutés par l'utilisateur.

En assumant que le réseau IP a une largeur de bande suffisante, ces services peuvent être ajoutés à la grille de services IP sans qu'il ne faille utiliser de hardware additionnel (« SERVICES IP GRATUITS»).

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un de ces services, quel qu'il soit à cet écran..

# ▶ Pas 5 : sélection chaînes RF de sortie

(	$\langle \rangle$		TER > SAT >	HDMI > FREE > OUT >			$\otimes$ $\otimes$
			PBU         HL0         HK2           4.45		10 11 12		
						1	SCAN DERNER SCAN ÉTÉ 06/02/2017 10:36 GMT +01:00
	CANAU:	X DE SORTIE					
	C21 flow	C22 flow	C23 flow	C24 flow	C25	C26	C27
	C28	C29	C30	C31	C32 - 권	C33	C34
	C35	C36	C37	C38	C39	C40	C41
	C42	C43	C44	C45	C46	C47	C48
	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55

Cet écran permet de sélectionner les chaînes RF de sortie où les contenus seront transmis.

Pas défaut, l'entête choisit automatiquement les chaînes de sortie, en utilisant les premières déclarées sélectionnables. Les chaînes utilisées seront marqués d'un symbole **flow** 

Il y a deux raisons pour lesquelles une chaîne ne peut pas être choisie :

- 1. Que l'entête ait détecté un autre signal dans l'installation qui occupe cette chaîne canal et qui peut donc provoquer une interférence. Ces chaînes sont marquées du symbole 🔄 . La détection de signaux externes non générés pas Ikusi Flow peut être relancée en appuyant sur le bouton « SCANNER ».
- 2. Que l'utilisateur décide manuellement que cette chaîne ne doit pas être utilisée. Pour cela il doit cliquer sur la chaîne qui passera au rouge et automatiquement l'entête cessera de l'utiliser.

(	<li></li>		TER > SAT >	HDMI > FREE > OUT >			$\otimes$ $\bigcirc$
					10 11 12		
							SCAN DERNIER SCAN ÉTÉ 06/02/2017 10:36 GMT +01:00
	CANAU	JX DE SORTIE					
	C21 flow	C22 flow	C23	C24 flow	C25 flow	C26	C27
	C28	C29	C30	C31	C32 군]	C33	C34
	C35	C36	C37	C38	C39	C40 	C41
	C42	C43	C44	C45	C46	C47	C48
	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55
Appuye	z sur le bouton	➢ pour aller a	iu pas suivant.				



$\frown$					
$\langle \langle \rangle$		TER > SAT > HDMI > FREE > OUT >	<b>=</b>		$\times$
			10 11 12		
					🔒 CRYPTÉ 📑 R.
LISTE	E DE SERVICES IP	LISTE DE SERVICES RF			
vermer les nouveaux serv	rices ajoutés.				
Initial multicast IP can be Reset multicast port for a Languages can be toggled IP INITIALE 239.255.4.	rices ajoutes. changed manually and selecting Ok ill entries an once with Reset port d between combined&separate by s .1	K button. electing as required. 1234 OK LANGUES Separé •			
Initial multicast IP can be Reset multicast port for a Languages can be toggler IP INITIALE 239.255.4.	Inces ajoutes. changed manually and selecting OH ill entries an once with Reset port. d between combined&separate by s .1 OK RESET PORT NOM DU SERVICE A MONTRER	K button. electing as required. 1234 OK LANGUES Separé •	LANGUE	САМ	
Initial multicast IP can be Reset multicast port for a Languages can be toggler IP INITIALE 239.2554.	Inces ajoutes. changed manually and selecting OH ill entries an once with Reset port. d between combined&separate by s  OK RESET PORT NOM DU SERVICE À MONTRER 2 La 1	K button. electing as required. 1234 OK LANGUES Separé •	LANGUE	САМ	×
Initial multicast IP can be Reset multicast port for a Languages can be toggler IP INITIALE 239.255.4. 239.255.4.1 2 239.255.4.1 2	Inces ajoutes. changed manually and selecting OF ill entries an once with Reset port. d between combined&separate by s .1 OK RESET PORT NOM DU SERVICE À MONTRER 2 La 1 3 GOL	K button. electing as required. 1234 OK LANGUES Separé •	LANGUE Ø QAA ✓ Ø NOL ✓	САМ	×
Initial multicast IP can be Reset multicast port for a Languages can be toggles IP INITIALE 239.255.4.1 239.255.4.1 239.255.4.19 239.255.4.19	Inces ajoutes. changed manually and selecting OF ill entries an once with Reset port. d between combined&separate by s .1 OK RESET PORT NOM DU SERVICE À MONTRER 2 La 1 3 GOL 5 FOX LIFE HD	K button. electing as required. 1234 OK LANGUES Separé •	LANGUE       D     QAA        D     NOL        D     QAA	CAM Autoselect	× × ×
Initial multicast IP can be Reset multicast port for a Languages can be toggled           IP INITIALE         239.255.4.1           239.255.4.1         4           239.255.4.1         4           239.255.4.1         4           239.255.4.1         4           239.255.4.1         4           239.255.4.1         4           239.255.4.1         4           239.255.4.1         4	Inces apoutes. Inces apoutes. Incess apoutes. Incess apoutes. Incess an once with Reset port. Incess an once with Reset port. Incess apoutes.	K button. electing as required. 1234 OK LANGUES Separé •	LANGUE       D     QAA        D     NOL        D     QAA        D     QAA        D     SPA	CAM Autoselect Autoselect	

Cet écran permet de faire les derniers paramétrages sur la grille de chaînes avant de l'envoyer à l'entête. Il y a deux onglets, un associé aux services qui vont être distribués en IP (« LISTE SERVICES IP»), et l'autre avec les services qui vont être distribués en RF (« LISTE SERVICES RF »). Choisissez l'onglet « LISTE DE SERVICES IP ». Sur cet onglet s'affiche une liste de tous les services qui vont être distribués en IP avec une adresse multicast qui a été assignée automatiquement. L'utilisateur pourra réaliser les paramétrages suivants sur cette liste de chaînes :

- IP INITIAL : l'entête assigne des adresses IP multicast de manière automatique à partir de l'adresse 239.255.4.1. Si cette bande n'est pas l'adéquate (parce qu'elle est déjà utilisée ou parce qu'elle a été réservée par le gestionnaire du réseau pour d'autres fins), vous devez changer l'IP initiale et appuyer sur le bouton OK.
- RÉINITIALISER LE PORT : par défaut, l'entête envoie toutes les chaînes multicast au port 1234. Si vous souhaitez le changer sur tous les services, éditez le port sur la case RÉINITIALISER PORT et appuyez sur OK.
- LANGUES : l'entête a deux modes de travail, des langues séparées et des langues combinées. Si vous choisissez des langues séparés, dans le cas d'un service multi-langues, un stream multicast se génèrera pour chacune des langues. Si vous choisissez des langues combinées, un seul stream multicast inclura toutes les langues d'un service multi-langues concret.
- IP : vous pourrez éditer l'IP et le port suggérés automatiquement par l'entête, de manière individuelle. Pour cela, cliquez sur le bouton 2 et configurez l'IP et le port souhaités.
- NOM DE SERVICE À MONTRER : vous pourrez changer le nom du service qui apparaîtra sur l'écran de télévision. Pour cela éditez le nom proposé par l'entête en appuyant sur le bouton 🥒 .
- LANGUE : vous pouvez effacer les chaînes audio (langue) d'un service concret que vous ne souhaitez pas transmettre. Pour le faire, cliquez sur le canal audio et il passera au rouge, indiquant qu'il a été éliminé.
- CAM : l'entête décide automatiquement quelle CAM va décoder un service concret. L'usager peut annuler cette sélection et choisir manuellement quelle CAM est l'adéquate, de la liste des CAM incorporées à l'entête.
- ÉLIMINATION DE SERVICES : si vous souhaitez éliminer complètement un service de la grille de chaînes qui seront transmises en IP, appuyez sur le bouton 🗴 correspondant à ce service.

$\langle \rangle$		AT > HDMI > FREE > OUT > ==		$\otimes$
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
				GRYPTÉ 📑 RADIO
LIS	TE DE SERVICES IP	LISTE DE SERVICES RF		
Vérifier les nouveaux se	ervices ajoutés.			
Initial multicast IP can Reset multicast port fo Languages can be togg	be changed manually and selecting OK button. Ir all entries an once with <b>Reset port</b> gled between <b>combined&amp;separate</b> by selecting as required.			
IP INITIALE 239.255	5.4.1 OK RESET PORT 1234 OK	LANGUES Combiné •		
<u>IP</u>	NOM DU SERVICE À MONTRER	LANGUE	CAM	
<u>Р</u> 239.255.4.9	NOM DU SERVICE À MONTRER D La 2	LANGUE	CAM	×
<u>IP</u> 239.255.4.9	NOM DU SERVICE À MONTRER	I ANGUE	САМ	×
239.255.4.9 239.255.4.1	NOM DU SERVICE À MONTRER       Ĵ       La 2       Ĵ       GOL	LANGUE QAA @ SPA ~ NOL @	CAM	×
12           239.255.4.9           239.255.4.1	NOM DU SERVICE À MONTRER La 2 GOL	LANGUE QAA o SPA ~ NOL o SPA ~	CAM	×
12           239.255.4.9           239.255.4.1           239.255.4.3	NOM DU SERVICE À MONTRER       D     La 2       D     GOL       D     BEIN SPORTS	LANGUE	CAM Autoselect	× ×
IP           239.255.4.9           239.255.4.1           239.255.4.3	NOM DU SERVICE À MONTRER       J     La 2       J     GOL       J     BEIN SPORTS	LANGUE (AA O SPA ~ NOL O SPA ~ NOL O QAA O	CAM Autoselect	× ×
12       239.255.4.9       239.255.4.1       239.255.4.3	NOM DU SERVICE À MONTRER       Ø     La 2       Ø     GOL       Ø     BEIN SPORTS	LANGUE	CAM Autoselect	× × ×

Une fois réalisés tous les changements souhaités sur la grille de chaînes IP, il faut suivre le même processus sur la grille de chaînes RF. Pour cela, reportez-vous à l'onglet « LISTE SERVICES RF ».

$\langle \rangle$		$\otimes$
		CRYPTÉ 🗰 RADIO
LISTE DE SERVI	ICES IP LISTE DE SERVICES RF	
Vérifier les nouveaux services ajoutés, Initial LCN/VCN peut être modifié manu Les langues peuvent être appliquées et	et si la version est correcte, cliquer sur le bouton Appliquer. uellement et en sélectionnant OK button. o combinées&énarée en sélectionnant la fonction soulhaitée	
Vérifier les nouveaux services ajoutés, Initial LCN/VCN peut être modifié manu Les langues peuvent être appliquées er LCN/VCN INITIALE 1 OK	et si la version est correcte, cliquer sur le bouton Appliquer. uellement et en sélectionnant OK button. n combinée&séparée en sélectionnant la fonction souhaitée. LANGUES Combiné • LANGUE	САМ
Vérifier les nouveaux services ajoutés, Initial LCN/VCN peut être modifié manu Les langues peuvent être appliquées er LCN/VCN INITIALE 1 0K LCN/VCN NITIALE 1 0K LCN/VCN • NOM DU SERVICE À 1 2 La 1	et si la version est correcte, cliquer sur le bouton Appliquer. uellement et en sélectionnant OK button. In combinée&séparée en sélectionnant la fonction souhaitée. LANGUES Combiné • XMONTRER LANGUE Ø QAA Ø SPA ✓	CAM
Vérifier les nouveaux services ajoutés, Initial LCN/VCN peut être modifié manu Les langues peuvent être appliquées er LCN/VCN INITIALE 1 OK LCN/VCN NITIALE 1 OK LCN/VCN NITIALE 1 OK LCN/VCN A NOM DU SERVICE Å 1 D La 1 2 D La 2	et si la version est correcte, cliquer sur le bouton Appliquer. uellement et en sélectionnant OK button. n combinée&séparée en sélectionnant la fonction souhaitée. LANGUES Combiné XMONTRER LANGUE AMOUTRER LANGUE AMOUTRER	CAM

Sur cet onglet s'affiche une liste avec tous les services qui vont être distribués en RF, avec un LCN/VCN qui a été assigné automatiquement. Le LCN/VCN correspond au paramètre LCN si la signalisation utilisée est DVB ou au paramètre minor\_ channel\_number (VCN) si la signalisation utilisée est ATSC.

L'usager pourra réaliser les réglages suivants sur cette liste de canaux :

- LCN/VCN INITIAL : l'entête assigne des valeurs au paramètre INDEX de manière automatique à partir de la valeur 1. Si cette bande n'est pas l'adéquate (parce qu'elle est déjà utilisée ou parce qu'elle a été réservée par le gestionnaire du réseau pour d'autres fins), vous devez changer le LCN/VCN INITIAL et appuyer sur le bouton OK.
- LANGUES : l'entête a deux modes de travail, des langues indépendantes et des langues combinées. Si vous choisissez des langues indépendantes, dans le cas d'un service multi-langues, un service sera généré pour chacune des langues. Cette séparation se réalise de manière logique, c'est à dire que la largeur de bande utilisée est la même que s'il y avait un seul service avec plusieurs langues mais le téléviseur recevra signalés plusieurs services indépendants. De cette manière, l'utilisateur final peut choisir facilement la langue qu'il veut entendre en changeant de chaîne. Si le choix porte sur des langues combinées, un seul service sera généré avec toutes les langues.
- INDEX : vous pourrez éviter la valeur suggérée automatiquement par l'entête, de manière individuelle. Pour cela, cliquez sur le bouton 2, et configurez le LCN/VCN souhaité.
- NOM DE SERVICE À MONTRER : vous pourrez changer le nom du service qui s'affichera sur le téléviseur. Pour cela, éditez le nom proposé par l'entête en appuyant sur le bouton 🖉 .
- LANGUE : vous pouvez effacer les chaînes audio (langue) d'un service concret que vous ne souhaitez pas transmettre. Pour cela, cliquez sur le canal audio et il passera au rouge, ce qui signifiera qu'il a été éliminé.
- CAM : l'entête décide automatiquement quelle CAM va décoder un service concret. L'utilisateur peut annuler ce choix et choisir manuellement quelle CAM est l'adéquate de la liste de CAM chargées dans l'entête.
- ÉLIMINATION DE SERVICES : si vous souhaitez éliminer complètement un service de la grille de chaînes qui seront transmises en RF, appuyez sur le bouton 🗙 correspondant à ce service.

Une fois réalisés tous les réglages nécessaires sur l'écran de IP et RF, appuyez sur le bouton vous pour appliquer la configuration à l'entête. Quelques instants plus tard, la configuration aura été appliquée, l'assistant se fermera et l'écran « Début » s'affichera de nouveau.

#### 3.6 Révision écran « Début ».

Une fois appliquée la configuration, l'écran Début s'affichera comme suit :

DTV 1 ASTRA 19.2° E		FAGO	DR 🕣	≡ menu
		$\begin{array}{c c} \mathbf{PSJ} & \mathbf{HWB} \\ \mathbf{PSJ} & \mathbf{HWB} \\ \mathbf{PSJ} & \mathbf{PSJ} \\ \mathbf{PSJ} \\ \mathbf{PSJ} & \mathbf{PSJ} \\ \mathbf{PSJ} \\ \mathbf{PSJ} & \mathbf{PSJ} \\ \mathbf{PSJ} \\ \mathbf{PSJ} \\ \mathbf{PSJ} & \mathbf{PSJ} \\ P$	NC A B C D 7 8 9 10 11 12 TV TEST TV OUT	
		🌣 ASSISTANT D	E CONFIGURATION	
	LISTE DE SERVICES IP	LISTE DE S	SERVICES RF	
ШР	SERVICE		NOM DU SERVICE À MONTRER	LANGUE
239.255.4.1	La 1		La 1	qaa spa
239.255.4.10	GOL		GOL	nol spa
239.255.4.12	BEIN SPORTS		BEIN SPORTS	ndl 🔒 qaa spa

Sur cet écran vous pourrez voir une liste des services configurés en IP et en RF. Si l'un d'eux fait défaut, il s'affichera en rouge.

Depuis cet écran vous pourrez aussi :

• Changer le niveau de puissance de sortie de RF. Pour cela appuyez sur le connecteur TV OUT. Une fenêtre s'ouvrira avec une barre de défilement. Déplacez la barre pour régler le niveau de puissance souhaité.



• Obtenir de l'information sur les câbles coaxiaux connectés à chacune des entrées en cliquant directement sur le connecteur.

## INFORMATIONS DU CONNECTEUR

SATELLITE	Astra 19.2° E
POLARITÉ	Horizontal Haute
NOMBRE DE SERVICES SATELLITE TROUVÉS	468
NOMBRE DE MUXES SATELLITE TROUVÉS	30
TYPE DE LNB	Quattro

• Obtenir de l'information sur chaque module. Si vous cliquez sur un module concret une fenêtre s'ouvrira avec de l'information sur la position, le numéro de série, la version hardware, la version firmware, la température, d'autres données particulières à chaque module et, en général, des données sur le traitement fait au téléviseur. Depuis cette fenêtre vous pouvez réinitialiser le module en appuyant sur le bouton « RÉINITIALISER ».

### MODULE INFORMATION

NUMÉRO DU SLOT	2
NUMÉRO DE SÉRIE	4314SB013455
VERSION HARDWARE	2
VERSION DU FIRMWARE	2.2.0+alpha10.8.gaf453b6+d201702
GIGABIT SWITCH FIRMWARE VERSION	dev-build by sergio@sergio-Precisior T1600 2014-10-30T15:02:50+01:00 Config:web_switch_sparxIII_26_l26_r
TEMPÉRATURE	38°C
MAC ADRESSE	78:a5:04:cb:a4:82





### Fagor Multimedia Solutions SL.

Araba hiribidea, 34 E-20500 Mondragón - Guipúzcoa Tel: +34 943 71 25 26 e-mail: rf.sales@fagorelectronica.es www.fagorelectronica.com

Donostia Ibilbidea, 28 E-20115 Astigarraga - Guipúzcoa Tel:+34 943 44 89 44 e-mail: support@fagormultimedia.com www.fagormultimedia.com

