



Ind	dex	page
1.	INTRODUCTION	3
2.	DESCRIPTION DE LA CONFIGURATION D'IKUSI FLOW	3
3.	MENU	3
	3.1 Accueil	3
	3.2 État	3
	3.2.1 Aperçu général	3
	3.2.2 Log	4
	3.2.3 Statistiques par port TV	6
	3.2.4 Statistiques par SLOT	7
	3.2.5 Statistiques par canal de sortie	8
	3.3 Configuration	9
	3.3.1 Paramètres principaux	9
	3.3.2 Description de l'installation	11
	3.3.3 Réseau	11
	3.3.4 Mot de passe	14
	3.3.5 Lancer le scan des entrées	14
	3.4 Configurations avancées	15
	3.4.1 Activer/désactiver la configuration avancée	15
	3.4.2 Configuration du réseau COAX	15
	3.4.3 Sélection des Elementary streams	19
	3.4.4 Configuration du Device Manager	20
	3.4.5 Device Manager App	20
	3.4.6 Configuration DRM	20
	3.4.7 Autres configurations avancées	20
	3.5 Maintenance	21
	3.5.1 Backup	21
	3.5.2 Firmware	25
	3.5.3 Télécharger les traces de debug	26
	3.5.4 Rétablir les paramètres par défaut	27
	3.6 Se déconnecter	28
4.	OPTIONS AVANCÉES SUR L'ASSISTANT DE CONFIGURATION	29
	4.1 Options avancées sur le pas Sélection de services HDMI	29
	4.2 Ontions avancées sur le nas Sélection chaînes RF de sortie	30
	4.2.1 Assignation manuelle des canaux	
	4.2.2.7 Assignation mandelle des canaux	
	-1.2.2 OCSTICH UVUILOUG UCS SIVIS	

### **1. INTRODUCTION**

La station de tête Ikusi Flow permet une configuration rapide et agile au moyen de l'Assistant de configuration. Il y a cependant des situations où il est nécessaire de personnaliser cette configuration. Dans ces situations, il faut recourir aux options disponibles sur le menu avancé. Sur ce même menu nous trouverons de l'information additionnelle sur l'état de la station de tête.

Ce document explique les possibilités qu'offre le menu avancé, y compris les changements qui affectent les options de l'Assistant de configuration.

NOTE : ce manuel est pour une version de firmware 2.5.0 ou supérieure. Si ce n'est pas le cas, veuillez actualiser la station de tête.

### 2. DESCRIPTION DE LA CONFIGURATION D'IKUSI FLOW

L'interface de l'utilisateur d'Ikusi Flow a été conçue en privilégiant la simplicité. De cette manière, l'Assistant de configuration permet de configurer la station de tête d'une manière extrêmement facile. La configuration se fait de manière dirigée, en suivant pas à pas les êtapes proposées par la station de tête.

La configuration de la station de tête à travers l'assistant est décrite dans le Manuel d'installation et réglage de la station de tête Ikusi Flow.

En plus de cette installation dirigée, Ikusi Flow permet de visualiser l'état de la station de tête, de réaliser des tâches de maintenance, de modifier les principaux paramètres de l'installation et de réaliser des changements dans la configuration de façon personnalisée. Toutes ces actions se réalisent à travers le bouton MENU, situé sur la partie supérieure à droite sur l'écran. À la différence du bouton Assistant de configuration qui n'est visible que sur l'écran d'accueil, le bouton MENU est toujours accessible depuis tous les écrans de l'interface de l'utilisateur, excepté depuis l'Assistant.

### 3. MENU

Le présent paragraphe est une description de tous les sous-menus et options que présente le menu avancé d'Ikusi Flow. Pour accéder au menu avancé, appuyez sur le bouton MENU situé sur la partie supérieure à droite de n'importe quel écran de l'interface de l'utilisateur (excepté sur l'Assistant).

### 3.1 Accueil

L'option Accueil permet de revenir à l'écran Accueil depuis n'importe quel point où l'utilisateur se trouve.

NOTE : vous pouvez aussi revenir à l'écran Accueil en appuyant directement sur l'icône **FAGOR**, situé sur la zone supérieure centrale de n'importe quel écran de l'interface de l'utilisateur, excepté sur l'Assistant.

### 3.2 État

Le menu état permet d'obtenir de l'information complète sur la station de tête en plus d'obtenir des statistiques sur le contenu qu'elle génère.

### 3.2.1 Aperçu général

L'option Rapport général montre de manière regroupée toute l'information sur la station de tête. Vous pourrez trouver dans ce rapport :

- La description de l'installation
- La date, l'heure et le pays
- L'information relative à la connectivité IP
- La composition de la station de tête
- L'information importante sur chaque module, telle que le numéro de série, la version de hw, la température ou les heures de fonctionnement
- L'information sur les services traités par chaque module.
- L'information spécifique de chaque module, telle que les fréquences syntonisées (FLOW IN), CAM insérées (FLOW SEC), ou des sources HDMI connectées (FLOW ENC)
- Description des signaux connectés à FLOW BASE
- Information complète de la liste des chaînes configurées (qu'elles soient IP, RF ou les deux).

	F		
AFERÇU	GENERAL DE LINSTALLATION		
DESCRIPTIC	IN DE L'INSTALLATION		
Nom	Ikusi Flow Test		
Emplacement	IKUSI Paseo Miramón, 170 20014 San Sebastián - SPAIN		
Description	Demo headend		
CONFIGURA	TION GÉNÉRALE	CONFIGURATION DU RÉSEAU	
Langue	Français	Méthode Manuel	
Pays	France	Adresse IP 192.168.235.83	
Date	27/04/2017	Masque de sous-réseau 255.255.255.0	
Date et heure	11:58 GMT +02:00	Passerelle par défaut 192.168.235.1	
Fuseau horaire	Europe/Paris	DNS Primaire 8.8.8.8	
		DNS Secondaire 8.8.4.4	
CONFIGURA	TION WIFI	CONFIGURATION IPTV	
Accès WIFI	Activée	Masque du réseau 172.30.5.14	
Adresse IP	10.0.0.1	Adresse réseau TV2 172.30.5.30	
Masque de sou	s-réseau 255.255.255.0	Adresse IP Device Manager 172.30.5.16	

### 3.2.2 Log

Si vous appuyez sur l'option Log un écran s'affichera montrant une liste des différents évènements qui se sont succédés sur la station de tête.

_			
106			
Sélection	nez la catégorie que vous souhaite	z voir:	ALEKTES E-MAIL
ERREUR		Ĵ REMARQUE	
		0.7200015	
¢ 66	02/05/2017 11:01+02:00	REMAROUE	MEDOAGE
65	02/05/2017 11:01+02:00	REMARQUE	Une nouvelle configuration a été appliquée
64	02/05/2017 10:59+02:00	REMARQUE	Le temps de la station de tête a été changée
63	02/05/2017 10:59+02:00	REMARQUE	Une nouvelle configuration a été appliquée
62	02/05/2017 10:57+02:00	REMARQUE	Capable de verrouiller la fréquence 11255.000000 MHz
61	02/05/2017 10:57+02:00	REMARQUE	Capable de verrouiller la fréquence 10756.000000 MHz
60	02/05/2017 10:57+02:00	ERREUR	Movistar+ Pro CAM du module SEC sur l'emplacement(5/0) n'a pas de droits pour certains services
59	02/05/2017 10:57+02:00	ERREUR	Movistar+ Pro CAM du module SEC sur l'emplacement(5/1) n'a pas de droits pour certains services
58	02/05/2017 10:57+02:00	REMARQUE	Panneau de ventilation peut être détecté
57	02/05/2017 10:57+02:00	ERREUR	Panneau de ventilation ne peut pas être détecté
56	02/05/2017 10:57+02:00	REMARQUE	Panneau de ventilation peut être détecté
55	02/05/2017 10:57+02:00	ERREUR	Aucun signal trouvé sur la fréquence 11255.000000 MHz

Sur chacune des lignes, l'évènement est décrit grâce aux champs :

- ID : identificateur de l'évènement. Il s'agit d'un identificateur numérique, unique à chaque évènement et assigné de manière corrélative.
- DATE et HEURE : informe sur le moment où s'est produit l'évènement. L'heure indiquée correspond à l'heure locale de la station de tête. De l'information sur le fuseau horaire est aussi donnée.
- CATÉGORIE : les évènements sont classés en trois catégories, erreur, alerte et avertissement, en fonction de la gravité de l'évènement.
- MESSAGE : c'est la description de l'évènement.

La liste d'évènements montrés peut être filtrée en fonction de la catégorie. Sélectionnez les catégories que vous souhaitez voir en cliquant sur le tableau associé (sur l'exemple qui suit, seule la catégorie ERREUR est sélectionnée).

LOG			
Sélectionr	nez la catégorie que vous souhaitez vo	pir:	
ERREUR		REMARQUE	
		CATÉCODIE	NECRARE
<u>∎</u> ¥ 60	02/05/2017 10:57+02:00	ERREUR	Mesonol
59	02/05/2017 10:57+02:00	ERREUR	Movistar+ Pro CAM du module SEC sur l'emplacement(5/1) n'a pas de droits pour certains services
57	02/05/2017 10:57+02:00	ERREUR	Panneau de ventilation ne peut pas être détecté
55	02/05/2017 10:57+02:00	ERREUR	Aucun signal trouvé sur la fréquence 11255.000000 MHz
54	02/05/2017 10:57+02:00	ERREUR	Aucun signal trouvé sur la fréquence 10756.000000 MHz
53	02/05/2017 10:55+02:00	ERREUR	Panneau de ventilation ne peut pas être détecté
52	02/05/2017 10:54+02:00	ERREUR	Pas de signal HDMI détecté dans l'entrée 4 dans l'emplacement 4.
51	02/05/2017 10:54+02:00	ERREUR	Movistar+ Pro CAM du module SEC sur l'emplacement(5/1) n'a pas de droits pour certains services
49	02/05/2017 10:53+02:00	ERREUR	Panneau de ventilation ne peut pas être détecté
36	28/04/2017 12:54+02:00	ERREUR	Panneau de ventilation ne peut pas être détecté
33	28/04/2017 11:47+02:00	ERREUR	Panneau de ventilation ne peut pas être détecté
4	27/04/2017 17:55+02:00	ERREUR	Panneau de ventilation ne peut pas être détecté

Depuis cette même fenêtre on peut configurer l'envoi de courrier électronique à chaque fois qu'un évènement se produit. Pour ce faire, appuyez sur le bouton ALERTES E-MAIL. Une fenêtre s'ouvrira comme celle qui suit :

### ALERTES E-MAIL

PAS D'ALERTE PAR EMAIL

+ NOUVEL EMAIL SAUVEGARDER >

Appuyez sur le bouton +NOUVEAU EMAIL. Sélectionnez le type d'évènement qui donnera lieu à l'envoi d'un courrier électronique (ERREUR, ERREUR+ALERTE ou ERREUR+ALERTE+REMARQUE).

## ALERTES E-MAIL

CATÉGORIE	EMAIL		
•			ОК
ERREUR ERREUR + ALERTE			
ERREUR + ALERTE + REMARQUE	L EMAIL	SAUVEGA	RDER 🗲

Saisissez l'adresse de courrier électronique à laquelle vous souhaitez que les évènements soient signalés dans le champ EMAIL et appuyez sur OK.

### ALERTES E-MAIL



Vous pouvez ajouter autant d'adresses de courrier électronique que vous souhaitez. Pour conclure l'opération, cliquez sur SAUVEGARDER.

Finalement, vous pouvez télécharger tous les messages de log sur un fichier csv. Pour cela vous devrez appuyer sur le bouton TÉLÉCHARGER LOG. La station de tête créera le fichier avec tous les messages de log et le téléchargera dans son équipement

### 3.2.3 Statistiques par port TV

Cette option affiche un graphique du trafic de sortie généré par la station de tête les cinq dernières minutes, le dernier mois ou l'année précédente. Elle permet trois options d'affichage :

🔊 Empilé. La mesure du trafic généré par TV1 et par TV2 apparaît l'une sur l'autre, en Mbps.



FAGOR ELECTRÓNICA

• Stream. C'est le même graphique que l'antérieur mais centré sur la valeur de la moyenne du trafic.



• Elargi. La mesure du trafic généré par TV1 et TV2 apparaît exprimée en pourcentages par rapport au trafic total.



### 3.2.4 Statistiques par SLOT

Cette option montre deux graphiques. Le premier montre le trafic de sortie généré par chaque slot de la station de tête. Le second montre le trafic d'entrée que reçoit chaque slot. On peut changer l'échelle temporelle sur les deux graphiques (cinq dernières minutes, dernier jour, dernier mois ou dernière année).

#### STATISTIQUES PAR SLOT

Débit de sortie pour chaque Slot sur différents intervalles de temps





#### Débit d'entrée pour chaque Slot sur différents intervalles de temps.



### 3.2.5 Statistiques par canal de sortie

Cette option montre sur un graphique le niveau d'occupation des porteuses RF générées par les modules FLOW OUT, en pourcentage. Comme sur les graphiques précédents, on peut choisir entre montrer les valeurs correspondantes aux cinq dernières minutes, au jour précédent, au dernier mois ou à l'année dernière.



### **3.3 Configuration**

À travers le menu Configuration vous pourrez modifier la configuration basique de la station de tête comme les paramètres définis durant la première connexion à la station de tête ou la configuration de réseau. Vous pourrez aussi activer un balayage du signal d'entrée.

### 3.3.1 Paramètres principaux

C'est sur cet écran que se définissent les paramètres basiques de l'installation.

FAGOR 🗲	≡ menu
PARAMETRES PRINCIPAUX	
LANGUE	
Français	
PAYS	
France	
FUSEAU HORAIRE	
EuroperPans	
Date et heure: 26/04/2017 12:29	
Type de sortie: IP O RF O IP+RF 💿	
Modulation de sortie: COFDM 💿 QAM 🔿	
Type de TV: HD • SD •	
Stations de têtes  multiples:	
SAUVEGARDER >	

- LANGUE : sélectionnez la langue que vous souhaitez pour l'interface de configuration.
- PAYS : sélectionnez le pays où la station de tête est installée. Si le pays ne figure pas sur la liste vous pouvez sélectionner "Autre".
- FUSEAU HORAIRE : sélectionnez le fuseau horaire où se trouve la station de tête.
- Date et heure : par défaut, la date et l'heure sont configurés automatiquement. Si vous souhaitez une date et une heure autres que celles proposées, appuyez sur l'icône 🖉 pour l'éditer.
- Type de sortie : choisissez IP si le réseau de distribution de télévision est une IP pure, RF si c'est RF pure ou IP+RF si le réseau de distribution est mixte.
- Modulation de sortie : sélectionnez le type de modulation utilisée sur la distribution RF.
- Type de TV : sélectionnez le type de TV existant sur l'installation (HD ou SD). Ce paramètre sera utilisé par la station de tête pour choisir les codecs employés par les modules FLOW ENC. S'il y a présence des deux types de TV sur l'installation, sélectionnez SD.
- Stations de têtes multiples : activez cette option s'il ya plus d'une station Ikusi Flow sur la même installation.

Si vous sélectionnez un pays comme le Mexique ou la Corée du Sud, le standard de sortie RF est J.83B, avec une signalisation ATSC. Cela explique que la modulation affichée soit QAM B.

	FAGOR 🗲	≡ menu
PARAMÈTRES PRINCIPAUX		
LANGUE		
Français		
PAYS		
Mexico		
FUSEAU HORAIRE		
America/Mexico_City		
Date et heure: 26/04/2017 12:31		
Type de sortie: IP O RF O IP+RF 💿		
Modulation de sortie: QAM B 💿		
Type de TV: HD 💿 SD 🔿		
Stations de têtes  multiples:		
SAUVEGARDER >		

S'il y a plus d'une station de tête sur la même installation, vous devez activer l'option Multiples stations de tête. Pour ce faire, vous devrez introduire l'identificateur de la station de tête (de 1 à 10). Une des stations de tête agira comme Master et il faudra lui assigner l'identificateur 1.

		FAGOR <del>,</del>	≡ menu
_			
PARAMÈTE	RES PRINCIPAUX		
LANGUE			
Français	•		
PAYS			
France	•		
FUSEAU HORAIRE			
Europe/Paris	•		
Date et heure:	26/04/2017 12:32		
Type de sortie:	IP O RF O IP+RF •		
Modulation de sortie	COFDM 🖲 QAM 🔿		
Type de TV:	HD 💿 SD 🔿		
Stations de têtes multiples:	1 I		
ID de la station de tête:	1		
	SAUVEGARDER >		

Le reste des stations de tête agiront comme des esclaves. Il faudra leur assigner un identificateur autre que 1 et unique à chacune. Il faudra aussi introduire l'adresse IP de la station de tête qui agit comme Master.

	FAGOR <del>-</del>	≡ menu
PARAMÈTRES PRINCIPAUX		
LANGUE		
Praceis PAVS		
France •		
Europe/Paris		
Type de sortie: IP O RF O IP+RF O		
Modulation de sortie: COFDM   QAM		
Type de TV: HD      SD		
Stations de têtes multiples:		
ID de la station de 3 •		
IP maitre: 192.168.235.83		
SAUVEGARDER >		

#### 3.3.2 Description de l'installation

Sur cet écran vous pourrez introduire de l'information sur la station de tête pour distinguer facilement cette station de tête précise d'autres stations de tête. Cette information figurera sur un rapport général sur l'installation.

Tapez les informations pertinentes dans les o Cette information identifie l'installation spécif Cette Information peut être modifiée à tout m	champs ci-dessous: Nom, Lieu & Description et sauver ique, et est utilisée pour remplir le rapport d'installatior ioment.	ì	
NOM			
EMPLACEMENT			
IKUSI Paseo Miramón, 170 20014 San Sebastián -	ESPAGNE		
DESCRIPTION			
Station de tête de démo	h		
SA	UVEGARDER		

Introduisez les données telles que le nom, l'emplacement et la description de l'installation (texte libre).

### 3.3.3 Réseau

Cette option permet de configurer les paramètres relatifs à la connectivité au niveau de port de contrôle mais aussi de réseau wifi et streaming IP.

Pour configurer les paramètres associés au port de contrôle, sélectionnez l'onglet CONFIGURATION DE RÉSEAU.

			FAGOR 🗲	≡ menu	
	CONFIGU	JRATION DU RÉSEAU	CONFIGURATION WIFI	CONFIGURATION IPTV	
CON	VFIGURATION DE L'	INTERFACE RÉSEAU			
Adr	iresse MAC 78:a5:04	rebia4:82	te manière sutomatique (DBCB) ou manuellament		
C	DHCP	ANUEL	ae maniere automatique (DHOP) ou manuellement.		
	ADRESSE IP:	192.168.235.83			
MAS	SQUE DE SOUS- RÉSEAU:	255.255.255.0			
PA	ASSERELLE PAR DÉFAUT:	192.168.235.1			
ſ	DNS PRIMAIRE:	8.8.8.8			
DNS	IS SECONDAIRE:	8.8.4.4			
				SAUVEGARDER >	

Sélectionnez l'option DHCP si la configuration de réseau va être fournie automatiquement par un serveur DHCP. En cas contraire, sélectionnez MANUEL et introduisez manuellement la configuration (ADRESSE IP, MASQUE DE SOUS-RÉSEAU, PASARELLE PAR DÉFAUT, DNS PRIMAIRE, DNS SECONDAIRE). Consultez le gestionnaire du réseau pour obtenir ces paramètres. Appuyez sur le bouton SAUVEGARDER pour enregistrer les changements.

Pour configurer les paramètres relatifs au réseau WiFI, sélectionnez l'onglet CONFIGURATION WIFI.

		FAGOR	≡ menu	
CONFIG	SURATION DU RÉSEAU	CONFIGURATION WIFI	CONFIGURATION IPTV	
CONFIGURATION DE	L'INTERFACE WIFI			
ACCÈS WIFI:	Activer •			
ADRESSE IP:	10.0.0.1			
MASQUE DE SOUS- RÉSEAU:	255.255.255.0			
			SAUVEGARDER ►	

Pour désactiver le réseau WiFi, sélectionnez Désactiver sur ACCÈS WIFI. Par contre, si vous choisissez Activer, vous pourrez configurer les paramètres du réseau WiFi, tels que l'ADRESSE IP et le MASQUE DE SOUS-RÉSEAU.

Finalement, l'onglet CONFIGURATION IPTV permet de modifier les paramètres relatifs au streaming réalisé par la station de tête. Cet onglet ne s'affiche pas si, sur la configuration initiale, on a choisi RF comme type de sortie. En plus, les configurations avancées doivent être activées comme il est expliqué au point 3.4.1.

		FAGOR 🗲	≡ menu	
CONFIGUR	ATION DU RÉSEAU	CONFIGURATION WIFI	CONFIGURATION IPTV	
CONFIGURATION DE LIN TVI ADRESSE (P. T TV2 ADRESSE (P. T	TERFACE RÉSEAU 12.30.5.14 12.30.5.30			
INTERFACE DE CONFIGU ADRESSE IP: T	RATION DU DEVICE MANAGER			
MASQUE DE SOUS- RÉSEAU: SERVEUR DHCP: C	55.255.255.0 ésactivé ▼			
CONFIGURATIONS AVAN SAP:	CÉES ésactivé T			
PORT MULTICAST PAR DÉFAUT: SORTIES: T	234 V1 et TV2			
TTE 1. QOS DSOP: A	28 F41 ¥			
Configurez la plage d'adreso ADRESSE DE DÉPART:	es IP multicast. 39.0.0.1			
ADRESSE FINALE: 2	99.255.255.254		SAUVEGARDER >	

Sur cet onglet vous pourrez configurer plusieurs paramètres regroupés en trois sections :

- CONFIGURATION DEL'INTERFACE RÉSEAU
  - TV1 ADRESSE IP : c'est l'adresse qui se configurera comme IP d'origine dans les paquets émis à travers le port TV1.
  - TV2 ADRESSE IP : c'est l'adresse qui se configurera comme IP d'origine sur les paquets émis à travers le port TV2.
- INTERFACE DE CONFIGURATION DU DEVICE MANAGER (elle ne s'affiche que si le Device Manager est activé).
  - ADRESSE IP : c'est l'adresse IP utilisée par le serveur Device Manager pour communiquer avec les dispositifs de TV (STBs ou postes de télévision). Par défaut, cette adresse est 172.30.5.6. Changez-la si elle n'est pas utilisable ou si elle est source de conflits sur votre réseau IP.
  - MASQUE DE SOUS-RÉSEAU : c'est le masque de sous-réseau qui s'applique au serveur Device Manager
  - SERVEUR DHCP : c'est le mode de travail du serveur DHCP du Device Manager. Ce serveur distribue les paramètres de configuration de réseau (par exemple, l'adresse IP) automatiquement aux dispositifs. Il y a 3 options de configuration :

□ Désactivé : utilisez cette option quand les dispositifs ont déjà une adresse IP assignée.

□ Activé : utilisez cette option quand les dispositifs ne sont pas FLOW STB et qu'ils n'ont pas d'adresse IP attribuée.

NOTE : Le serveur DHCP donnera une adresse IP à tous les clients qui se trouvent sur le réseau (et pas seulement aux postes ou aux STB).

Seuls les appareils supportés : utilisez cette option quand les dispositifs sont FLOW STB et qu'ils n'ont pas d'adresse IP assignée (c'est le cas le plus habituel). Le serveur DHCP n'assignera des adresses IP qu'aux FLOW STB, ignorant le reste des clients qui existent sur le réseau.

- CONFIGURATIONS AVANCÉES
  - SAP : utilisez cette option pour activer ou désactiver l'envoi de messages SAP (par défaut il apparaît désactivé).
- PORT MULTICAST PAR DÉFAUT : c'est le port multicast auquel sont envoyés les chaînes de télévision par défaut s'il n'y a pas de modification à travers l'Assistant de Configuration.
- SORTIES : utilisez cette option pour décider si le trafic de sortie va être distribué entre les ports TV1 et TV2 ou seulement envoyés à travers TV1.
- TTL : C'est la valeur TTL (Time To Live) qui sera indiquée sur les paquets multicast.
- QOS DSCP : permet de configurer la valeur de Quality of Service qui figurera sur les paquets multicast pour permettre leur priorisation par l'électronique de réseau.
- ADRESSE DE DÉPART : c'est l'adresse initiale de la plage d'adresses IP qui pourra s'utiliser pour envoyer les paquets multicast.
- ADRESSE FINALE : c'est l'adresse finale de la plage d'adresses IP qui pourra s'utiliser pour envoyer les paquets multicast.

### 3.3.4 Mot de passe

Cet écran permet de changer le mot de passe de la station de tête.

	FAGOR 🗲	≡ menu
CHANGER LE I	MOT DE PASSE	
MOT DE PASSE ACTUEL	: Mot de passe actuel	
Pour plus de sécurité, le mo minuscules et des chiffres.	It de passe doit contenir au moins 6 caractères, dont des lettres	
TAPEZ LE NOUVEAU MO PASSE: RÉPÉTEZ LE NOUVEAU	T DE Nouveau mot de passe	
PASSE:	SAUVEGARDER >	

Suivez les instructions affichées sur l'écran pour changer le mot de passe (introduire le code actuel, écrire le nouveau code et le répéter). Pour terminer, appuyez sur le bouton SAUVEGARDER.

#### 3.3.5 Lancer le scan des entrées

Utilisez cette option pour forcer un nouveau balayage des entrées. Un message comme celui qui suit s'affichera, indiquant que pendant le balayage la station de tête ne pourra pas traiter les chaînes de télévision :

	LANCER LE SCAN DES ENTRÉES
U	Cette action permet de désactiver temporairement les paramètres actuels pour rescanner
	OUI NON

Cliquez sur OUI pour lancer le balayage. Pendant la durée du balayage des entrées, le message suivant s'affichera sur la partie supérieure de l'écran Accueil.



### 3.4 Configurations avancées

Le menu Configurations avancées permet d'accéder à des options qui ne sont pas fréquemment utilisées ou qui demandent une licence spécifique pour leur emploi.

### 3.4.1 Activer/désactiver la configurations avancée

Par défaut, les options avancées sont désactivées. En appuyant sur l'option Activer la configuration avancée, le reste des menus qui étaient cachés, s'affichent. Et l'Assistant de Configuration permettra aussi de réaliser certains ajustements avancés, comme il est expliqué au point 4.

Appuyez sur Désactiver configurations avancées si vous souhaitez les désactiver à nouveau.

### 3.4.2 Configuration de réseau COAX

Cette option permet de modifier les paramètres de modulation, de canalisation et de signalisation utilisés à la sortie RF. Elle n'apparaît pas si vous avez sélectionné IP comme type de sortie sur la configuration initiale.

Les paramètres avancés de la configuration de réseau COAX s'affichent regroupés en trois onglets : CONFIGURATIONS DE PORTEUSES, CANAUX & CONFIGURATION DE BANDES et CONFIGURATION DE RÉSEAU. Pour configurer les paramètres associés au schéma de modulation utilisé, choisissez l'onglet CONFIGURATION DE PORTEUSES.

					FAGOR 🗲	≡ MENU
CONFIGUE	ATION DE	ES PORTI	EUSES		CANAUX & CONFIGURATION DES BANDES	CONFIGURATION DU RÉSEAU
sélectionner le nombre d	e transporte	eurs pour le	module OU	ī:		
● 0UT4 ○ 0	UT6					
Choisir paramètres de m	odulation C	OFDM:				
BANDE PASSANTE	6 MHz	7 MH:	z 8 MH	Z		
MODE DE TRANSMISSION:	8K	• 8K	▼ 8K	•		
INTERVALLE DE GARDE:	1/32	• 1/32	• 1/32	•		
CODE RATE:	7/8	• 7/8	• 7/8	•		
CONSTELLATION:	64QAM	• 64QAN	/ ▼ 64QA	• N		
CELL ID:	0	0	0			
						SAUVEGARDER >

Sur la partie supérieure de l'écran vous trouverez la sélection du nombre de porteuses du module OUT. Vous aurez le choix entre deux options :

• OUT4: Chaque module FLOW OUT génèrera 4 porteuses de RF, chacune d'elles capable de transporter jusqu'à 8 services.

• OUT6: Chaque module FLOW OUT génèrera 6 porteuses de RF, chacune d'elles capable de transporter jusqu'à 6 services. NOTE : le mode OUT6 n'est pas disponible sur des modules FLOW OUT avec une version hardware 0.

Le reste des paramètres seront différents en fonction de la modulation de sortie choisie. Ainsi, sur l'exemple antérieur, nous pouvons voir les paramètres associés à la sortie COFDM. Sélectionnez le MODE DE TRANSMISSION, INTERVALLE DE GARDE, CODE RATE, CONSTELLATION et CELL ID souhaités pour chacune des largeurs de bande possibles (6, 7 ou 8 MHz).

Par contre, si la modulation de sortie choisie est QAM ou QAM B, l'écran montré sera tel que ci-dessous :

				FAGOR	
CONFIGUE	ATION DES	PORTEUS	SES	CANAUX & CONFIGURATION DES BANDES	CONFIGURATION DU RÉSEAU
sélectionner le nombre d	e transporteu	rs pour le mo	dule OUT:		
● OUT4 ○ O	UT6				
Choisir paramètres de m	odulation QAN	И:			
BANDE PASSANTE	6 MHz	7 MHz	8 MHz		
CONSTELLATION:	64QAM 🔻	64QAM •	64QAM 🔻		
DÉBIT:	6875	6875	6875		
					SAUVEGARDER >

Dans ce cas, les paramètres configurables seront CONSTELLATION et DÉBIT.

Pour modifier la canalisation de sortie, sélectionnez l'onglet CANAUX & CONFIGURATION DE BANDES.

	FAGOR	≡ menu
CONFIGURATION DES PORTEUSES	CANAUX & CONFIGURATION DES BANDES	CONFIGURATION DU RÉSEAU
Configuration du canal de sortie: PAYS POUR LA France  VHF-BI: VHF-BI: S CHANNELS: UHF: VHF: AJOUTER UNE BANDE		
		SAUVEGARDER >

Depuis cet écran vous pourrez modifier les données de canalisation utilisées sur les porteuses de sortie. Par défaut, le profil utilisé est défini par le pays sélectionné. Si vous souhaitez utiliser le profil correspondant à un autre pays, choisissez-le sur la liste PAYS POUR LA SORTIE RF.

Si vous souhaitez aussi utiliser une autre bande de chaînes différentes de celles signalées par défaut, cliquez sur la check box associé à cette bande. Si cette bande n'est pas une de celles préconfigurées sur Ikusi Flow, vous pouvez la définir en cliquant sur le bouton AJOUTER UNE BANDE. Une fenêtre s'ouvrira comme celle qui suit :

## MODIFIER LA BANDE DU CANAL

Modifier les paramètres de la bande de canal personnalisé:

NOM:	
FRÉQUENCE DE DÉBUT:	KHz
NOMBRE DE CANAUX:	
BANDE PASSANTE:	-
SAUVEGARDER ANNULI	ER

Vous devrez alors remplir les champs suivants :

🔊 NOM : nom avec lequel vous souhaitez identifier la bande de chaînes.

🔊 FRÉQUENCE DE DÉBUT : fréquence à partir de laquelle la bande commence.

🔊 NOMBRE DE CANAUX : nombre de chaînes qui composent la bande.

🔊 BANDE PASSANTE : largeur de bande de chaque chaîne.

Par exemple, l'image suivante montre la définition d'une bande de VHF mais avec une canalisation de 7MHz. La bande commence sur 51MHz et elle est composée de 40 chaînes.

# MODIFIER LA BANDE DU CANAL

Modifier les paramètres de la bande de canal personnalisé:

NOM:	VHF 7 MHz
FRÉQUENCE DE DÉBUT:	51000 KHz
NOMBRE DE CANAUX:	40
BANDE PASSANTE:	7 MHz 🔹
SAUVEGARDER ANNULE	R

Appuyez sur le bouton SAUVEGARDER.

	FAGOR 🔫	≡ menu
CONFIGURATION DES PORTEUSES	CANAUX & CONFIGURATION DES BANDES	CONFIGURATION DU RÉSEAU
Configuration du canal de sortie:	_	
PAYS POUR LA France  SORTIE RF:		
VHF-BI:		
S CHANNELS:		
UHF: 🗹		
VHF 7 MHZ: 🗹 📝 🗙		
+ AJOUTER UNE BANDE		
		SAUVEGARDER

Pour sauvegarder les changements, appuyez sur SAUVEGARDER.

Finalement, sélectionnez l'onglet CONFIGURATION DE RÉSEAU pour modifier les paramètres associés au tableau NIT.

NOTE : L'onglet CONFIGURATION DE RÉSEAU n'apparaît qu'en cas d'utilisation de signalisation DVB. Par conséquent, si le pays sélectionné est un de ceux qui utilisent ATSC avec des tableaux PSIP, comme par exemple le Mexique ou la Corée su Sud, cet onglet n'apparaîtra pas.

		FAGOR Ә	
CONFIGURATIO	DN DES PORTEUSES	CANAUX & CONFIGURATION DES BANDES	CONFIGURATION DU RÉSEAU
CONFIGURATION DU RÉSE	EAU COAX		
Modifiez les valeurs par défau Définir des valeurs vides pour	t pour ONID & NID à utiliser pour CC laisser le headend utiliser les valeur	)AX signalisation et enregistrer. 's par défaut, en fonction du pays d'installation.	
ONID:	8442		
NID:	1		
MODE LCN:	Europe •		
RÉGLEZ LA FRÉQUENCE DANS LE DESCRIPTEUR DE LIVRAISON NIT	<b>I</b>		
			SAUVEGARDER >

À partir de cet onglet vous pourrez modifier les paramètres suivants :

- ONID: c'est la valeur de l'Original Network Identifier qui s'affichera en NIT
- NID: c'est la valeur du Network Identifier qui s'affichera sur le tableau NIT

• MODE LCN: si vous ne souhaitez pas envoyer LCN, sélectionnez Off. Dans le cas contraire, sélectionnez le mode LCN utilisé par les postes de télévision de l'installation.

• RÉGLEZ LA FRÉQUENCE DANS LE DESCRIPTEUR DE LIVRAISON NIT: si vous activez cette option, le NIT inclura la donnée de la fréquence à laquelle émet chaque porteuse. Dans le cas contraire, le champ de fréquence apparaîtra vide sur le NIT.

Appuyez sur le bouton SAUVEGARDER pour sauvegarder les changements.

### 3.4.3 Sélection des Elementary streams

Cette option permet de choisir quels sont les streams élémentaires inclus dans la sortie, en bloquant ceux qui ne sont pas nécessaires. Vous pouvez tout de même éditer les PIDs de chaque elemental stream et les identifiants DVB/ATSC associés à chaque service.

		FAGOR 🗲	≡ menu
	LISTE DES SERVICES IP	LISTE DES SERVICES RF	
LCN/VCN	SERVICE	NOM DU SERVICE À MONTRER	LANGUE
1	M. DEP 2	M. DEP 2	dos spa
2	NEOX	NEOX	dos spa
3	TELECINCO	TELECINCO	spa 🔅
4	PARAMOUNT	PARAMOUNT	dos spa
5	STB 1	STB 1	und 🔅

Pour éditer les streams élémentaires ou les identifiants d'un service concret vous devrez cliquer sur l'icône 🔯 associé au service. Une fenêtre s'ouvrira comme dans l'image suivante :

			FA			Ξ	E MENU
	LISTE DES SERVICE	IS IP	LISTE D	ES SERVICES RF			
LCN/VCN	SERVICE			NOM DU SERVICE À MONTRER		LANGUE	
1	M. DEP 2		1	M. DEP 2		dos spa	\$
TSID 1	SID 1	PID PMT 35					
	TYPE	CODEC	LANGUE	PID	PRÉSENT MAINTENANT	PEF	MIS
V	/IDEO (with PCR)	VIDE0_MPEG2	ndl	94	oui	G	3
	AUDIO	AUDIO_MPEG2	ndl	98	oui	G	Z
	AUDIO	AUDIO_MPEG2	spa	97	oui	G	Z
2	NEOX		I	NEOX		dos spa	\$
3	TELECINCO			TELECINCO		spa	\$
4	PARAMOUNT		I	PARAMOUNT		dos spa	*
5	STB 1			STB 1		und	Ó

Au niveau de chaque service les paramètres configurables seront les suivants :

80 VCN Major: Champ major du Virtual Channel Number. Ce paramètre apparait seulement dans la liste des canaux RF dans le cas de figure dans lequel vous sélectionnez un pays dans lequel ils utilisent une signalisation ATSC (par exemple, Mexique ou Corée du Sud)

- TSID: Transport Stream Identifier
- SID: Service Identifier
- PMT PID: Identifiant du paquet dans lequel est transmis la PMT du service choisi

En plus une liste apparait avec les streams élémentaires qui composent le service. Cette liste aura les champs suivants :

- TYPE : indique le type du stream élémentaire.
- CODEC : indique le codec utilisé
- LANGAGE : indique le langage du stream élémentaire. Dans les streams dans lesquels il n'y a pas de langage indiqué il y aura un « ndl » qui apparaitra à la place qui indique « not defined language)
- PID : identifiant du paquet dans lequel est transmis le stream élémentaire. Ce champ peut être éditable par l'usager
- PRESENT MAINTENANT : indique si le stream élémentaire est présent dans un moment en concret en entré du signal
- PERMIS : si cette option est activée ceci indique que le stream peut passer à la sortie. Si l'option est désactivée ceci indique que le stream est bloqué et qu'il ne sera pas présent en sortie.

Après les modifications nécessaires, appuyez sur le bouton SAUVEGARDER.

**3.4.4 Configuration du Device Manager** FAGOR ELECTRÓNICA À travers cette option vous pourrez introduire la licence du Device Manager, activer l'application Device Manager, configurer le mode d'enregistrement des postes/STBs et verrouiller la touche de configuration de la commande à distance du STB. En outre, cette option vous permettra de définir quels utilisateurs peuvent accéder directement à l'application Device Manager sans avoir à passer par le reste des options de la station de tête.

Pour plus d'information, consultez le Manuel d'Installation et de Configuration du Device Manager.

### 3.4.5 Device Manager App

L'application Device Manager s'utilise pour commander des dispositifs (postes TV ou STB). Cette application peut envoyer 4 ordres différents :

• POWEROFF/POWERON : s'utilise pour éteindre ou allumer à distance un ou plusieurs dispositifs.

• LISTE DE SERVICES : s'utilise pour donner une liste de services à un ou plusieurs dispositifs, permettant de contrôler quel contenu est disponible sur chaque poste TV. L'utilisateur final pourra zapper entre les chaînes de la liste de services.

- SET SERVICE : s'utilise pour choisir le contenu à reproduire sur un poste concret.
- MUTE : s'utilise pour désactiver ou activer le son à distance sur un ou plusieurs dispositifs.

Cette option n'est disponible que si au préalable l'application Device Manager a été activée.

Pour obtenir plus d'information, consultez le Manuel d'Installation et réglage du Device Manager.

### 3.4.6 Configuration DRM

À travers cette option vous pourrez configurer les systèmes de protection de contenus inclus dans Ikusi Flow, que ce soient les DRMs d'hospitalité Samsung LYNK ou Philips VSecure, ou l'interface simulcrypt pour la communication avec un serveur de CAS externe.

Pour obtenir plus d'information, consultez le Manuel d'Installation et réglage du Système DRM et le Manuel de Configuration de l'Interface Simulcrypt, respectivement.

### 3.4.7 Autres configurations avancées

Cette option permet de modifier d'autres configurations avancées, relatives à l'insertion EIT, module FLOW OUT, module FLOW IN et module FLOW ENC.

											_ 102110
AU	JTRES CONFIGL	JRAT	IONS	AVAN	CÉES						
SÉLE REQI	ECTIONNEZ LE MODE EIT UIS:	Act	ual	۲							
MC	DULE IN										
SOUT TRAN	ITENIR LES NSPONDEURS À FAIBLE X DE SYMBOLE:										
PLS I Type	NON STANDARD: Code	_	_								
Gold	131070	D	×								
Gold	50416	D	×								
Root	8	2 +	AJOUTE	R							
MC	DDULE SEC										
МС сно	DDULE SEC	Seu	lement vid	léo et audio	¥						
MC CHOI DÉCF	DDULE SEC NSIR LE TYPE DE RYPTAGE:	Seu	lement vid	léo et audio	¥						
MC CHOI DÉCF	DDULE SEC INSIR LE TYPE DE RYPTAGE: DDULE ENC	Seu	ilement vid	léo et audio	×						
MC choi DÉCF MC	DDULE SEC INSIR LE TYPE DE RYPTAGE: DDULE ENC	Seu	ilement vid	iéo et audio	v						
MC CHOI DÉCF MC Sélect Profile	DDULE SEC INSIR LE TYPE DE RYPTAGE: DDULE ENC ction actuelle du type de TV: h Is de codification	Seu	ilement vid	léo et audio	T						
MC CHOI DÉCF MC Sélect	DDULE SEC INSIR LE TYPE DE RYPTAGE: DDULE ENC ction actuelle du type de TV. h ls de codification Video Codec	Seu	lement vid Bitrate	léo et audio vidéo	▼ Codec audio	Encepsulation audio	Débit audio		Débit maximal	Débit moyen	
VIC CHOI DÉCF VIC iélect iélect	DDULE SEC INSIR LE TYPE DE RYPTAGE: DDULE ENC Coton actuelle du type de TV: h Is de cooffication Video Codec IMPEG4/H264	Sec.	Bitrate	iéo et audio vidéo Mbps	Codec audio	Encepsulation audio	Debit audio	T	Débit maximal 4.478 Mbps	Débit moyen 3.811 Mbps	
MC CHOI DÉCF VIC Helect	DDULE SEC INSIR LE TYPE DE RYPTAGE: DDULE ENC Control et utype de TV: h Is de cooffication Video Codec MPEG4/H204 MPEG4/H204	Seu nd	Bitrate	vidéo Mbps Mbps	▼ Codec audio MPEG4 AAC HE ▼ MPEG4 AAC HE ▼	Encepolation audio ADTS T ADTS T	Débit audio 128 Kbps 192 Kbps	<b>v</b>	Debit maximal 4.478 Mbps 6.542 Mbps	Débit moyen 3.811 Mbps 5.542 Mbps	
MC DÉCF MC Sélect	DDULE SEC INSIR LE TYPE DE RYPTAGE: DDULE ENC Cition actuelle du type de TV. h Is de cooffication Video Codec MPEG4/H204 MPEG4/H204 MPEG4/H204	Seu nd	Bitrate 4 10	iéo et audio vidéo Mbps Mbps	▼ Codec audio MPEG4 AAC HE ▼ MPEG4 AAC HE ▼	Encappulation audio ADTS V ADTS V ADTS V	Débit audio 128 Kbps 192 Kbps 320 Kbps	• •	Débit maximal 4.478 Mbps 6.542 Mbps 10.67 Mbps	Débit moyen 3.811 Mbps 5.542 Mbps 9.003 Mbps	
MC CHOI DÉCF MC Sélect Profile 1. 2. 3. /erifie	DDULE SEC INSIR LE TYPE DE RYPTAGE: DDULE ENC Citan actuelle du type de TV. h Is de cooffication Video Codec MPEG4/H204 MPEG4/H204 MPEG4/H204 iez dans le page d'Accuell que	Sec nd V V	Bitrate 4 6 10 amètres co	vidéo Mops Mops Mops mfigurés ne	Codec audio MPEG4 AAC HE MPEG4	Encappulation audio ADTS V ADTS V ADTS V IADTS V	Débit audio 128 Kbps 192 Kbps 320 Kbps	• •	Débit maximal 4.478 Mbps 6.542 Mbps 10.67 Mbps	Débit moyen 3.811 Mbps 5.542 Mbps 9.003 Mbps	
MC CHOI DÉCF MC Sélect Profile 1. 2. 3. Verifie	DDULE SEC INSIR LE TYPE DE RYPTAGE: DDULE ENC Stan actuelle du type de TV. h Is de cooffication Video Codec MPEG4/H264 MPEG4/H264 MPEG4/H264 E COLUT	Seu nd V e les para	Bitrate 4 10 amètres co	vidéo Mbps Mbps mfigurés ne	Codec audio MPEG4 AAC HE MPEG4	Encepsulation audio ADTS ADTS ADTS ADTS ADTS ADTS	Débit audio 128 Kbps 192 Kbps 320 Kbps	• •	Débit maximal 4.478 Mbps 6.542 Mbps 10.67 Mbps	Débit moyen 3.811 Mbps 5.542 Mbps 9.003 Mbps	
MC CHOI DÉCF MC Sélect Profil: 1. 2. 3. Verifie	DDULE SEC INSIR LE TYPE DE RYPTAGE: DDULE ENC Stan actuelle du type de TV. h is de cooffication Video Codec MPEG4/H264 MPEG4/H264 MPEG4/H264 DDULE OUT	Sec nd v e les para	Bitrate 4 6 10 amètres co	vidéo Mbps Mbps Mbps infigurés ne	Codec audio MPEG4 AAC HE MPEG4	Encepsulation audio ADTS ADTS ADTS ADTS ADTS ADTS ADTS	Débit audio 128 Kibps 192 Kibps 320 Kibps	V V V	Débit maximél 4.478 Mbpa 6.542 Mbpa 10.67 Mbpa	Debit moyen 3811 Mibps 5.542 Mibps 9.003 Mibps	
MC CHOI DÉCF MC Sélect Profils 1. 2. 3. Verifie MC	DDULE SEC INSIR LE TYPE DE RYPTAGE: DDULE ENC Stan actuelle du type de TV. h is de cooffication Vidéo Codec IMPEG4/H204 IMPEGA/H204 IMPEGA/	Seu Ind	Bitrate 1 4 6 10 amètres co	vidéo Mbps Mbps Mbps mfigurés ne	Codec audio MPEG4 AAC HE modul	Enceptulation audio ADTS ADTS ADTS ADTS ADTS ADTS ADTS	Debit audio 128 Kbps 192 Kbps 320 Kbps	V V V	Débit maximal 4.478 Mbpa 6.542 Mbpa 10.67 Mbpa	Débit moyen 3811 Mibpe 5.542 Mibpe 9.003 Mibpe	
MC CHOI DÉCP MC Sélect Profile 1. 2. 3. Vérifie MC GEST	DDULE SEC INSIR LE TYPE DE RYPTAGE: DDULE ENC Stan actuelle du type de TV. h is de cooffication Vidéo Codec MPEG4/H264 MPEG4/H264 MPEG4/H264 DDULE OUT TION AVANCÉE DES SLOT	Seu Ind	Bitrater 4 6 10 amètres co	iéo et audio vidéo Mbps Mbps Mbps infigurés ne	Codec audio MPEG4 AAC HE MPEG4	Encepsulation audio ADTS V ADTS V ADTS V ADTS V ateurs.	Debit audio 128 Kbps 192 Kbps 320 Kbps	V V V	Débit maximal 4.478 Mbps 6.542 Mbps 10.67 Mbps	Debit moyen 3811 Mape 5.542 Mape 9.003 Mape	
MC CHOI DÉCF MC Sélect Profile 1. 2. 3. Vérifie GEST	DDULE SEC  INSIR LE TYPE DE RYPTAGE:  DDULE ENC  Ction actuelle du type de TV. h  Ge cooffication Video Codec  MPEG4/H264  MPEG4/H264  MPEG4/H264  DDULE OUT  TION AVANCÉE DES SLOT  tionnez les estimations bitrat	Sec Ind Ind Ind Ind Ind Ind Ind Ind	Bitrate 4 6 10 amètres co	vidéo Mopo Mopo Mopo Mopo Mopo	Codec audio MPEG4 AAC HE MPEG4	Encepsulation audio ADTS V ADTS V ADTS V ateurs.	Debit audio 128 Kbps 192 Kbps 320 Kbps	<b>v</b> <b>v</b>	Débit maximal 4.478 Mbpa 0.542 Mbpa 10.67 Mbps	Débit moyen 3811 Maps 5.542 Maps 9.003 Maps	
MC CHOI DÉCF MC Sélect Profil: 2. 3. Vérifie MC GEST Sélect Sélect	DDULE SEC  INSIR LE TYPE DE RYPTAGE:  DDULE ENC  Citon actuelle du type de TV. h Is de cooffication Video Codeo  IMPEGA/H204  IMPEGA/H204 IMPEGA/H2	Sec nd v v v v v v v v v v v v v	Bitrate 4 6 10 metres co	iéo et audio vidéo Mops Mops Mops infigurés ne	Codec audio MPEG4 AAC HE MPEG4	Encappulation audio ADTS V ADTS V ADTS V ADTS V iateurs.	Débit audio 128 Kbps 192 Kbps 320 Kbps	T	Débit maximal 4.478 Mbps 6.542 Mbps 10.67 Mbps	Débit moyen 3811 Mbps 5 542 Mbps 9 003 Mbps	
MC choi DÉCF Sélect Profils 1. 2. 3. Verifie GEST Sélect SERV DESS	DDULE SEC INSIR LE TYPE DE RYPTAGE: DDULE ENC Stan actuelle du type de TV: h Is de codification Video Codec MPEG4/H204 MPEG4/H204 MPEG4/H204 MPEG4/H204 MPEG4/H204 MPEG4/H204 TION AVANCÉE DES SLOT STION AVANCÉE DES SLOT SCHWAITÉ SD: VICES DE QUALITÉ SD: VICES DE QUALITÉ HD: SERVICES DE QUALITÉ	Seu Id V V V V V V V V V V V V V	Bitrate 4 6 10 amètres co	iéo et audio vidéo Mapa Mapa Mapa Mapa	Codec audio MPEG4 AAC HE	Encepoulation audio ADTS • ADTS • ADTS • eteuro.	Débit audio 128 Kbps 102 Kbps 320 Kbps	•	Débit maximal 4.478 Mbps 6.542 Mbps 10.67 Mbps	Débit moyen 3811 Mopo 5 542 Mopo 9 003 Mopo	

Les paramètres configurables sont les suivants :

• MODE EIT: sur le menu déroulant SÉLECTIONNEZ LE MODE DE EIT REQUIS, vous pourrez choisir comment envoyer les EIT. Il y a trois options :

🗆 Off : il n'y a pas d'envoi des EIT

□ Actuel : chaque mux de sortie (ou SPTS en IP) n'inclut que les EIT des services transportés dans ce mux (ou STPS en IP)

- □ Actual and others: chaque mux de sortie (ou SPTS en IP) inclut les EITs de tous les services générés par la station de tête. En activant les tableaux EIT\_others on active l'insertion des tableaux SDT\_others.
- SUPPORT LES TRANSPONDEURS À FAIBLE TAUX DE SYMBOLE : activez cette case dans le cas où les transpondeurs de satellite que vous souhaitez recevoir ont un symbole rate inférieur à 20 MSymb/s. De cette manière, la réception correcte sera assurée. Dans le cas contraire, laissez la case désactivée pour ne pas pénaliser le temps de balayage.
- Configuration des bandes d'entrée terrestre : cet écran vous permet de modifier le plan de fréquence de l'entrée terrestre. Par défaut, le plan de fréquence utilisé est défini par le pays sélectionné. Si vous souhaitez utiliser un autre plan de fréquence, sélectionnez d'abord le pays «Autres» dans le menu Paramètres principaux. La sélection des bandes est effectuée de la même manière que celle des bandes de sortie décrites dans la section 3.4.2, onglet CANAUX & CONFIGURATION DES BANDES.
- PLS NON STANDARD : il montre l'ensemble des PLS non standard que la tête de réseau utilisera pour recevoir des services multistream. Si vous souhaitez ajouter un nouveau PLS, appuyez sur le bouton AJOUTER et sélectionnez le type de PLS et le code de cryptage. Ajouter tous les PLS nécessaires.

NOTE: pour que la tête de réseau reçoive des services multistream basés sur le PLS défini dans cette fenêtre, une fois ceuxci entrés, un balayage des signaux d'entrée doit être lancé.

• CHOSIR LE TYPE DE DÉCRYPTAGE: dans cette liste déroulante, vous pouvez sélectionner les types de elementary streams qui seront déchiffrés par la SEC. Vous pouvez choisir entre trois options.

□ Seulement vidéo et audio : seuls les flux vidéo et audio seront décryptés

□ Inclure sous-titrages : les streams de vidéo, audio et sous-titrage seront décryptés

□ Inclure télétexte : les streams de vidéo, audio, sous-titrage et télétexte seront décryptés

- CODIFICATION DE L'ENC : sur ce tableau vous pourrez définir les codecs utilisés par le ENC, tant en vidéo qu'en audio, et les bit rates de pic de chaque codification. Il y a trois niveaux de qualité définis. Depuis l'Assistant de Configuration vous pourrez définir avec lequel des trois niveaux les services sont chiffrés.
- GESTION AVANCÉE DES SLOTS : Activez cette case pour pouvoir créer des services de télévision de réserve («Slots»). A posteriori ces services pourront être utilisés pour agrandir la grille des services avec des nouveaux contenus qui pourront être visualisés dans les téléviseurs sans avoir besoin de réaliser un nouveau scan. La création et configuration des slots se réalise à travers l'Assistant de Configuration, comme décrit dans le manuel de la gestion des Slots dans l'Ikusi Flow.
- QUALITÉ DE SERVICES : c'est la valeur utilisée par la station de tête pour distribuer les services entre les différentes porteuses de sortie RF. Ikusi Flow fait la différence entre des services de qualité SD, HD et UHD. À partir de la valeur ici introduite, Ikusi Flow décide si une porteuse RF de sortie a de l'espace pour transporter plus de services ou pas.

ATTENTION : cette donnée ne s'utilise que pour estimer l'occupation des porteuses RF. Le module FLOW OUT ne réalise aucun type de transrating mais module les services avec la même qualité qu'il les reçoit.

Après les modifications nécessaires, appuyez sur le bouton SAUVEGARDER.

### 3.5 Maintenance

Le menu Maintenance permet de gérer la configuration de la station de tête de manière globale, soit en téléchargeant/ chargeant une copie de sécurité ou en restaurant tous les équipements à des valeurs d'usine. Il permet aussi d'actualiser le firmware de la station de tête et de télécharger des traces de debug qui peuvent être utilisées par les développeurs d'Ikusi en cas de problèmes.

### 3.5.1 Backup

L'option Backup s'utilise pour télécharger ou charger une copie de la configuration complète de la station de tête. De cette manière, vous pourrez répliquer la configuration d'une station de tête sur une autre (ou sur la même, dans le cas où une manipulation erronée provoque un état non souhaité).

En choisissant l'option Backup, un écran comme le suivant s'affichera :

	FAGOR 🔫	≡ menu
GÉNERER LE BACKUP	RESTAURER BACKUP	
Sauvegarder un backup complet de la configuration actuelle dans u	ne clé USB connectée à la station de tête ou télécharger ce fichier dans votre PC.	
Le fichier backup peut être utilisé pour restaurer une configuration s	auvegardée à n'importe quel moment dans la station de tête.	
Pas de clé USB connectée		

Sélectionnez l'onglet GÉNERER LE BACKUP pour télécharger un fichier avec la configuration complète de la station de tête. Le fichier pourra être télécharger sur une unité USB ou sur le propre ordinateur.

Si vous souhaitez télécharger le fichier sur une unité USB, vérifiez que l'unité USB est bien insérée dans le module FLOW HUB et appuyez sur le bouton ENREGISTRER LE FICHIER DE SAUVEGARDE SUR LA CLÉ USB. Si l'unité USB n'est pas insérée, ce bouton est désactivé.

Si vous souhaitez télécharger le fichier sur votre ordinateur, appuyez sur le bouton TÉLÉCHARGER LE FICHIER DE BACKUP SUR LE PC.

Dans les deux cas un message comme le suivant s'affichera indiquant que la copie de sécurité est en cours de création :



Pour restaurer une copie de sécurité, sélectionnez l'onglet RESTAURER BACKUP.

		FAGOR Ә	
GÉNERER LE BAO	жир	RESTAURER BACKUP	
Restaurer une configuration de la station	de tête à partir d'un fichier de sau	ivegarde.	
Fichiers de sauvegarde peuvent être lus à	partir de la clé USB connectée à	la station de tête. S'il vous plaît, connectez la clé USB à la statio	n de tête et une liste des sauvegardes disponibles seront affichées.
Les fichiers de sauvegarde peuvent être t	éléchargés à partir du PC aussi. U	Itilisez le formulaire ci-dessous pour sélectionner le fichier et le 1	telecharger.
LISTE DES BACKUPS PRÉSENT D	ANS LA CLÉ USB		
DATE DU BACKUP	NOM DU FICHIER		
24/04/2017 12:48 GMT +02:00	ikusi_flow_20170424_1048	lifb	RESTAURER 🗲
25/04/2017 17:57 GMT +02:00	ikusi_flow_20170425_1557	.ifb	RESTAURER >
27/04/2017 12:03 GMT +02:00	ikusi_flow_20170427_1003	lifb	RESTAURER >
LISTE DES BACKUPS TÉLÉCHARG	É DEPUIS LE PC		
DATE DU BACKUP	NOM DU FICHIER		
27/04/2017 12:02 GMT +02:00	ikusi_flow_20170427_1002	Lifb	RESTAURER >
GÉNÉRATION BACKUP EN COURS			

Sur cet écran s'affichera une liste avec toutes les copies de sécurité disponibles, soit sur l'unité USB connectée au module FLOW HUB, soit celles qui ont été téléchargées depuis l'ordinateur. Si vous souhaitez télécharger une nouvelle copie depuis l'ordinateur, appuyez sur le bouton Parcourir et choisissez le fichier avec la copie de sécurité souhaitée.

	FAGOR 🗲	≡ menu
GÉNERER LE BACKUP	RESTAURER BACKUP	
Restaurer une configuration de la station de tête à partir	d'un fichier de sauvegarde.	
Fichiers de sauvegarde peuvent être lus à partir de la clé	USB connectée à la station de tête. S'il vous plait, connectez la clé USB à la station de	tête et une liste des sauvegardes disponibles seront affichées.
Les fichiers de sauvegarde peuvent être téléchargés à pa	rtir du PC aussi. Utilisez le formulaire ci-dessous pour sélectionner le fichier et le téléc	harger.
LISTE DES BACKUPS PRÉSENT DANS LA CLÉ U	58	
DATE DU BACKUP ¢ NOM DU FICH	8	
24/04/2017 12:48 GMT +02:00 ikusi_flow_	20170424_1048.ifb	RESTAURER >
25/04/2017 17:57 GMT +02:00 ikusi_flow_:	20170425_1557.ifb	RESTAURER >
27/04/2017 12:03 GMT +02:00 ikusi_flow_	20170427_1003.ifb	RESTAURER >
LISTE DES BACKUPS TÉLÉCHARGÉ DEPUIS LE	2C	
DATE DU BACKUP ¢ NOM DU FICH	毘	
27/04/2017 12:02 GMT +02:00 ikusi_flow_	20170427_1002.ifb	RESTAURER >
GÉNÉRATION BACKUP EN COURS		TÉLÉCHARGER >
- arcountin		

Le bouton TÉLÉCHARGER passera au vert. Cliquez dessus. La nouvelle copie de sécurité s'ajoutera à la liste de disponibles. Choisissez sur cette liste la copie que vous souhaitez restaurer et cliquez sur le bouton RESTAURER. Une fenêtre de confirmation s'ouvrira, indiquant que la station de tête perdra la configuration actuelle.



# ÊTES-VOUS SÛR?

Cela va restaurer la configuration de

25/04/2017 10:18 GMT +02:00

ikusi\_flow\_20170425\_0818.ifb

Si vous continuez, toutes les configurations seront perdues. Voulez-vous vraiment continuer?



Cliquez sur le bouton OUI pour confirmer la restauration de la copie de sécurité. Tant que durera le processus de restauration un message comme le suivant s'affichera :

$\bigcirc$	RESTAURATION EN COURS
	Un Backup de la configuration est en cours de restauration. Patientez un peu, s'il vous plaît.

À la fin du processus, le navigateur vous redirigera vers l'écran d'accueil.

NOTE : le module FLOW HUB redémarrera à la fin de la restauration. Cela peut provoquer que votre terminal perde la communication WIFi avec la station de tête. Si c'est le cas, vous devrez choisir à nouveau le réseau WiFi d'Ikusi Flow sur votre terminal.

NOTE : le code d'accès de la station de tête changera et sera à nouveau celui stocké dans la copie de sécurité.

NOTE : la direction IP de la station de tête ne change pas c'est à dire que c'est la même que celle configurée avant la restauration de la copie de sécurité.

### 3.5.2 Firmware

L'option firmware permet actualiser la tête de réseau avec une nouvelle version de firmware.

NOTE: Ikusi Flow ne permet pas revenir à une version antérieure.

L'écran de configuration des fichiers de firmware est le suivant :

FAGOR 🗲	
GESTION DU FIRMWARE	
Firmware de mises à jour de la station de tête peuvent être appliquées.	
Mettre à jour le Firmware de la station de têté, avec un clé USB ou un PC portable	
VERSION ACTUELLE DU FIRMWARE	
2.2.2+beta1.9.g23b74cc+d20170420	
FIRMWARE PLUS RECENT DE LA STATION DE TÊTE	
2.2.2+beta1.9.g23b74cc+d20170420	INSTALLER >
FIRMWARE PLUS RECENT DANS LA CLÉ USB	
2.2.2+beta1.9.g23b74cc+d20170420	INSTALLER >
FIRMWARE PLUS RECENT TÉLÉCHARGÉ DEPUIS LE WEB	
2.2.2+beta1.12.gc87647b+d20170426	INSTALLER >
TÉLÉCHARGER UNE ACTUALISATION DE FIRMWARE	
Parcourir Aucun fichier sélectionné.	TÉLÉCHARGER >

Cet écran est divisé en cinq blocs :

- VERSION DE ACTUELLE DU FIRMWARE : indique la version de firmware du module FLOW HUB.
- FIRMWARE PLUS RECENT DE LA STATION DE TÊTE : permet d'actualiser toute la station de tête avec la version de firmware du module FLOW HUB. Si un des modules est d'une version de firmware plus ancienne, cliquez sur le bouton INSTALLER pour actualiser la version.
- FIRMWARE PLUS RECENTE DANS LA CLÉ USB : permet d'actualiser toute la station de tête avec une version de firmware qui est stockée dans l'unité USB connectée au module FLOW HUB. Cliquez sur le bouton INSTALLER pour une actualisation avec cette version.
- FIRMWARE PLUS RECENT TÉLÉCHARGÉ DEPUIS LE WEB : permet d'actualiser toute la station de tête avec une version de firmware qui a été téléchargée sur votre PC au préalable. Cliquez sur le bouton INSTALLER pour les actualiser avec cette version.
- TÉLÉCHARGER UNE ACTUALISATION DE FIRMWARE: utilisez cette option pour télécharger sur la station de tête une version de firmware. Sélectionnez le fichier. Cliquez ensuite sur le bouton TÉLÉCHARGER. Une fois téléchargé le firmware, il figurera au point ACTUALISATIONS DE FIRMWARE DEPUIS LE WEB.
- Pour actualiser la station de tête, cliquez sur le bouton INSTALLER associé à la version de firmware souhaitée. Si c'est nécessaire, téléchargez au préalable la version à travers l'interface Web, en utilisant l'option TÉLÉCHARGER UNE ACTUALISATION DE FIRMWARE.

Une fois cliqué sur le bouton INSTALLER, un écran s'ouvrira affichant la progression de l'actualisation.

-	
$\bigcirc$	FAGOR 🥭
MISE À JOUR EN COURS	
5 minutes remaining	Recorte rectangular
	UPGRADE_STEP_UPGRADE_PACKAGE_PREPARE
	Terminé (50s)
	UPGRADE_STEP_UPGRADE_AUX_SCRIPTS
	Terminé (0s)
	UPGRADE_STEP_UPGRADE_STOP_SERVICES
	Terminé (5s)
	UPGRADE_STEP_UPGRADE_PARTITION_BKP
	84% done
	UPGRADE_STEP.UPGRADE_MODULES_PREINSTALL
	UPGRADE_STEP_UPGRADE_MODULES_INSTALL
	UPGRADE_STEP_UPGRADE_MODULES_POSTINSTALL
	UPGRADE_STEP_UPGRADE_HUB_PREINSTALL
	UPGRADE_STEP_UPGRADE_HUB_INSTALL
	UPGRADE_STEP_UPGRADE_HUB_POSTINSTALL
	UPGRADE_STEP_REBOOT

Sur cet écran s'affichent tous les pas de l'actualisation, indiquant ceux déjà réalisés, le temps employé et le pourcentage d'avancée du pas actuel.

À la fin de l'actualisation, un message s'affichera comme celui-ci :





Appuyez sur OK. L'interface web vous redirigera vers l'écran accueil.

NOTE : le module FLOW HUB redémarrera à la fin de l'actualisation. Cela peut provoquer que votre terminal perde la communication WiFi avec la station de tête. Si c'est le cas, vous devrez choisir à nouveau le réseau WiFi d'Ikusi Flow sur votre terminal.

### 3.5.3 Télécharger les traces de debug

Dans certains cas, il faut obtenir de l'information détaillée de la station de tête pour pouvoir épurer des problèmes complexes. Ikusi Flow permet de télécharger des fichiers avec des traces de debug qui pourront être utilisés par les experts techniques d'Ikusi pour analyser et solutionner un problème concret.

Pour télécharger ce fichier de traces de debug, choisissez l'option Télécharger traces debug. Votre navigateur lancera le téléchargement d'un fichier de nom flow\_dump\_marquetemporaire.tar.gz, où "marquetemporaire" correspond à une indication de la date et heure à laquelle le téléchargement s'est fait. Pendant ce processus un message comme le suivant s'affichera :



### 3.5.4 Rétablir les paramètres par défaut

Cette option efface la configuration activée des modules et leur applique la configuration par défaut, telle qu'ils l'avaient en usine. Utilisez cette fonction avec précaution parce que vous perdrez toute la configuration antérieure. Une fois choisie cette option, une fenêtre de confirmation s'ouvrira.

	FAGOR 🔫	≡ menu	
()	RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT D'USINE Supprimer et réinitialiser toutes les configurations de la station de tête à une configuration d'usine. Lancer le reset d'usine supprimera tous les paramètres et les configurations actuelles. Procéder avec précaution . <u>RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT D'USINE</u>		

Si vous l'acceptez et comprenez les implications qui en découlent, cliquez sur le bouton RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT D'USINE. Pendant la durée du processus de restauration, un message comme celui ci-dessous s'affichera :



À la fin du processus, le navigateur vous redirigera vers l'écran d'accueil.

WELCOME TO		
flow		
This is the first time entry to line Elevy		
Select your preferred language and set a login password.		
For best security, password should be more than 6 characters long, using upper with lower case letters and numbers.		
English		
Password		
type in the password again		
SAVE >		

NOTE : le module FLOW HUB redémarrera à la fin de la restauration. Cela peut provoquer que votre terminal perde la communication WiFi avec la station de tête. Si c'est le cas, vous devrez choisir à nouveau le réseau Wi Fi d'Ikusi Flow sur votre terminal.

NOTE : l'adresse IP de la station de tête sera l'adresse IP par défaut (10.0.0.1 pour la connexion via WiFi et 192.168.1.100 pour la connexion via câble éthernet).

### 3.6 Se déconnecter

SE DÉCONNECTER

Voulez-vous vraiment quitter?

Sélectionnez cette option pour clore la session avec la station de tête. Un écran de confirmation s'affichera.



### 4. OPTIONS AVANCÉES SUR L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

L'activation des options avancées a deux effets. D'une part, une série de menus s'activent, comme il est décrit au point 3.4. Par ailleurs, plusieurs options sont habilitées sur l'Assistant de configuration. Sous ce point sont décrites les nouvelles options qui apparaissent sur l'Assistant de configuration une fois activées les options avancées.

### 4.1 Options avancées Sélection de services HDMI

En activant les options avancées, le pas Sélection de services HDMI figurera comme suit :

SERVICES IF HUMI	
Vous pouvez activer/désactiver et/ou renommer les sources HDMI qui IKUSI Flow gère .	
ENC 4	
ORIGINE DESCRIPTION DE L'ENTRÉE TYPE D'ENTRÉE	
CANAL INTERNE	*
П В	
C .	
- D -	

Sur chacune des listes correspondant à une entrée HDMI se trouve l'icône 🔯 qui permet d'accéder aux ajustements avancés. Si vous cliquez dessus, les réglages suivants s'ouvriront.

SERVICES IP HDMI       SERVICES RF HDMI         Vus pouvez activer de ou renommer les sources HDMI qui IKUSI Plow gère.         FENC 4	$\bigcirc$	TER > SA				$(\times$	
SERVICES IP HDMI         SERVICES IP HDMI qui IKUSI Flow gère.         ENC 4         ORIGINE       OVERSITE         ORIGINE       OVERSITE         OVERSITE       OVERSITE       OVERSI				8 9 10 11 12			
Vous pouvez activer/désactiver et/ou renommer les sources HDMI qui IKUSI Flow gère.         ENC 4         ORIGINE       DESCRIPTION DE L'ENTRÉE       TYPE DENTRÉE         A       CANAL INTERNE       Del HD         TYPE DE SERVICE       QUALITÉ DE SORTIE       RATIO D'ASPECT         Video       3. H264 VBR SD/HD 10Mbps MPI       Selection automatiqu         B       -       -         D       -       -         D       -       -	SERVICES IP HE	м	SERVICES RF HI	МІ			
ENC 4   ORIGINE DESCRIPTION DE LENTRÉE TYPE DENTRÉE   A CANAL INTERNE HD   TYPE DE SERVICE QUALITÉ DE SORTIE RATIO DASPECT   Vidéo 3. H264 VBR SD/HD 10Mbps MPE * Selection automatiqu *     B -   C -   D -	Vous pouvez activer/désactiver et/ou ren	ommer les sources HDMI qui IKUSI Flow g	ère .				
ORIGINE     DESORIPTION DE L'ENTRÉE     TYPE D'ENTRÉE       Image: A construint of the second secon	ENC 4						_
TYPE DE SERVICE       QUALITÉ DE SORTIE       RATIO D'ASPECT         Vidéo       3. H264 VBR SD/HD 10Mbps MPE       Sélection automatiqu         B       -       -         C       -       -         D       -       -		_	_	DESCRIPTION DE L'ENTRÉE	Ø	TYPE D'ENTRÉE HD	8
B       -         C       -         D       -	TYPE DE SERVICE QU Vidéo • 3	JALITÉ DE SORTIE 1. H264 VBR SD/HD 10Mbps MPE •	RATIO D'ASPECT Sélection automatiqu •		-		
□       □       -         □       □       -	В					-	
	С						
	D						

Cet écran permet de configurer les paramètres avancés suivants :

- TYPE DE SERVICE : indication du type de service. Sur le menu déroulant vous pouvez choisir entre Vidéo et Radio.
- QUALITÉ DE LA SORTIE : sélection de la qualité de sortie utilisée par l'encoder. Sur le menu déroulant apparaissent les trois qualités configurées au point 3.4.3.
- RATIO D'ASPECT : indication du ratio d'aspect de l'image. Sur la liste déroulante on peut choisir entre 3 options.

### FAGOR ELECTRÓNICA

□ Autosélection : un ratio d'aspect est signalisé automatiquement en fonction de la résolution du signal d'entrée

□ 4:3: signale un ratio d'aspect de 4:3

 $\Box$  16:9: signale un ratio d'aspect de 16:9

NOTE : Les changements qui se réalisent sur l'onglet IP affecteront l'onglet RF et vice versa.

### 4.2 Options avancées Sélection chaînes RF de sortie

Les options avancées de l'étape Sélection des canaux RF de sortie seront présentes ou pas en fonction de l'activation des options avancées des slots qui se trouve dans le menu « Autre configurations avancées ». Dans le cas de figure que cette option soit désactivée il sera permis seulement la configuration manuelle des canaux RF. Si l'option est activée il sera possible de réaliser une configuration complète avec les slots.

### 4.2.1 Assignation manuelle des canaux

En activant les options avancées avec l'option Gestión avancée des slots désactivée, l'étape Sélection chaînes RF de sortie inclura un onglet additionnel : ASSIGNATION MANUELLE.

$\bigcirc$				$\otimes$	(
		12			
				SCAN DERNIER SCAN 27/04/2017 11	N RÉALISÉ 1:25 GMT +02
CANAUX DE SORTIE	ASSIGNATION MANUELLE				
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service					
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service		ORIGINE	QUALITÉ	CANAL	
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service SERVICE BEIN SPORTS		ORIGINE	QUALITÉ HD	CANAL Sélection automatique ( •	8
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service SERVICE BEIN SPORTS COSMO HD		ORIGINE Satellite Satellite	qualité HD HD	CANAL Sélection automatique ( • Sélection automatique ( •	8
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service SERVICE BEIN SPORTS COSMO HD FOX LIFE HD		ORIGINE Satellite Satellite Satellite	QUALITÉ HD HD HD	CANAL Sélection automatique ( • Sélection automatique ( •	6 6
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service SERVICE BEIN SPORTS COSMO HD FOX LIFE HD COMEDYCENTRALHD		ORIGINE Satellite Satellite Satellite Satellite	QUALITÉ HD HD HD HD	CANAL Sélection automatique ( • Sélection automatique ( • Sélection automatique ( •	
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service SERVICE BEIN SPORTS COSMO HD FOX LIFE HD COMEDYCENTRALHD M. SeriesXtraHD		ORIGINE ORIGINE Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite	QUALITÉ HD HD HD HD HD	CANAL Selection automatique ( • Selection automatique ( • Selection automatique ( • Selection automatique ( •	
Selectionnez le canal de sortie pour chaque service SERVICE BEIN SPORTS COSMO HD FOX LIFE HD COMEDYCENTRALHD M. SeriesXtraHD DISNEY XD		ORIGINE Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite	QUALITÉ HD HD HD HD HD SD	CANAL Selection automatique I • Selection automatique I • Selection automatique I • Selection automatique I • Selection automatique I •	
Selectionnez le canal de sortie pour chaque service SERVICE BEIN SPORTS COSMO HD FOX LIFE HD COMEDYCENTRALHD M. SeriesXtraHD DISNEY XD DISCOVERY		ORIGINE       Satellite       Satellite       Satellite       Satellite       Satellite       Satellite       Satellite       Satellite	QUALITÉ HD HD HD HD HD HD SD SD	CANAL Sélection automatique ( • Sélection automatique ( •	

Cet onglet permet de choisir manuellement la chaîne RF de sortie sur laquelle chaque service sera transporté. Pour ce faire, déployez la liste CANAL associée au service que vous souhaitez configurer.

$\langle \rangle$				$\otimes$	(>
		12			
				SCAN DERNIER SCAN 27/04/2017 11:	I RÉALISÉ 25 GMT +02
CANAUX DE SORTIE	ASSIGNATION MANUELLE				
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service					
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service					
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service		ORIGINE	QUALITÉ	CANAL	
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service SERVICE BEIN SPORTS		ORIGINE	qualité HD	CANAL Sélection automatique ( •	8
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service SERVICE BEIN SPORTS COSMO HD		ORIGINE Satellite Satellite	qualité HD HD	CANAL Sélection automatique (* ) Sélection automatique (C22) C21	•
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service SERVICE BEIN SPORTS COSMO HD FOX LIFE HD		ORIGINE Satellite Satellite Satellite	QUALITÉ HD HD HD	CANAL Sélection automatique (* * Sélection automatique (C22) C21 C22 C23	•
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service SERVICE BEIN SPORTS COSMO HD FOX LIFE HD COMEDYCENTRALHD		ORIGINE Satellite Satellite Satellite Satellite	QUALITÉ HD HD HD HD	CANAL Selection automatique (* ) Selection automatique (C22) C21 C22 C22 C23 C24 Selection automatique (* )	<b>a</b>
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service SERVICE BEIN SPORTS COSMO HD FOX LIFE HD COMEDYCENTRALHD M. SeriesXtraHD		ORIGINE Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite	QUALITÉ HD HD HD HD HD	CANAL Selection automatique (* *) Selection automatique (C22) C21 C22 C23 C24 Selection automatique (* *) Selection automatique (*)	
Sélectionnez le canal de sortie pour chaque service SERVICE BEIN SPORTS COSMO HD FOX LIFE HD COMEDYCENTRALHD M. SeriesXtraHD DISNEY XD		ORIGINE Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite	QUALTÉ HD HD HD HD HD HD SD	CANAL Selection automatique (• •) Selection automatique (C22) C21 C22 C23 C24 Selection automatique (• •) Selection automatique (• •)	

Toutes les chaînes RF générées par la station de tête s'afficheront sur la liste, en plus de l'assignation qu'elle réalise, marquée comme Autosélection. Choisissez le canal que vous souhaitez.

### 4.2.2 Gestión avancée des slots

Lors de l'activation des options avancées avec l'option Gestion avancée des slots activée, l'étape Sélection des canaux RF de sortie inclura un nouvel onglet : SLOTS.

$\bigcirc$			$\otimes$ $\otimes$
			<b>3</b> SCAN DERNIER SCAN RÉALISÉ 17 NOV. 2017 11:26 +01:00
CANAUX DE SORTIE	SLOTS		
C21			+ CASE VIDE
SERVICE	NOM DU SERVICE À MONTRER		QUALITÉ DU SERVICE
STB 1	STB 1	Ø	HD X
C22			+ CASE VIDE
SERVICE	NOM DU SERVICE À MONTRER		QUALITÉ DU SERVICE
M. DEP 2	M. DEP 2	Ø	SD 🗙
PARAMOUNT	PARAMOUNT	Ø	SD 🗙
C23			+ CASE VIDE
SERVICE	NOM DU SERVICE À MONTRER		QUALITÉ DU SERVICE

Cet onglet permet d'assigner le contenu que chaque slot transportera et quel sera le nom à montrer dans le téléviseur. Pour obtenir des informations supplémentaires voir le Manuel de Gestion des Slots de l'Ikusi Flow.

000000 000000



### Fagor Multimedia Solutions SL.

Araba hiribidea, 34 E-20500 Mondragón - Guipúzcoa Tel: +34 943 71 25 26 e-mail: rf.sales@fagorelectronica.es www.fagorelectronica.com

Donostia Ibilbidea, 28 E-20115 Astigarraga - Guipúzcoa Tel:+34 943 44 89 44 e-mail: support@fagormultimedia.com www.fagormultimedia.com

