Manuel de l'interface web aprés le 5 avril 2016



REF. 3859





Sommaire

	page
Description général	4
Installation et Configuration basique	5

DEUX MODES DE CONFIGURATION À PARTIR DU 5 AVRIL 2016 :

1. Configuration Recommandée Wizard (assistant d'installation)	7
2. Configuration Manuelle	9
1. STATION DE TÊTE	9
1.1 Configuration	9
1.2 Enregistrer les modules	13
1.3 Configurer les modules	14
1.4 Réseaux de sortie	16
1.5 Aperçu général	18
1.6 État détaillé par module	19
2. SERVICES	20
2.1 Services de la station de tête	21
3. LOGS DU SYSTÈME	22
4. RAPPORT DE LA MISE À JOUR	23
5. SORTIR	23
Recyclage de l'équipement	24



- 1 Boucle dérivation Entrée
- 2 Embase téléalimentation préamplicateur mât
- 3 Port DB-9
- 4 LED de contrôle Sync et Status
- 5 Alimentation DC
- 6 Ports RJ-45 pour bus IKUNET
- 7 Boucle couplage Sortie DVB-T
- 8 LED de contrôle 10/100 et Link/Act

- 9 Sortie +12 V (9 A)
- 10 Sortie +24 V (60 mA)
- 11 Sortie +18 V/22 kHz (300 mA)
- 12 Sortie +13 V/22 kHz (300 mA)
- 13 Sortie +18 V/0 kHz (300 mA)
- 14 Sortie +13 V/0 kHz (300 mA)

Solution qui convertit le format MPEG4 HD vers MPEG2 SD. Le module HTL-TT2 permettra l'utilisation de télévisions TNT SD une fois le basculement automatique opéré vers la TNT HD en norme MPEG4.

- HTL-TT2 (Réf. 3859): Solution pour convertir DVB-T MPEG4 à DVB-T MPEG2
- CFP-900 (Réf. 4492): Source d'alimentation +12 V/+24 V pour sélection de polarisation.
- Base-support avec une capacité pour 7 ou 9 modules ou support rack 19".

La solution HTL-TT2 permet de traiter 4 services HD MPEG4 provenant de deux multiplex différents et de les diffuser sur un même canal de sortie COFDM. La configuration de la station s'effectue par le biais d'un module «maitre» en local (LAN) ou à distance.

Installation et Configuration basique

Pour pouvoir établir une communication avec la station de tête, il faut utiliser un PC avec une carte de réseau Ethernet et un câble Ethernet CAT-5E.



REMARQUE : Pour une visualisation correcte des graphiques fournis par le programme de configuration de la station de tête, il est conseillé d'installer dans le PC de contrôle le navigateur web web Mozilla Firefox (www.mozilla.com).

Fixer les modules un à un à la base ou cadre rack d'après les instructions des manuels de chaque module, ainsi que les connexions d'entrée et sortie.



entrée DVB-T SD et HD

Configuration à distance à travers l'interface web d'une station de tête composée de 5 modules HTL-TT2, interconnectés avec un tuyau flexible Ethernet (BUS IKUNET) + 2 sources d'alimentation CFP-900.

Connexion de la station de tête

- 1. Connecter les différents câbles en provenance du l'antenne à l'entrée des modules.
- 2. Interconnecter les modules à travers les tuyaux flexibles ethernet fournis.
- 3. Interconnecter les points de la ligne de sortie.
- 4. Connecter la ligne d'alimentation.
- 5. Télécharger l'application (*) IKUSI HEADEND DISCOVERY sur le site www.ikusi.tv,

connecter le PC à un module de l'extrémité de la station de tête, à travers sa connexion Ethernet avec un câble RJ-45.

Définition du module master

La communication avec la station de tête se réalise d'après la définition d'un module comme "master" et des autres comme "esclaves".

Le contrôle et les accès à la station de tête se réalisent à travers le module master qui nous permet de configurer le reste des modules. Ouvrir l'application IKUSI HEADEND DISCOVERY (le protocole IPV6 de la carte de réseau sera automatiquement activé ou bien un permis sera sollicité pour le faire). Les noms des modules connectés s'afficheront dans la fenêtre avec les six derniers chiffres de l'adresse MAC et le numéro de série de fabrication. il faut sélectionner le module qui se trouve sur une extrémité de la station de tête et cliquer ensuite sur "Accepter".

L'application sera redirectionnée à l'interface web en affichant la page d'accès avec le mot "Admin" sur le champ d'Usager. Introduire le mot "admin" dans le champ de Mot de passe et cliquer sur le bouton Accepter.



REMARQUE :

Pour une visualisation correcte des graphiques fournis dans le programme de configuration de l'équipement, il est conseillé d'installer sur le PC de contrôle le navigateur web Mozilla Firefox 1.5 ou supérieur (www.mozilla.com).

	Ikusi Headend Dis	covery 1.8.0		×
Middes no asignedas			Actuelicar lista de existados	
HTL-TT2-000014 (585920151029)		Acceder	Ningún módulo seleccionado	
HTL-TT2-000005 (885920151006)		Acceder		
HTL-TT2-000011 (385920151021)		Acceder		
		Acceder		
HTL-TT2-000001 (385920151006)		Acceler		
			🎒 IKUSI	

	aule HTL-112
	Class A
Unager	Admin
Hot de passe	•••••
	Accepter

*) IKUSI HEADEND

DISCOVERY

Une fois sur l'interface du module sélectionné, l'écran affichera l'identification du module. Cliquer sur "Convertir dans Module Master".

	HIDITZ	
Numéro de Série :	365920151006	
Adresse MAC :	00:09:E3:00:00:03	
Version Bootstrap :	1.06	
Version HW :	1.04	
Etat du l'irmware:	0	
Version du logiciel :	4.3.0+svn9709	
Fichier de mise à jour :	Ajouter fichler Filmware	
		Le cenvertir en Module Maître 🗍 Reset Factory I
OKE Le Module Esclave s'est c	onverti en Mañra. Attendez quelques secondes pour retourner à la nouv	aïe adresse
OKI Le Module Esclave s'est c	onvert en Malte. Atendez quelques secondes pour retourner à la nouv	ale adresse
OKELe Module Esclave s'est c Modèle :	nmeri en Maltre Atendez queiques secondes pour retourner à la nouv Inturt 2	ile adessa
OKE La Modula Esclava s'ast c Modèle : Numéro de Série :	omer's en Malter Atendez qualques secondes pour retourner à la nouv HTUTT2 20195012006	ale advese
OR La Modura Esclave s'est c Modèle : Numéro de Série : Adresse NAC : Yrrion Roctizna I	courd an Nathe Atombo guargues secondas pour reformer à la nove influttra 3953024133064 00 98 12 08 00 00 0	de adesso.
OR Le Module Esclave s'est Nodéle : Numéro de Série : Adresse NAC : Yersion Bootstrap : Yersion Host	Interf in Maths Affendet gualityse secondas peur retorme à la sour Interf Statistica Sta	afe adesse.
OR La Module Esclave s'est c Nodèle : Numéro de Série : Adresse NAC : Version Boetstrap : Version IIV : Est de Firmare:	omeri en Maña Atoniar gurigos acontas por rotorner a la nov Interfiz 30522412056 30 en Los on Do D 126 2	ele adesse.
OR La Module Esciple s'est c Nodèle : Adresse MAC I Version Bootstrap : Version 1997 : Etat du Pirmanare: Version diogiciel ;	emert en Mañs Afenist quelque secontes peur retourer à la experi INT-TT Stetestasses 0 - 94.2.400.000 1.66 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2	ale adesse.
ORCLe Module Esclave s'isto Nondèle : Numéro de Série ; Adresse PAC ; Version Boetstrap ; Version INV ; Esta de Firmazae; Version du legiciel ; Fichier de mise à jour ;	onneri an Maha Afanbic qualques secondas peur retioner à la noue INT-TT 2016/01/2018 2014 C. Con Onco 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016	ale adesse.

]



REMARQUE :

L'assistant s'ouvre automatiquement la première fois que la station de tête est configurée. L'ensemble des modules de la station de tête devra être connecté et un module master devra être créé préalablement.



1. Configuration Recommandée Wizard (assistant d'installation)

Cliquer sur «sans configuration automatique».

... cliquer sur suivant



Configuration des canaux de sortie

L'assistant Wizard vous propose un plan de fréquences avec tous les canaux disponibles. Vous pouvez déplacer les canaux manuellement en cliquant sur eux et les faire glisser dans un autre canal vide/non occupé. Cette option vous permée ainsi de changer le plans de fréquence sortie. Pour simplifier cette opération, il est possible d'identifier les canaux qui sont déjà occupés. Cliquez sur ces derniers ils se marqueront en gris.

... cliquez sur envoyer



Aprés avoir scanner des services TNT, l'assistant va vous offrir une liste de chaînes détectées dans les canaux d'entrée. Cliquez sur les services que vous souhaitez diffuser (4 services/chaînes max par module). Vous pouvez sélectionner/désélectionner de manière individuelle ou sur la case «+» pour une sélection complète du canal.

... cliquez sur suivant

4/7 Sélection des services				
Scan des services TNT				
	528	5		
SI Velatia - Assistant d'installation				
4/7 Sélection des services				
4/7 Sélection des services	C (4)	_	C C45	_
4/7 Sélection des services ≅ c42 ≪ fine rv	C43	нD	 C45 ✓ (ABAL - 	HZ66
4/7 Selection des services C42 ✓ true trv ✓ 517	C43 Cheris 25	HD	C45 CANAL -	1264 H264
4/7 Selection des services	Charle 25	HD 10 HD	C45 C45 CANAL - CINEMA CANAL - SPORT	11264 H264 H264
4/7 Selection des services ■ c42 ✓ tra ty ✓ tra ✓ tra ✓ tra ✓ tran	C+3 Cherie 25 Cherie 25 Cherie 25 Cherie 21	HD HD HD	 CAS CANL - CEEMA CANL - SPORT FLANETE - 	11264 14264 14264 14264
477 Selection des services	€ C43 © Charle 25 ♥ 101 © [Equipe 21	ND HD ND	CAS CANAL - CANAL - COMAL CANAL - SPORT PLANETE -	H264 H264 H264 H264
477 Selection des services ☐ 642 ✓ ana vy ✓ ana ✓ ana ✓ ana ✓ ana ✓ ana ✓ ana ✓ ana ✓ ana ✓ ana	Carle 25	MD IED HD	C45 CALL CALL CALL CALL CALL SPORT PLANETE CAL S0	10264 10264 10264 10264

La fenêtre suivante va indiqué la grille des chaînes que vous avez sélectionné. Vous pouves modifier la LCN, le nom de chaînes/ services et supprimer si besoin les chaînes/services choisies.

... appuyer sur envoyer

LCN	SERVICE	
2	FRANCE 2	X
1	FRANCE 3	×
4	CANAL +	×
5	FRANKE 5	×
,	ARTE	×
	н	×
10	109	×
15	BFM TV	×
16	i>Tele	×
0	617	×
	Guti	×

Une alarme s'affichera dans le cas où la capacité de la station tête n'est pas suffisante pour diffuser tous les services demandés. L'assistant indique alors, le nombre de services à supprimer. Si un ou plusieurs services sélectionnés pour être diffuser sont marqués en rouge, supprimez un autre service de la liste à la place.

... appuyer sur fermer

ssistant d'installation			
iertel Les services sélectionnés suspessent le TL-TT2 Firmation de la nouvelle grille	apacité des modules présents Vous avez sélectionné	un nombre excessif de services. Supprimer un	t de ces services ou ajoubé des modules
SERVICE	MODULE	CANAL D'ENTRÉE	CANAL DE SORTIE
RINC DECOLIVERTE		C51	
PROIS PREMIERE		049	
ARTE HD		649	
SERVICE	MODULE	CANAL D'ENTRÉE	CANAL DE SORTIE
FRANCE 2	HTL-TT2-000001	C 56	C22
FRANCE 3	HTL-TT2-000001	CM	C22
CANAL +	HTL-TT2-000001	C45	C22
FRANCE 5	HTL-TT2-000001	C 56	C22
M6	HTL-TT2-000005	C49	C23
	value of anothermite method is a second to a second to a second to a second to a second to a second to a second to a seco	stand standards standards	Working to constrain to constraint to con

cliquez sur continuer



L'assistant affiche la grille des chaînes definitive. Vous pouvez également l'imprimer en PDF. Pour confirmer la grille des chaînes cliquez sur fermer.

	FRANCE 2	HTL-TT2-000001	C56	C22
	FRANCE 3	HTL-TT2-000001	C56	C22
	CANAL +	HTL-TT2-000011	C45	C24
	FRANCE 5	HTL-TT2-000001	C56	C22
	ARTE	HTL-TT2-000014	C58	C25
	DB	HTL-TT2-000003	C-12	C21
	LCP	HTL-TT2-000001	C 56	C22
	BFM TV	HTL-TT2-000003	C-12	C21
	1>Tele	HTL-TT2-000000	642	C21
	D17	HTL-TT2-000000	C42	C21
	Gulti	HTL-TT2-000005	C42	C23
, ,	FRANCE O	HTL-TT2-000005	C56	C23
	HD1	HTL-TT2-000014	C-0	C25
0	TVPI	HTL-TT2-000005	C56	C23
	FRANCE 2 HD	HTL-TT2-000011	C\$7	C24

2. Configuration Manuelle

L'interface permet à l'usager de communiquer avec la station de tête. La structure schématique des menus et des sous-menus qui composent l'interface est indiquée ci-dessous :

Menu	
Station de tête >	Configuration
Services	i Enregistrer les Modules
Système Logs	→ Configurer les Modules
📱 Rapport de la mise à jour	→ Réseaux de Sortie
* Wizard	🗉 Aperçu General
Sortir	→ Etat Détaillé par module

1. STATION DE TÊTE

1.1. Configuration

Identification

NOM DE LA STATION DE TÊTE : Il permet d'introduire un nom pour identifier la station de tête.

LOCALISATION : Elle permet d'introduire le nom de la ville dans laquelle l'équipement est installé.

DATE D'INSTALLATION : Elle permet d'introduire la date d'installation de l'équipement de la station de tête.

Sauvegarder : Cliquer sur le bouton pour conserver les changements.

Configuration des paramètres généraux de la station							
Identification	Mot de Passe	Accès Internet	Mise à Jour	Backup	Réglages usine		
Nom de la Stati	on de tête :						
Localisation: Vo	oir carte						
Exemple : Paseo Mirar	non 170, 20014 San Sebastia	an, Spain					
Date d'installat	ion :						
	jj-	mm-aaaa					
Sauvegarder							

Mot de passe

USAGER : Introduire le nom de l'usager Par défaut, admin

ANCIEN MOT DE PASSE : Introduire le mot de passe actuel de la page d'accueil

NOUVEAU MOT DE PASSE : Introduire le nouveau mot de passe

CONFIRMER NOUVEAU MOT DE PASSE : Introduire à nouveau le mot de passe

Configuration des paramètres généraux de la station									
Identification Mot de Passe	Accès Internet	Mise à Jour	Backup	Réglages usine					
Usager	admin 👻								
Ancien mot de passe :	••••								
Nouveau mot de passe :									
Confirmer nouveau mot de passe :									
Sauvegarder									

Accès Internet

ACCÈS VIA INTERNET : L'accès à Internet permet non seulement à la station de tête d'accéder à Internet (par exemple pour visualiser la localisation de celle-ci), mais aussi l'accès des techniciens et la configuration de la station de tête depuis l'extérieur. Cliquer sur la case pour activer l'accès Internet.

ADRESSE MAC : Affiche le numéro qui identifie l'équipement pour la connexion en réseau.

UTILISER DHCP : Activer la case de vérification pour que le serveur DHCP puisse assigner automatiquement une adresse IP. Désactiver la case de vérification pour introduire manuellement l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle prédéterminée.

ADRESSE IP : Introduire l'adresse IP si le DHCP n'est pas activé.

MASQUE DE SOUS-RÉSEAU Introduire le masque de réseau si le DHCP n'est pas activé.

PASSERELLE PAR DÉFAUT : Affiche l'adresse IP du Gateway. Introduire la passerelle prédéterminée si le DHCP n'est pas activé.

SERVEUR DNS PRIMAIRE ET SECONDAIRE : Pour utiliser un serveur DNS, il faut introduire l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire fourni par le fournisseur du domaine.

Configuration des paramètres généraux de la station								
Identification Mot de Pass	e Accès Internet Mise à Jour Backup Réglages usine							
Accès Via Internet:								
Adresse MAC:	00:09:E3:00:00:03							
Utiliser DHCP pour résoudre IP:								
Adresse IP:	192.168.233.194 (xxx.xxx.xxx.xxx)							
Masque de sous-réseau:	255.255.255.0 (xxx.xxx.xxx.xxx)							
Passerelle par défaut:	192.168.233.1 (XXX.XXX.XXX.XXX)							
Serveur DNS primaire:	(xxx.xxx.xxx.xxx)							
Serveur DNS secondaire:	(xxx.xxx.xxx.xxx)							
Sauvegarder								

Mise à Jour

Présente la liste des modules de la station de tête avec leur nom, le type de module et la version de firmware installée.

"Ajouter fichier firmware..."

dentification	Mot de Passe Accès Interne	t Mise à Jour Backup Rég	lages usine	
	Nom	Modèle	Version	Information
	HTL-TT2-000003	HTL-TT2	4.3.0+svn9791	×
	HTL-TT2-000001	HTL-TT2	4.3.0+svn9780	*
	HTL-TT2-000002	HTL-TT2	4.3.0+svn9780	×
	HTL-TT2-000005	HTL-TT2	4.3.0+svn9780	×
	HTL-TT2-000011	HTL-TT2	4.3.0+svn9780	×
	HTL-TT2-000012	HTL-TT2	4.3.0+svn9780	×
	HTL-TT2-000014	HTL-TT2	4.3.0+svn9780	×



Permet de créer un backup avec la configuration actuelle de la station ou bien appliquer une actualisation.

RAPPORT DE CONFIGURATION : Permet d'enregistrer le backup comme sécurité à l'emplacement choisi par l'usager ou le déplacer dans une autre station.

AJOUTER FICHIER DE BACKUP : Permet de choisir des fichiers de Backup enregistrés dans une des unités d'entreposage disponibles.

Configuration des paramètres généraux de la station								
Identification	Mot de Passe	Accès Internet	Mise à Jour	Backup	Réglages usine			
Générant le fichie	r de configuration:	Rapport de Configur	ation					
Sélectionnez le fie	chier de Configuratio	n: Ajouter fichier c	le Backup					

Réglages usine

APPLIQUER LA CONFITURATION PAR DÉFAUT : Permet d'effectuer un reset d'usine par module ou à l'ensemble de la station de tête en même temps.

La fenêtre nous présente l'information suivante concernant chaque module :

NOM : Affiche le nom d'identification du module.

MODÈLE : Affiche le nom du modèle.

TYPE : Maître ou esclave.

Configuration des paramètres généraux de la station

Identification Mot de Passe Accès Internet Mise à Jour Backup Réglages usine

m	Nom	Modèle	Туре	
	HTL-TT2-000003	HTL-TT2	Maître	
	HTL-TT2-000001	HTL-TT2	Esclave	
	HTL-TT2-000002	HTL-TT2	Esclave	
	HTL-TT2-000005	HTL-TT2	Esclave	
	HTL-TT2-000011	HTL-TT2	Esclave	
	HTL-TT2-000012	HTL-TT2	Esclave	
	HTL-TT2-000014	HTL-TT2	Esclave	

Appliquer la configuration par défaut

Menu	
Station de tête	Configuration
Services	Enregistrer les Modules
Système Logs	- Configurer les Modules
📱 Rapport de la mise à jour	→ Réseaux de Sortie
★ Wizard	.i Aperçu General
🕄 Sortir	→ Etat Détaillé par module

#1. STATION DE TÊTE

1.2. Enregistrer les modules

Tous les modules connectés au bus IKUNET doivent s'afficher sur l'écran. Ces derniers sont présentés dans une cellule avec le type de module et la fonction représentée dans la station de tête (esclave). Il reprend également le nom d'identification, l'adresse MAC, le numéro de série et la version de hardware. Ces données sont configurées d'usine.

Le module maître est le seul, en raison de sa condition, a être "verrouillé" et il est impossible de le désenregistrer. Il est clairement différentié par la couleur noire du fond.

Les autres modules peuvent êtreenregistrés ou désenregistrés en cliquant respectivement sur le symbole ou l'icône de la corbeille . De façon plus simple, en cliquant sur l'un des modules et en le déposant dans une autre fenêtre.

Un message émergeant nous indique si l'action a été correctement réalisée ou si, au contraire, il existe un type quelconque d'erreur.

ENREGISTRER TOUS : Permet d'agir sur tous les modules en même temps et de les enregistrer dans la station de tête conjointement.

SUPPRIMER TOUS : Permet d'agir sur tous les modules en même temps et de les désenregistrer dans la station de tête conjointement.

E	nregistrer les modules dans	s la Station de tête					
	Enregistrer tous Supprime	r tous					
	Modules non enregistrés						
<i>\</i>							
	Modules enregistrés						
	Maître : HTL-TT2	Esclave : HTL-TT2	Esclave : HTL-TT2	Esclave : HTL-TT2	Esclave : HTL-TT2	Esclave : HTL-TT2	Esclave : HTL-TT2
	Nom: HTL-TT2-000003	Nom: HTL-TT2-000001	Nom: HTL-TT2-000002	Nom: HTL-TT2-000005	Nom: HTL-TT2-000011	Nom: HTL-TT2-000012	Nom: HTL-TT2-000014
	Adresse MAC: 00:09:E3:00:00:03	Adresse MAC: 00:09:E3:00:00:01	Adresse MAC: 00:09:E3:00:00:02	Adresse MAC: 00:09:E3:00:00:05	Adresse MAC: 00:09:E3:00:00:11	Adresse MAC: 00:09:E3:00:00:12	Adresse MAC: 00:09:E3:00:00:14
	N* de série: 385920151006	N° de série: 385920151006	N* de série: 385920151124	N° de série: 385920151006	N° de série: 385920151021	N* de série: 385920151022	N° de série: 385920151029
	Version HW: 1.04	Version HW: 1.04	Version HW: 1.04	Version HW: 1.04	Version HW: 1.10	Version HW: 1.10	Version HW: 1.10
	Version FW: 4.3.0+svn9791	Version FW: 4.3.0+svn9780					
	ê	Û	÷ i	Û	Û	Ť.	Û



#1. STATION DE TÊTE

1.3. Configurer les modules

Entrées	

Une icône dépliante permet de modifier les paramètres des Entrées 1 et 2 de chaque module. Cliquer sur le dépliant 🗹 pour accéder aux options suivantes :

Configura	onfiguration d'Entrée et Sortie								
Entrées	Sorties								
	Nom HTL-TT	2-000003		Modèle HTL-TT2					
		Entrée	Fréquence	Largeur de Bande	Synchro	BER	Qualité du signal	Recepteur	1
	2	Entrée 1	754 MHz	8 MHz	×	0.00E+0	attl	٢	J
		Entrée	Fréquence	Largeur de Bande	Synchro	BER	Qualité du signal	Recepteur	1
	Z	Entrée 2	642 MHz	8 MHz	×	0.00E+0	eetl	0	J
	Nom			Modèle					
0	HTUTT	2-000001		HTL-TT2					
	Nom			Modèle					
*	HTL-TT	2-000002		HTL-TT2					
	Nom			Modèle					
	HTL-TT	2-000005		HTL-TT2					
	Nom			Modèle					
۲	HTL-TT	2-000011		HTL-TT2					
	Nom			Modèle					
8	HTL-TT	2-000012		HTL-TT2					

Etat :	Activé	Activé 👻	
Fréquence :	698 MHz	698 👄 🕀	
Largeur de bande :	8 MHz	8 MHz 👻	
Hiérarchie :	Priorité haute	Priorité haute 👻	

Etat :	Activé	Activé 👻	
Fréquence :	642 MHz	642	• •
Largeur de bande :	8 MHz	8 MHz 👻	
liérarchie :	Priorité haute	Priorité haute	•
Entrée RF :	1 entrée + boucle RF	1 entrée + bo	ucle RF 🔟

ÉTAT : Permet d'activer ou de désactiver chacune des deux sorties du module.

FRÉQUENCE (MHz) : Permet de modifier la valeur de la fréquence de sortie.

LARGEUR DE BANDE (MHz) : Cliquer sur le dépliant pour sélectionner la valeur de la largeur de bande du signal de sortie.

ENTRÉE RF : 1 entrée+boucle RF

Configure	ation d' E	atrás at Sartia							
Conngun		nu ee et soi ue							
Entrées	Sortie	5							
-		-							
	Nom	1		Modèle		Atténuation			
	HTL	TT2-000003		HTL-TT2					0
		Sortie	Fréquence	Débit de Sortie	Espace libre	Mode COFDM	CN minimum (théorique)	Modulateur	
	Z	Sortie 1	474 MHz	31.67 (Mbps)	66.5 %	вк	20.1 (db)	۲]
	Nom	1		Modèle		Atténuation			-
	HTL-	TT2-000001		HTL-TT2					•
	Nom			Modèle		Atténuation			
	HTU	TT2-000002		HTL-TT2					•
	Nom	1		Modèle		Atténuation			
	HTLE	TT2-000005		HTL-TT2					0
	Nom	1		Modèle		Atténuation			
	HTU	TT2-000011		HTL-TT2					•
	Nom			Modèle		Atténuation			
	HTL	TT2-000012		HTL-TT2					

Une barre d'ATTÉNUATION placée sur la droite de l'écran permet d'égaliser les sorties de chaque module de la station de tête.

Après l'interconnexion de tous les modules et à travers l'écran des spectres de fréquence d'un mesureur de terrain, nous pouvons configurer manuellement les valeurs d'atténuation de l'ensemble de la station de tête. Ces valeurs seront marquées en rouge jusqu'à leur enregistrement. Le processus peut mettre quelques secondes.

Il est également possible de modifier les paramètres de fonctionnement des 2 sorties des modules assignés dans la station de tête.

Paramètres de Sortie1		
Etat :	Activé	Activé 👻
Fréquence :	474 MHz	474 👄 🏵
Mode COFDM :	8K	8K 👻
Largeur de bande :	8 MHz	8 MHz 👻
Intervalle de garde :	1/32	1/32 💌
Constellation :	64 QAM	64 QAM 👻
Code Rate :	7/8	7/8 👻
		Sauvegarder

Depuis un même écran, il est possible d'égaliser tous les modules en même temps.

ÉTAT : Permet d'activer ou de désactiver chacune des deux sorties du module.

FRÉQUENCE (MHz) : Permet de modifier la valeur de la fréquence de sortie.

MODE COFDM : Cliquer sur le dépliant pour sélectionner le nombre de sous-porteuses du canal de sortie, 2k ou 8k.

LARGEUR DE BANDE (MHz) : Cliquer sur le dépliant pour sélectionner la valeur de la largeur de bande du signal de sortie.

INTERVALLE DE GARDE : Cliquer sur le dépliant pour sélectionner le code convolutionnel (détection d'erreurs) de codage FEC.

CONSTELLATION : Cliquer sur le dépliant pour sélectionner le schéma de constellation numérique.

CODE RATE : Cliquer sur le dépliant pour sélectionner le code convolutionnel (détection d'erreurs) de codage FEC.

Menu	
Station de tête >	Configuration
Services	Enregistrer les Modules
Système Logs	 Configurer les Modules
📱 Rapport de la mise à jour	 Réseaux de Sortie
🖈 Wizard	J Aperçu General
Sortir	J Etat Détaillé par module

#1. STATION DE TÊTE

1.4. Réseaux de sortie

Configuration Réseaux

1	léseaux de S	Sortie						
ſ	Configuratio	n des Réseaux Modules en Résea	х					
ľ								
L		Nom du Réseau	NID	ONID	Nº Modules Trouvés	Nº Modules enregistrés	Tables DVB SI	État NIT/SDT
	2	TV HTL	1	1	3	3		A

Cliquer sur le dépliant i pour consulter et éditer les paramètres suivants :

iom :	TV HTL	TV HTL	
NID:	1	1	
ONID :	8442	8442	
Liste de services automatique :	Désactivé	Désactivé 👻	
Mode NIT LCN	Standard Européen	Standard Européen 👻	
Modèle NIT :	Sans modèle NIT	Sans modèle NIT 👻	
Suivre service dans la NIT:	Activé	Activé 👻	

NOM : Affiche le nom proposé du réseau.

NID : Affiche l'identificateur du réseau.

ONID : Affiche l'identificateur du réseau d'origine.

LISTE DES SERVICES AUTOMATIQUES : Activer la case pour inclure dans la NIT un service_list_descriptor, produit par le module master et basé sur les services disponibles à la sortie de la station de tête.

MODE NIT LCN : Cliquer sur le dépliant pour sélectionner le standard de transmission des LCN dans la NIT : STANDARD EUROPÉEN (par défaut), STANDARD NORDIG V1, STANDARD NORDIG V2, MODE PAR DÉFAULT (par exemple pour l'Australie), INDEPENDENT TÉLÉVISION COMMISSION (UK).

MODÈLE NIT : Cliquer sur le dépliant pour sélectionner l'un des trois modèles de NIT disponibles :

SANS MODELE NIT : Le module master produit une NIT à partir de zéro, d'après les fréquences de sortie sélectionnées, les services de sortie et les LCN sélectionnées.

INTÉGRATION DE NIT : Calcule une nouvelle NIT à partir des NIT dans les signaux d'entrée. S'il existe une information importante dans les NIT d'entrée, elle sera envoyée à la sortie.

NITS DES ENTRÉES : Calcule une nouvelle NIT à partir des NIT sélectionnées comme patron des signaux d'entrée DVB-T

SUIVRE SERVICE DANS LA NIT

Modules en réseaux

Ré	naux de Sortie							
6	onfiguration des Réseaux	on des Réseaux Modules en Réseaux						
		Nom			Modèle			
	6	HTL-TT2-000003			HTL-TT2)		
	Editer	Sortie	Fréquence	ONID		TSID		
	ľ	Sortie 1	474 MHz	8442 (0×20FA)		32 (0×20)		
	6	HTL-TT2-000001			HTL-TT2			
	a	HTL-TT2-000002			HTL-TT2			
	B	HTL-TT2-000005			HTL-TT2)		
	6	HTL-TT2-000011			HTL-TT2			
	B	HTL-TT2-000012			HTL-TT2			
	(h)	HTL-TT2-000014			HTL-TT2			

Une icône dépliante I nous permet d'éditer les paramètres suivants :

8442 \$442 32 32	Editer la Configuration de Sortie 1				
32 32	ONID:	8442	8442		
	TSID :	32	32		
	TSID :	32	32		
				Sauvegarder	

ONID : Identificateur de l'opérateur du réseau qui diffuse le signal d'entrée (par défaut, 8442).

TSID : Identificateur numérique assigné à un transpondeur/multiplex.

Menu		J	
Station de tête	>)	-	Configuration
Services		4	Enregistrer les Modules
Système Logs		4	Configurer les Modules
🗄 Rapport de la mise à jour		4	Réseaux de Sortie
😫 Wizard		-	Aperçu General
🕲 Sortir		-	Etat Détaillé par module

1. STATION DE TÊTE

1.5. Aperçu Géréral

Cette section contient l'information concernant les paramètres généraux de la station de tête.

perçu de li	a station de tête						
TV HTL							
_							
	État NIT	État	SDT	État TOT		État IKUNET	
	✓	×		*		*	
	Nom	Modèle	MAC		Alarme / Etat	Identifier	Reboot du Module
🔍 📄	HTL-TT2-000003	13	00:09:E3:00:00:03		*	ON	Reboot
	Nom	Modèle	MAC		Alarme / Etat	Identifier	Reboot du Module
0	HTL-TT2-000001	13	00:09:E3:00:00:01		*	ON	Reboot
	Nom	Modèle	MAC		Alarme / Etat	Identifier	Reboot du Module
€, ⊜	/ HTL-TT2-000002	13	00:09:E3:00:00:02		*	ON	Reboot
	Nom	Modèle	MAC		Alarme / Etat	Identifier	Reboot du Module
0, 0	/ HTL-TT2-000005	13	00:09:E3:00:00:05		*	ON	Reboot
	Nom	Modèle	MAC		Alarme / Etat	Identifier	Reboot du Module
0	HTL-TT2-000011	13	00:09:E3:00:00:11			ON	Reboot
	Nom	Modèle	MAC		Alarme / Etat	Identifier	Reboot du Module
0	/ HTL-TT2-000012	13	00:09:E3:00:00:12		*	ON	Reboot
	Nom	Modèle	MAC		Alarme / Etat	Identifier	Reboot du Module
0	/ HTL-TT2-000014	13	00:09:E3:00:00:14		*	ON	Reboot

La première fenêtre affiche les données suivantes :

NOM : Nom qui identifie chaque module.

MODÈLE : Nom du modèle de module.

MAC : Numéro qui identifie chaque module pour la connexion en réseau.

ALARME/ÉTAT : Alarme de fonctionnement dans le module.

IDENTIFIER : Avec le bouton ON, nous identifierons la position du module (le témoin rouge clignote).

RÉBOOT DU MODULE : Permet de réinitialiser le module.

Trois icônes 🔍 👼 🧭 identifient les différentes fenêtres auxquelles nous pouvons accéder :

E dépliant affiche l'information de base du module.

Cette icône affiche l'information détaillée sur l'état du module, les paramètres d'entrée, de sortie et CAM (si disponible).

💉 Le dépliant affiche l'option d'éditer le nom du module (ce dernier est l'adresse MAC par défaut).



#1. STATION DE TÊTE

1.6. État détaillé par module

Cette section contient toute l'information concernant l'état des modules de la station de tête.

L'écran affiche les paramètres d'entrée et de sortie correspondants à chaque module, ainsi que les détails de les alarmes.

rveillance de l'état détai	illé des Modules				
HTL-TT2-000003 HTL-TT	2-000001 HTL-TT2-000002	HTL-TT2-000005	HTL-TT2-000011	HTL-TT2-000012	HTL-TT2-000014
Etat détaillé par sous-sy	/stème				
Générer le diagnostique de	l'état détaillé du module: Diag	nostique du module			
		-			
	Entrée 1		Entrée 2		
Configuration :	754 MHz	Configuration :	642 MHz		
Signal acquis :	×	Signal acquis :	×		
BER :	0.00E+0	BER :	0.00E+0		
Qualité du signal :		Qualité du signa	1:		
	Sortie 1				
Configuration :	474 MHz	-			
Etat de sortie :	<i>y</i>				
Débit de Sortie :	31.67 Mbps				
Nº Services :	4				
% Libre (Min.) :	14.5 %				
% Libre (Actuel) :	32.5 %				
Surchargé :	×				
L					
Tr	anscodeur				
Alarme Hardware :		-			
Etat du Transcodage :					
j					
[-			
	Général				
Alarme Hardware :	×				
Alarme température :	×				
Température :	42 °C				
Alarme NIT :	×				
Insertion SI :	×				
Trop de Services :	¥				
Ventilateurs :	×				
1 at					



2. SERVICES

2.1. Services de la station de tête

Cette fonction permet de gérer tous les services disponibles dans les différentes entrées de la station de tête, en les distribuant vers les sorties, en glissant tout simplement chaque service de la fenêtre d'entrée dans la fenêtre de sortie.

:es				
m.				
		Offset LCN		Bloquer PIDs
		1		Dornees
TL-TT2-000003	HTL-TT2-000001	HTL-TT2-000002 HTL-TT2-00000	6 HTL-TT2-000011 HTL-TT2-000012 HTL	TT2-000014 Services de Sortie
	Débit de Sortie	% Libre (Min.)	% Libre (Actuel)	% Libre (Moy.)
Sortie 1	31.7 Mbps	24 %	59.5 %	24.5 %
* Services d'en	rée 1			
	M6		NT1	PARIS PREMIERE
	SID Debit	SID Dabit	SID Debit	SID Debit
	- 1025 4.7 Mbps	1026 5.2 Mpp	s 1027 3.6 Hbps	1020 2.3 Hbps
	ARTE HD			
	SID Débit			
E HRIS	3" 1031 8.7 Mbps			
* Services de se	artie 1			
	_			
Ajouter une C	ne Vide			
	MG		NT	
SID: 6	101: 6	SID: 9 LCN: 9	SID: 11 ICN: 11	SID: 41 101: 41
Service		Service	Service	Service
	M6	w»	NT1	PARIS PREMIERE
	OSID Entr	vée OSID	Entrée OSID Entrée	OSID Entrée
	1025 1	1026	1 1027 1	E E +SD 1028 1
		× [× K	J L×
				r

DÉBIT DE SORTIE : Pour la configuration de sortie.

% LIBRE (MIN.) : Permet de vérifier quel a été l'espace minimum libre dont a disposé le module depuis une période de temps déterminée.

% LIBRE (ACTUEL) : Permet de vérifier l'espace libre actuel.

% LIBRE (MOYENNE) : Permet de vérifier le pourcentage de l'espace pendant une période de temps déterminée.

Cliquer sur le dépliant Z pour accéder aux options suivantes :

offset LCN :	1	þ	[1-999]
Туре	Blog	uer	
Télétexte			
Sous-titres			
Données	1		

OFFSET LCN : Définit la position LCN du premier service.



Dans chaque module, les services disponibles de chacune des entrées peuvent être disposés dans l'un des deux canaux de sortie indistinctement.



Ajouter une Case en S	rtie 1	
Nom de la case :		
Entrée du service :		
SID du services d'entrée:		
		Sauvegarder

AJOUTER UNE CASE EN SORTIE : Permet de créer une rainure vide afin de pouvoir ajouter un service à l'avenir.

Compléter les données suivantes : Nom de la case, Entrée du service, SID du services d'entrée.

L'option "cloner" permet de copier un service dans la même sortie autant de fois que nous le désirons. De cette façon, nous pourrions assigner un audio différent à chacun sur la même vidéo.

Pour éliminer un service, il suffit de cliquer sur l'icône de la corbeille.

Les changements seront enregistrés après la resyntonisation de la télévision.

L'option "couper" (icône ciseaux) nous permet d'effacer le service actuel et de laisser un espace vide pour en placer un autre de façon à éviter de resyntoniser la télévision. Nous pouvons également remplacer un service en glissant un autre sur ce dernier.

Gestion des Services

Après avoir complété la grille des services, l'onglet GESTION DE SERVICES nous permettra d'éditer les paramètres LCN, PID et SID.

HTL-TT2-000003 HTL-TT2-000001 HTL-TT2-000002 HTL-TT2-	000003 HTL-TT2-000011 HTL-TT2-000012 HTL-TT2-000014	Services de Sortie			
LCN Nom de Service	510	Trenaci	dege tilte	PIDe Hodule	2010-0
1 71	1		16	HTL-TT2-000005	Entrác 1
2 Farce 2	2			HTUTT2-000002	Entráci
2 Fance 2			10	NTL/TT2-000002	Entráci
Fance 5				NTUTT2-000002	Extráci
• 16	•		19	HTU-TT2-000003	Extrán1
7 XARN)		10	HTL-TT2-000005	Extráci
E 06			19	HTL-TT2-000001	Entráe 1
2 W9)	V	10	HTL-TT2-000003	Extrains 1
10 TMC	10	V	10	HTL-TT2-000005	Entrác 1
11 NT1]	V	10	HTL-TT2-000003	Entrác 1
12 N#.12	12	V		HTL-TT2-000005	Extrác 1
13 V LCP	11	V		HTL-TT2-000002	Extract
24 Darce 4	24			HTUTT2-000001	extráct
13 FM TV] 11			NTUTT2-000001	Extráci
18 V (1976.6	14		19	HTU-TT2-000001	ExOrdia 1
17 D17	17			HTU-TT2-000012	British 2
]		19	HTL-TT2-000011	Redukt
19 Fana 0	19			HTL-TT2-000014	Britis 2
20 10 100	20			HTL-TT2-000011	8+0+4c2
21 Utpuge 21	21			HTL-TT2-000011	Entrais 2
22	22			HTL-TT2-000012	Entrác1
23 MUNERO 23	2			HTL-TT2-000012	Entráci
	24			NTL-TT2-000012	Excided
23 Daine 25	1			NTUTT2-000011	Ex04a2
	4			HTL/TT2-000003	Extrain 1
11 W 11 HO)			NTL-TT2-000014	Extrain 1
E Fance 2 HD	N II			HTL-TT2-000014	British 1
56 V 1000	54		19	HTL-TT2-000014	Entrác 1
Server and a la contra vertice					

Menu	
Station de tête	>
Services	
💷 Système Logs	
🔳 Rapport de la mise à jour	
🖈 Wizard	
🕄 Sortir	J

📮 3. LOGS DU SYSTÈME

Cet écran de consultation permet d'obtenir chronologiquement une vision de l'ensemble des incidences sur l'état de la station de tête.

Syst	tème Log	S			
	TOUS	STATION DE TÊTE UI SYSTÈME	ENTRÉE SORTIE	TRANSCODAGE	Tous Frreur Alerte Notification
	Niveau	d'erreur Date	Nom du module	Sous-système	Message
	0	Nov 30 13:34:57	HTL-TT2-000003	STATION DE TÊTE	Start Mantenaince
	0	Nov 30 13:31:12	HTL-TT2-000003	STATION DE TÊTE	Start Mantenaince
	0	Nov 30 13:27:25	HTL-TT2-000003	STATION DE TÊTE	Start Mantenaince
	0	Nov 30 13:23:44	HTL-TT2-000003	STATION DE TÊTE	Start Mantenaince
	0	Nov 30 13:20:06	HTL-TT2-000003	STATION DE TÊTE	Start Mantenaince
	0	Nov 30 13:19:11	HTL-TT2-000014	Transcodage	Transcoding of service 1283 back to nominal
	<u> </u>	Nov 30 13:18:38	HTL-TT2-000014	Transcodage	Transcoding errors on service 1283
	<u> </u>	Nov 30 13:16:27	HTL-TT2-000003	STATION DE TÊTE	Start Mantenaince
	O	Nov 30 13:13:06	HTL-TT2-000003	STATION DE TÊTE	Start Mantenaince
	_	Nov 30 13:09:47	HTL-TT2-000003	STATION DE TÊTE	Start Mantenaince
	<u> </u>	Nov 30 13:06:33	HTL-TT2-000003	STATION DE TÊTE	Start Mantenaince
	<u> </u>	Nov 30 13:03:14	HTL-TT2-000003	STATION DE TÊTE	Start Mantenaince
	0	Nov 30 12:59:58	HTL-TT2-000003	STATION DE TÊTE	Start Mantenaince
	<u> </u>	Nov 30 12:56:40	HTL-TT2-000003	STATION DE TÊTE	Start Mantenaince
	<u> </u>	Nov 30 12:53:25	HTL-TT2-000003	STATION DE TÊTE	Start Mantenaince
	<u> </u>	Nov 30 12:50:09	HTL-TT2-000003	STATION DE TÊTE	Start Mantenaince
		Nov 30 12:46:50	HTL-TT2-000003	STATION DE TÊTE	Start Mantenaince



4. RAPPORT DE LA MISE À JOUR

Ce écran permet de savoir si toutes les actualisations de firmware ont été correctement effectuées.

[Rapport de la mise à jour					
ľ						
L	Nom du module	Nom	Version	État	Date	Message
L	HTL-TT2-000003	HTL-TT2-000003	4.3.0+svn9791	×	30-11-2015	ок
L	HTL-TT2-000001	HTL-TT2-000001	4.3.0+svn9780	×	27-11-2015	ок
L	HTL-TT2-000002	HTL-TT2-000002	4.3.0+svn9780	¥	27-11-2015	ок
L	HTL-TT2-000005	HTL-TT2-000005	4.3.0+svn9780	¥	27-11-2015	ок
L	HTL-TT2-000011	HTL-TT2-000011	4.3.0+svn9780	¥	27-11-2015	ок
L	HTL-TT2-000012	HTL-TT2-000012	4.3.0+svn9780	×	27-11-2015	ок
	HTL-TT2-000014	HTL-TT2-000014	4.3.0+svn9780	¥	27-11-2015	ок
L						



3. SORTIR

Permet de quitter l'interface et de retourner sur l'écran initial.



© 2015 IKUSI - a Velatia company -



RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

(Valable dans l'Union Européenne et dans les pays européens dotés de systèmes de collecte sélective des résidus.)

Ce symbole sur votre équipement ou emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme résidu domestique normal, mais qu'il doit être déposé au point de collecte destiné aux équipements électriques et électroniques. En vous assurant de déposer ce produit à l'endroit prévu à tel effet, vous contribuez à éviter les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient dériver d'une manipulation incorrecte du produit. Le recyclage des matériaux aide à préserver les réserves naturelles. Pour recevoir des informations détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre point de collecte le plus proche ou le distributeur où vous avez acheté ce produit.

EC-Declaration of Conformity



We, Manufacturer

IKUSI, *Angel Iglesias, S.A.* Paseo Miramón, 170 20014 San Sebastián, Spain

declare that the product

HTL-TT2

DVB-T MPEG4 ▶ DVB-T MPEG2

are in conformity with

Council Directive 2004/108/EC (EMC Directive) Standards to which conformity is declared :

EN 50083-2 :2013 Cabled distribution systems for television and sound signals. Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment.



San Sebastián, December 2015

Jeef ant

Jesús Gómez Río — R&D Director —



P° Miramón, 170 20014 San Sebastián - SPAIN Tel.: +34 943 44 88 00 - Fax: +34 943 44 88 20 television@ikusi.com - www.ikusi.tv