


RSE-121 CAJA DE INTERIOR PARA FIBRA CON 1 BANDEJA DE 18 PORTAFUSIONES (8295) FIBRE INDOOR BOX WITH 1 TRAY OF 18 FUSION HOLDERS BOITIER INTERIEUR POUR FIBRE AVEC 1 PLATEAU DE 18 SUPPORTS DE FUSION



Caja de distribución con cerradura, se suministra sin adaptadores y ofrece la posibilidad de hasta 24 fibras.


Lockable distribution box, supplied without adapters and offers the possibility of up to 24 fibres.

Boîte de distribution verrouillable, fournie sans adaptateurs et offrant la possibilité de recevoir jusqu'à 24 fibres.




Componentes del embalaje: Caja fibra, tornillos, bridas, protectores de fusión, llave
Packaging components: Fiber box, screws, flanges, fusion protectors, key
Composants de l'emballage : Boîte à fibres, vis, brides, protecteurs de fusion, clé

Apertura y cierre de la caja (C)
Opening and closing the box
Ouverture et fermeture de la boîte




Fijación mural (T)
Wall mounting
Fixation murale




Entradas fibra
Fiber inputs
Entrée fibre

Salidas distribución fibra
Fibre distribution outputs
Sortie de distribution de la fibre




Soporte de adaptadores extraíble
Removable adaptor support
Support d'adaptateur amovible

Entradas y salidas de fibras
Fiber inputs and outputs
Entrées et sorties en fibre optique



Apertura bandeja 18 porta-fusiones
Opening tray 18 fusion holder
Plateau d'ouverture 18 supports de fusion



Reserva de cables en el interior de la caja
Reserve cables inside the box
Réserve de câbles à l'intérieur de la boîte