

9. LEDs de control

- LED SYNC :
- Luce verde permanente : Funcionamiento correcto del regenerador.
 - Parpadea verde : Ausencia de sincronización con la señal de entrada.
 - Está apagado : error de *firmware*.

LED STATUS :

(En el momento de conectar la alimentación es normal que parpadee rojo durante medio minuto).

- Está apagado : El módulo funciona correctamente.
- Luce rojo permanente : Módulo defectuoso.

Cuando se instala el bus local IKUSUP, el led parpadea rojo durante el proceso de autodireccionamiento.

9. Control LEDs

- LED SYNC :
- Lights up permanently green : The regenerator works correctly.
 - Flashes green : No synchronization with input signal.
 - Is off : *firmware* error.

LED STATUS :

(It is normal that It flashes red for half minute just after connecting the power).

- Is off : The module works correctly.
- Lights up permanently red : module damaged.

When the IKUSUP local bus is installed, the led flashes red during self-addressing process.

9. LEDs de contrôle

- LED SYNC :
- S'illumine verte en permanence : Le régénérateur fonctionne bien.
 - Clignote verte : Absence de synchronisation avec le signal d'entrée.
 - Est éteinte : erreur de *firmware*.

LED STATUS :

(C'est normal qu'elle clignote rouge pendant demie minute à la mise sous tension).

- Est éteinte : Le module marche correctement.
- S'illumine rouge en permanence : Module défectueux.

Lorsqu'on installe le bus local IKUSUP, la led clignote rouge pendant le processus d'auto-adressage.

10. Programación de los regeneradores



- La **programación local** se lleva a cabo con el mando **SPI-300** (vers. *firmware* 3.00 ó superior). El proceso se describe en la correspondiente guía de utilización.
- La **programación remota** sólo es posible si la estación CGT tiene instalada una unidad de control **HMS**. El proceso se describe en la guía de utilización de la referida unidad.

10. Programming the regenerators

- **Local programming** is carried out through the **SPI-300** Programming Unit (*firmware* vers.: 3.00 or later). The process is described in the corresponding user's guide.
- **Remote programming** is only possible if the CGT headend includes an **HMS** control unit. The process is described in the user guide of this unit.

10. Programmation des régénérateurs


- La **programmación local** est réalisée à l'aide de la Commande **SPI-300** (vers. *firmware* 3.00 ou ultérieure). La procédure est décrite dans le guide d'utilisation correspondant.
- La **programmación à distance** est possible seulement si la station CGT inclut une unité de contrôle **HMS**. La procédure est décrite dans le guide d'utilisation de cette unité.



TV-Cable Digital
Digital Cable-TV
TV-Câble Numérique



ESTACION MODULAR DE REGENERACION QAM-QAM
MODULAR QAM-QAM REGENERATION HEADEND
STATION MODULAIRE DE REGENERATION QAM-QAM




Módulo Regenerador / Regenerator Module / Module Régénérateur

Modelo / Model / Modèle	CGT-100
Referencia / Reference / Référence	4074
Norma TV / TV Standard / Norme TV	DVB-C / MPEG-2 EN 300 429
Procesamiento de TS TS (Transport Stream) Processing Traitement de TS	Sí / Yes / Oui

1	Lazo derivación entrada QAM QAM input tap-loop Boucle dérivation entrée QAM	4	LEDs de control Control LEDs LEDs de contrôle
2	Bases cascada bus local IKUSUP IKUSUP local bus cascade sockets Embases cascade bus local IKUSUP	5	Hembrillas cascada alimentación DC DC power cascade sockets Embases cascade alimentation CC
3	Conector de programación Programming connector Connecteur de programmation	6	Lazo acoplamiento salida QAM QAM output coupling loop Boucle multiplexage sortie QAM

Frecuencias entrada y salida Input and output frequencies Fréquences entrée et sortie	47- 862 MHz
Formatos de Modulación In/Out In/Out Modulation Schemes Modulations In/Out	16, 32, 64, 128, 256-QAM
Nivel de entrada (64QAM) Input level (64QAM) Niveau d'entrée (64QAM)	-64 ... -20 dBm
Ganancia lazo de entrada Input loop-through gain Gain de dérivation en entrée	0.5 ±1 dB
MER	> 40 dB (typ.)
Régimen de salida Output symbol rate Débit de sortie	1 ... 8 MS/s
Nivel ajustable de salida QAM Adjustable QAM output level Niveau réglable de sortie QAM	65 - 80 dBµV
Atenuación paso lazo de salida Output loop-through loss Perte de multiplexage de sortie	1.1 dB
Alimentación Power requirements Alimentation	+12 Vdc / 600 mA
Temperatura de funcionamiento Operating temperature Températures de fonctionnement	0° ... +45° C



- Estación «CGT» para 5 canales QAM. Contiene 5 Regeneradores, 1 Amplificador HPA-120 y 1 Alimentador CFP-500.
- «CGT» headend for 5 QAM channels. Contains 5 Regenerators, 1 HPA-120 Amplifier and 1 CFP-500 Power Supply.
- Station «CGT» pour 5 canaux QAM. Contient 5 Régénérateurs, 1 Amplificateur HPA-120 et 1 Alimentation CFP-500.



1. Accesorios suministrados / Accessories supplied / Accessoires fournis

- Con cada Módulo Regenerador se suministran 2 puentes coaxiales F y 1 puente DC.
- Each Regenerator Module is packed with 2 F plug bridges and 1 DC plug bridge.
- Avec chaque Module Régénérateur sont fournis 2 ponts F et 1 cavalier CC.



2. Ordenamiento de los módulos / Placing the modules / Emplacement des modules


Las figuras muestran tres ejemplos de disposición de los módulos componentes de una estación CGT. El amplificador HPA debe colocarse al final de la cascada de módulos regeneradores. El módulo o módulos de alimentación deberán situarse siempre en los extremos del montaje. Cuando haya que llevar a cabo adaptación de la tabla NIT se instalará el bus IKUSUP entre módulos. El último regenerador a la derecha es el que realizará la función de controlador.

The pictures show three examples of module placement in CGT assemblies. The HPA amplifier must be placed at the end of the regenerators' cascade. The power supply module/s must be always placed at the assembly's edges.


If the NIT table must be adapted, the IKUSUP bus must be installed along the modules. The last regenerator at the right end will carry out the control function.

Les schémas montrent trois exemples d'emplacement des modules composants d'une station CGT. L'amplificateur HPA doit être placé au fin de la cascade de régénérateurs. Les alimentations doivent être placées toujours dans les côtés de l'ensemble.


Quand la table NIT sera adaptée, on devra installer le bus IKUSUP entre modules. Le dernier régénérateur au bout droit effectuera la fonction de contrôle.



3. Fijación de los módulos en las bases-soporte / Fitting the modules to the base-plates / Fixation des modules sur les platines




4. Fijación de los módulos en el marco-rack / Fitting the modules to the rack-frame / Fixation des modules sur le cadre-rack



5. Instalación puentes derivación entrada / Installing input tap bridges / Installation ponts dérivation entrée

- El cable de llegada de la señal QAM se conecta a la puerta de entrada (conector superior) del primer módulo de la cascada. El extremo libre de la línea debe cargarse con 75Ω.




- The arriving cable is connected to the input port (upper connector) of the first module of the cascade. The unused port of the tap-line must be blocked with a 75Ω load.

- Le câble d'arrivée du signal QAM est connecté au port d'entrée (connecteur supérieur) du premier module de la cascade. Le port inutilisé de la ligne de dérivation doit être chargé par un bouchon 75Ω.


6. Instalación puentes acoplamiento salida / Installing output coupling bridges / Installation ponts couplage sortie

- La señal multicanal QAM regenerada queda disponible en el conector inferior del último módulo regenerador de la cascada. Esta señal se conecta entonces al módulo amplificador HPA. El extremo libre de la cascada debe cargarse con 75Ω.



Ampli HPA en el extremo izquierdo / HPA ampli at the left tip / Ampli HPA dans le bout gauche

- The regenerated multichannel QAM signal is available at the lower connector of the last cascade's regenerator module. Then this signal is fed into the HPA amplification module. The unused port of cascade must be blocked with 75Ω.




Ampli HPA en el extremo derecho / HPA ampli at the right tip / Ampli HPA dans le bout droit

- Le signal multicanal QAM régénéré reste disponible au connecteur inférieur du dernier module régénérateur de la cascade. Alors ce signal est connecté au module amplificateur HPA. Le port inutilisé de la cascade doit être chargé par 75Ω.

7. Instalación puentes de alimentación +12 Vdc / Installing DC bridges / Installation cavaliers d'alimentation +12 Vcc

- Cuando se utilizan 2 módulos de alimentación, montar las cascadas procurando repartir la carga entre ambos.



- When using 2 power supplies, install the cascades trying to split the load between the two modules.

- Si sont utilisés 2 alimentations, monter les cascades de sorte que la charge de courant soit répartie entre les deux modules.