

4 satellites + 1 terrestre

MODÈLE		MSC-0504-05	MSC-0504-10	MSC-0508-05	MSC-0508-10	MSC-0512-05	MSC-0512-10	MSC-0516-05	MSC-0516-10
RÉF.		3680	3681	3682	3683	3684	3685	3686	3687
Nombre d'entrées		5 (4 SAT+1 TERR)							
Nombre de sorties		5							
Nombre de sorties d'utilisateurs		4	4	8	8	12	12	16	16
Perte d'insertion SAT, ligne	dB	2	2	2	2	4	4	4	4
Perte d'insertion TERR ligne	dB	3	3	3	3	3	3	3	3
Perte d'insertion SAT d'utilisateur	dB	5	10	5	10	5	10	5	10
Perte d'insertion TERR dérivation	dB	18	21	21	24	23	26	24	27

8 satellites + 1 terrestre

MODÈLE		MSC-0906-10	MSC-0906-15	MSC-0910-10	MSC-0910-15	MSC-0916-12	MSC-0916-17	MSC-0920-12	MSC-0920-17
RÉF.		3688	3689	3690	3691	3692	3693	3694	3695
Nombre d'entrées		9 (8 SAT+1 TERR)							
Nombre de sorties		9							
Nombre de sorties d'utilisateurs		6	6	10	10	16	16	20	20
Perte d'insertion SAT, ligne	dB	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
Perte d'insertion TERR ligne	dB	3	3	4	4	7	7	8	8
Perte d'insertion SAT d'utilisateur	dB	10	15	10	15	12	17	12	17
Perte d'insertion TERR dérivation	dB	18	18	22	22	26	26	28	28

12 satellites + 1 terrestre

MODÈLE		MSC-1306-10	MSC-1306-15	MSC-1310-10	MSC-1310-15	MSC-1316-12	MSC-1316-17	MSC-1320-12	MSC-1320-17
RÉF.		3696	3697	3698	3699	3752	3753	3754	3755
Nombre d'entrées		13 (12 SAT+1 TERR)							
Nombre de sorties		13							
Nombre de sorties d'utilisateurs		6	6	10	10	16	16	20	20
Perte d'insertion SAT, ligne	dB	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
Perte d'insertion TERR ligne	dB	3	3	4	4	7	7	8	8
Perte d'insertion SAT d'utilisateur	dB	10	15	10	15	12	17	12	17
Perte d'insertion TERR dérivation	dB	18	18	22	22	26	26	28	28

16 satellites + 1 terrestre

MODÈLE		MSC-1706-10	MSC-1706-15	MSC-1710-10	MSC-1710-15	MSC-1716-12	MSC-1716-17	MSC-1720-12	MSC-1720-17
RÉF.		3756	3757	3758	3759	3760	3761	3762	3763
Nombre d'entrées		17 (16 SAT+1 TERR)							
Nombre de sorties		17							
Nombre de sorties d'utilisateurs		6	6	10	10	16	16	20	20
Perte d'insertion SAT, ligne	dB	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
Perte d'insertion TERR ligne	dB	3	3	4	4	7	7	8	8
Perte d'insertion SAT d'utilisateur	dB	10	15	10	15	12	17	12	17
Perte d'insertion TERR dérivation	dB	18	18	22	22	26	26	28	28

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bande satellite SAT : 950 - 2300 MHz
- Niveau max sortie (IM3 -35 dB) : 80 dBμV
- Bande terrestre TERR : 5 - 862 MHz
- Température de fonctonnement : -10 ... +55 °C
- Secteur : voir étiquette avant-droite

CONNEXION

- Utiliser uniquement avec le LNB Quattro.
- Veillez à ne pas faire de court-circuit lors du montage des connecteurs F sur les câbles.
- Trier les câbles de ligne d'entrée en groupes de quatre appartenant au même satellite.
Dans chaque groupe, branchez :
le câble vertical/bas à l'entrée marquée Vert/Low;
le câble horizontal/bas à l'entrée marquée Hor/Low;
le câble vertical/haut à l'entrée marquée Vert/High y
le câble horizontal/haut à l'entrée marquée Hor/High.
- Connectez le câble terrestre d'entrée du coffre à l'entrée marquée TERR IN.
- Connectez le câble terrestre de sortie du coffre à l'entrée marquée TERR OUT.
- Connectez les câbles de sortie du coffre à l'appareil suivant dans le système en cascade ou, si le multi-commutateur est utilisé comme dernier périphérique de la chaîne, terminez les sorties du coffre par des terminaisons de 75Ω *.
- Connectez les câbles utilisateur aux sorties numérotées.
- Les sorties utilisateur non connectées du multiswitch doivent être terminées avec des terminaisons de 75Ω pour assurer une bonne réception terrestre.
- Une fois la connexion terminée, branchez l'alimentation (non comprise) du système de distribution dans la prise secteur.
* Il y a une tension présente dans l'une des lignes principales, le terminateur doit inclure arrêt DC.

EMPLACEMENT

- Localisez le multiswitch à l'intérieur. Ne l'exposez pas à la pluie ni au rayonnement solaire direct. Fixez-le au mur en utilisant des vis appropriées.
- Assurez-vous un espace libre de 10 cm de chaque côté de l'appareil.

SÉCURITÉ

- Assurez-vous que les antennes et les alimentations aériennes sont suffisantes.
- Avant de connecter les câbles coaxiaux d'entrée et de sortie, débranchez le réseau de distribution ainsi que les récepteurs et les téléviseur.

Les normes européennes et nationales applicables pour la sécurité électrique devront être respectés. De même les normes nationales relatives à la réception Radio et TV.